

Snemalnik digitalne videokamere HD

HDR-AS15/AS10

V nadaljevanju so opisane nove funkcije, ki jih omogoča posodobitev vdelane programske opreme.

Glejte »Navodila za uporabo« in »Priročnik«.

Pisk







Vklopite/izklopite lahko zvočno obvestilo za dejanja. Če želite izvesti to nastavitvev, najprej izberite [SETUP] (Nastavitev).

1 Pritisnite gumb NEXT (NAPREJ), da se prikaže možnost [SETUP] (NAMESTITEV), nato pa pritisnite gumb ENTER.

2 Pritisnite gumb NEXT (NAPREJ), da se prikaže možnost [BEEP] (PISK), nato pa pritisnite gumb ENTER.

3 Pritisnite gumb NEXT (NAPREJ), da izberete nastavitvev, nato pa pritisnite gumb ENTER.

✓		Omogočeni so vsi zvoki za dejanja.
		Zvok se oddaja le za naslednja dejanja. <ul style="list-style-type: none">• Vklp• Začetek snemanja• Zaustavitev snemanja• Odprtje zaslone• Izbrano je bilo onemogočeno dejanje ali pa je prišlo do napake
		Onemogočeni so vsi zvoki za dejanja.
		Vrnitev v meni [BEEP] (PISK).




Prizor

Prikaz
nastavitve



Izberete lahko ustrezno kakovost slike glede na prizor snemanja. Če želite izvesti to nastavitve, najprej izberite [SETUP] (Nastavitve).

- 1 Pritisnite gumb NEXT (NAPREJ), da se prikaže možnost [SETUP] (NAMESTITEV), nato pa pritisnite gumb ENTER.
- 2 Pritisnite gumb NEXT (NAPREJ), da se prikaže možnost [SNENE] (PRIZOR), nato pa pritisnite gumb ENTER.
- 3 Pritisnite gumb NEXT (NAPREJ), da izberete nastavitve, nato pa pritisnite gumb ENTER.

✓		Slike posnete v standardni kakovosti.
		Zajemanje slik s kakovostjo, primerno za podvodno fotografiranje.
		Vrnitev v meni [SCENE] (PRIZOR).





Način snemanja




Prikaz
nastavitve



Nastavite lahko ločljivost slike in hitrost sličic za snemanje filmov.
Če želite izvesti to nastavitve, najprej izberite [SETUP] (Nastavitve).

- 1 Pritisnite gumb NEXT (NAPREJ), da se prikaže možnost [SETUP] (NAMESTITEV), nato pa pritisnite gumb ENTER.
- 2 Ko je prikazan način [VIDEO] (način snemanja), pritisnite gumb ENTER button.
- 3 Pritisnite gumb NEXT (NAPREJ), da izberete način snemanja (Recording Mode), nato pa pritisnite gumb ENTER.

Prikaz	Zajeta slika	Ločljivost	Hitrost sličic pri slikanju	Hitrost sličic pri predvajanju
	Najvišja ločljivost/lepa slika, posneta pri 2x hitrosti sličic	1920×1080	60p	60p
	Najvišja ločljivost	1920×1080	30p	30p
	Visoka ločljivost	1280×720	30p	
	Počasni posnetek, posnet pri 2x hitrosti sličic	1280×720	60p	

		Zelo počasen posnetek, posnet pri 4× hitrosti sličic	1280×720	120p	
		Standardna ločljivost	640×480	30p	
		Vrnitev v meni [VIDEO] (VIDEO).			

Opomba

- Čas stalnega snemanja videoposnetkov je približno 13 ur. V načinu [SLOW] (POČASNO), je ta čas približno 6,5 ure. V načinu [SSLOW] (ZELO POČASNO), je ta čas približno 3 ure.
- Če izberete [SSLOW] (ZELO POČASNO), SteadyShot ne deluje, tudi če je vklopljen [ON].
- Zvok se med snemanjem ne snema v naslednjih primerih:
 - nastavljen je [SSLOW] (720 120P), [SLOW] (720 60P).
- Če je način snemanja nastavljen na [VGA], je kot gledanja ožji v primerjavi z ostalimi načini snemanja.