

# Caméscope numérique HD

Les pages suivantes décrivent les fonctions offertes/modifiées par cette mise à jour du micrologiciel, ainsi que leur fonctionnement.


Veillez vous reporter au « Mode d'emploi » et au « Guide pratique ».

## Options de réglage

Options	Affichage	Réglage par défaut
Mode d'enregistrement	VIDEO	HQ (1920×1080/30p)
SteadyShot	STEDY	ON
Angle du champ	ANGLE	120°
Inversion	FLIP	OFF
Scène	SCENE	NORML
Enregistrement de photo à intervalle	LAPSE	5sec
Télécommande intelligente	Wi-Fi	ON
Copie*	SHARE	—
Journal GPS (HDR-AS30V uniquement)	GPS	ON
Mode avion	PLANE	OFF
Désactivation automatique	A.OFF	60sec
Bip	BEEP	ON
Réglage de la date et de l'heure	DATE	2013/1/1 00:00 GMT+0
Réglage de l'heure d'été	DST	OFF
Alimentation USB	USBPw	ON
Commutation NTSC/PAL	V.SYS	NTSC
Réinitialisation des réglages	RESET	—
Formatage	FORMT	—

\* Vous pouvez changer le mode à l'aide de votre téléphone intelligent lorsque le caméscope utilise la fonction de télécommande intelligente.

# Inversion



Vous pouvez enregistrer l'image à l'envers. Cette fonction est pratique lorsque le caméscope est fixé à l'envers.

Pour effectuer le réglage, sélectionnez d'abord [SETUP].

- 1 Appuyez sur la touche NEXT pour afficher [SETUP], puis appuyez sur la touche ENTER.
- 2 Appuyez sur la touche NEXT pour afficher [FLIP] (Inversion), puis appuyez sur la touche ENTER.
- 3 Appuyez sur la touche NEXT pour sélectionner le réglage, puis appuyez sur la touche ENTER.


		Inverse l'image à la verticale et permute les canaux sonores gauche et droit.
✓		N'inverse pas l'image.
		Permet de retourner au menu [FLIP].

## 💡 À propos de la fonction d'inversion

Lorsque la fonction Inversion est réglée à [ON], [FLIP] s'affiche dans les informations de réglage lors du changement du mode de prise de vue.




Lorsque vous utilisez le caméscope dans la position normale, les images sont enregistrées à l'envers.

# Réglage de l'heure d'été



Vous pouvez régler l'horloge du caméscope à l'heure avancée.  
Pour effectuer le réglage, sélectionnez d'abord [SETUP].

- 1 Appuyez sur la touche NEXT pour afficher [SETUP], puis appuyez sur la touche ENTER.
- 2 Appuyez sur la touche NEXT pour afficher [DST] (Heure avancée), puis appuyez sur la touche ENTER.
- 3 Appuyez sur la touche NEXT pour sélectionner le réglage, puis appuyez sur la touche ENTER.

		Règle l'heure avancée.
✓		Ne règle pas l'heure avancée.
		Permet de retourner au menu [DST].