

Videocamera HD digitale

Di seguito sono descritte le funzioni fornite/modificate da questo aggiornamento del firmware e il relativo funzionamento.

Consultare il “Manuale delle istruzioni” e la “Guida all’uso”.


Impostazioni

Voci	Display	Impostazione predefinita
Modalità di registrazione	VIDEO	HQ (1920×1080/30p)
SteadyShot	STEDY	ON
Angolo del campo visivo	ANGLE	120°
Capovolgi	FLIP	OFF
Scena	SCENE	NORML
Registrazione di foto a intervalli	LAPSE	5sec
Comando a distanza intelligente	Wi-Fi	ON
Copia*	SHARE	—
Registrazione GPS (solo HDR-AS30V)	GPS	ON
Modalità Aereo	PLANE	OFF
Spegnimento automatico	A.OFF	60sec
Segnale acustico	BEEP	ON
Impostazione di data e ora	DATE	2013/1/1 00:00 GMT+0
Impostazione ora legale	DST	OFF
Alimentazione da USB	USBPw	ON
Commutazione NTSC/PAL	V.SYS	NTSC
Ripristino delle impostazioni predefinite	RESET	—
Formattazione	FORMT	—

* È possibile cambiare la modalità utilizzando lo smartphone quando la videocamera è impostata sulla funzione di comando a distanza intelligente.

Capovolgi




Display
dell'impostazione



L'immagine può essere registrata capovolta. Questa funzione è utile quando la videocamera è in posizione capovolta.

Per configurare l'impostazione, selezionare per prima cosa [SETUP].

- 1 Premere il pulsante NEXT per visualizzare [SETUP], quindi premere il pulsante ENTER.
- 2 Premere il pulsante NEXT per visualizzare [FLIP] (Capovolgi), quindi premere il pulsante ENTER.
- 3 Premere il pulsante NEXT per selezionare l'impostazione, quindi premere il pulsante ENTER.

	Capovolge l'immagine verticalmente e inverte i canali audio destro e sinistro.
✓ 	Non capovolge l'immagine.
	Consente di ritornare al menu [FLIP].




Informazioni sulla funzione Capovolgi

Quando la funzione Capovolgi è impostata su [ON], cambiando il modo di ripresa nelle informazioni di impostazione si visualizza [FLIP].

Quando la videocamera è usata in posizione normale, le immagini sono registrate capovolte.




Impostazione ora legale

Display dell'impostazione



L'orologio della videocamera può essere regolato per l'ora legale.
Per configurare l'impostazione, selezionare per prima cosa [SETUP].

- 1 Premere il pulsante NEXT per visualizzare [SETUP], quindi premere il pulsante ENTER.
- 2 Premere il pulsante NEXT per visualizzare [DST] (Ora legale), quindi premere il pulsante ENTER.
- 3 Premere il pulsante NEXT per selezionare l'impostazione, quindi premere il pulsante ENTER.

		Consente di impostare l'ora legale.
✓		Non imposta l'ora legale.
		Consente di ritornare al menu [DST].