

Digital HD-videokamera

De funktioner som finns tillgängliga/ändras genom uppdateringen av den fasta programvaran och deras respektive funktioner beskrivs nedan.


Se ”Bruksanvisning” och ”Bruksanvisning (PDF)”.

Ställa in alternativ

Alternativ	Skärmvisning	Standardinställning
Inspelningsläge	VIDEO	HQ (1920×1080/30p)
SteadyShot	STEDY	ON
Fältvinkel	ANGLE	120°
Vänd	FLIP	OFF
Scen	SCENE	NORML
Intervallinspelning av foton	LAPSE	5sec
Smart-fjärrkontroll	Wi-Fi	ON
Kopiera*	SHARE	—
GPS-logg (endast HDR-AS30V)	GPS	ON
Flygplansläge	PLANE	OFF
Automatisk avstängning	A.OFF	60sec
Ljudsignal	BEEP	ON
Inställning av datum och tid	DATE	2013/1/1 00:00 GMT+0
Sommartid-inställning	DST	OFF
USB-strömförsörjning	USBPw	ON
Växla mellan NTSC/PAL	V.SYS	NTSC
Återställa inställningarna	RESET	—
Formatera	FORMT	—

* Du kan ändra läget genom att manövrera din smartphone när kameran är inställd på funktionen smart-fjärrkontroll.




Vänd



Du kan spela in bilden upp och ned. Funktionen är användbar när kameran är monterad upp och ned.

Välj först [SETUP] för att göra inställningen.

- 1 Tryck på NEXT-knappen för att visa [SETUP], tryck därefter på ENTER-knappen.
- 2 Tryck på NEXT-knappen för att visa [FLIP] (Vänd), tryck därefter på ENTER-knappen.
- 3 Tryck på NEXT-knappen för att välja inställningen och tryck därefter på ENTER-knappen.

		Vänder bilden lodrätt och byter vänster och höger ljudkanal.
✓		Bilden vänds inte.
		Återgår till [FLIP]-menyn.


Om vändfunktionen

När Vänd är inställd på [ON] visas [FLIP] i inställningsinformationen när tagningsläget ändras.

När kameran används i den normala positionen spelas bilder in upp och ned.




Sommartid- inställning

Inställningsskärm



Du kan ställa in kamerans klocka på sommartid.
Välj först [SETUP] för att göra inställningen.

- 1 Tryck på NEXT-knappen för att visa [SETUP], tryck därefter på ENTER-knappen.
- 2 Tryck på NEXT-knappen för att visa [DST] (Sommartid), tryck därefter på ENTER-knappen.
- 3 Tryck på NEXT-knappen för att välja inställningen och tryck därefter på ENTER-knappen.

		Ställer in sommartid.
✓		Ställer inte in sommartid.
		Återgår till [DST]-menyn.