

VARNING!

Minska risken för brand och elstötär genom att inte utsätta enheten för regn eller fukt.

För att minska risken för brand eller elektriska stötar ska du inte placera vätskefyllda föremål, t.ex. vaser, ovanpå apparaten.

VIKTIGA SÄKERHETS-INSTRUKTIONER -SPARA DESSA ANVISNINGAR VARNING! FÖLJ NOGA DESSA ANVISNINGAR FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR BRAND ELLER ELEKTRISKA STÖTAR

Om formen på kontakten inte passar i eluttaget, ska du använda en kontaktadapter som passar till eluttaget.

Denna produkt har testats och befunnits följa gränserna i EMC-föreskrifterna vid användning av en anslutningskabel som är kortare än tre meter.

Observera!

De elektromagnetiska fälten vid vissa frekvenser kan påverka bilden på denna digitala fotoram.

Obs!

Om statisk elektricitet eller elektromagnetism gör att dataöverföringen avbryts halvvägs, starta om programmet eller ta ur kommunikationskabeln (USB, etc) och anslut den igen.

Kassering av gammal elektrisk eller elektronisk utrustning (tillämpligt i den europeiska gemenskapen och andra europeiska länder med separata insamlingsystem)

Den här symbolen på produkten eller dess förpackning anger att denna produkt inte får behandlas som hushållsavfall. Den ska istället överlämnas till lämplig uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikutrustning. Genom att säkerställa att produkten bortskaffas på rätt sätt bidrar du till att förhindra möjliga negativa konsekvenser för miljö och hälsa som annars skulle kunna bli fallet vid olämplig avfallshantering. Återvinning av material bidrar till att bevara naturresurser. Om du behöver mer information om återvinning av den här produkten kontaktar du ditt lokala miljökontor, en återvinningsstation eller affären där du köpte produkten.

Att observera för kunder i länder där EU-direktiv gäller

Denna produkt har tillverkats av Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Befullmäktigat ombud avseende EMC och produktsäkerhet är Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. För alla kontakter avseende service- eller garantifrågor hänvisas till adresserna som finns i separata service- eller garantidokument.

Läs följande före användning

Om uppspelning

Anslut nätadaptern till ett lättåtkomligt vägguttag. Om du märker något onormalt med nätadaptern måste du omedelbart koppla bort den från vägguttaget.

Om copyright

Duplicering, redigering, eller utskrift av CD-skivor, TV-program, copyrightskyddat material, t.ex. bilder eller publiceringar, eller vilket som helst annat material, är förbjudet förutom för privat användning eller användning i hemmet. Om du inte innehar upphovsrätten eller har tillstånd från innehavarna av upphovsrätten att duplicera material, kan användning av dessa material bortom denna gräns inkräkta på föreskrifterna i lagen om upphovsrätt och vara föremål för skadeståndskrav från innehavarna av upphovsrätten. Vid användning av fotografier med denna digitala fotoram ska du vara noga att inte inkräkta på föreskrifterna i lagen om upphovsrätt. All icke-auktoriserad användning eller modifiering av andras porträtt kan också inkräkta på deras rättigheter. Vid vissa produkt demonstrationer, tillställningar eller utställningar kan det vara förbjudet att fotografera.

Inspelat innehåll garanteras inte

Sony påtar sig inget ansvar för några som helst skador som har uppstått på grund av olyckor eller för förlust av inspelat material som kan ha orsakats vid användning eller på grund av funktionsstörningar på fotoramen eller minneskortet.

Rekommendationer

säkerhetskopiering

För att undvika risk för dataförlust som kan orsakas av oavsiktlig användning eller fel på den digitala fotoramen rekommenderar vi att du sparar en säkerhetskopia av dina data.

Om LCD-skärmen

- Tryck inte på LCD-skärmen. Skärmen kan bli missfärgad och det kan orsaka ett fel.
- Om LCD-skärmen utsätts för direkt solljus under långa tidsperioder kan detta ge upphov till fel.
- LCD-skärmen har tillverkats med hjälp av teknik med extremt hög precision och mer än 99,99 % av bildpunkterna fungerar. Det kan emellertid finnas en del mycket små svarta fläckar och/eller ljusa fläckar (vita, röda, blå eller gröna) som hela tiden syns på LCD-skärmen. Dessa fläckar uppstår under tillverkningsprocessen och påverkar inte på något sätt visningen.
- Rester av bilder kan blir kvar på LCD-skärmen på en kall plats. Det är helt normalt.

Försiktighetsåtgärder

Installation

- Placera fotoramen på en jämn yta.
- Utsätt inte fotoramen för slag och tappa den inte.
- Undvik att placera fotoramen på en plats där den utsätts för:
 - instabila förhållanden
 - mycket damm
 - extremt höga eller låga temperaturer
 - vibrationer
 - luftfuktighet
 - direkt solljus

Om nätadaptern

- Anslut nätadaptern till ett lättåtkomligt eluttag i närheten. Om problem uppstår medan adaptern används ska du omedelbart stänga av strömmen genom att koppla bort kontakten från eluttaget.
- Använd inte nätadaptern i trånga utrymmen, till exempel mellan vägen och en möbel.
- Spelaren är inte bortkopplad från elnätet så länge den är ansluten till vägguttaget även om spelaren har slagits av.
- Kontrollera utformningen av vägguttaget, eftersom det kan variera beroende på länder eller regioner. Använd inte en elektrisk transformator (reseomvandlare) eftersom detta kan orsaka överhettning eller fel.
- Använd inte andra nätadaptrar än den som medföljer fotoramen.

Om kondens

Om fotoramen tas direkt från en kall plats till en varm plats eller placeras i ett extremt varmt eller fuktigt rum, kan det uppstå kondens inuti eneheten. I sådana fall fungerar fotoramen troligtvis inte som den ska och det kan till och med uppstå ett fel om du fortsätter använda den. Om det uppstår kondens ska du stänga av strömmen och inte använda fotoramen under en viss tid.

Om transporter

Om du transporterar fotoramen ska du ta du bort minneskortet, nätadaptern och anslutningskablarna från fotoramen och placera den och dess tillbehör i den ursprungliga lådan med skyddsemballaget. Om det ursprungliga emballaget inte längre finns kvar använder du liknande förpackningsmaterial så att fotoramen inte skadas vid transport.

Om att använda minneskort

- Det går inte att läsa data som kräver copyrightskydd.
- När du använder ett kort ska du kontrollera att du sätter i det åt rätt håll. Om du sätter i kortet på fel sätt kan det orsaka skada på fotoramen.
- När du sätter i ett minneskort ska du inte försöka tvinga in det eftersom detta kan skada minneskortet och/eller fotoramen.
- Ta inte ur ett minneskort eller stäng av fotoramen medan fotoramen läser eller får åtkomst till data. Om du gör det kan det leda till att data inte kan läsas eller raderas.
- Vi rekommenderar att du gör en säkerhetskopia med viktiga data.
- Data som bearbetats med en dator kan eventuellt inte visas med fotoramen.
- Om du transporterar eller förvarar ett kort, bör du lägga det i dess speciella fodral.
- Vidrör inte kontakterna på ett kort med handen eller ett metallföremål.
- Utsätt inte kortet för stötar eller böjning och tappa det inte.
- Plocka inte isär och modifiera inte ett kort.
- Utsätt inte kortet för vatten.
- Använd och förvara inte ett kort under följande förhållanden:
 - Platser som inte uppfyller de erforderliga driftförhållandena, inklusive platser som till exempel inuti en varm bil parkerad i solen och/eller på sommaren, utomhus exponerad för direkt solljus eller nära en värmare.
 - Varma platser eller platser med frätande ämnen.
 - Platser där det förekommer statisk elektricitet eller elektriskt brus.

"Memory Stick Duo"

- Fotoramen stödjer FAT32. Vi garanterar emellertid inte att alla typer av "Memory Stick Duo" fungerar.
- Dataläsning som kräver "MagicGate"-copyrightskydd kan inte utföras. "MagicGate" är det allmänna namnet på en copyright-skyddsteknik som utvecklats av Sony som utnyttjar autentisering och kryptering.
- Fotoramen stöder inte 8-bitars parallell dataöverföring.
- För den senaste informationen om typer av "Memory Stick" som fotoramen stödjer, se kompatibilitetsinformation för "Memory Stick" på Sonys webbplats.
- Sätt inte in mer än ett "Memory Stick Duo" i minneskortsplatser samtidigt, eftersom det kan skada fotoramen.
- När du initialiserar ett "Memory Stick Duo" ska du använda initialiseringsfunktionen på din digitalkamera. Om du initialiserar det med din dator kanske bilder inte visas som de ska.
- När du utför initialisering raderas alla skyddade bilder. För att undvika att viktiga data raderas av misstag ska du se till att kontrollera innehållet på "Memory Stick Duo" före initialisering.
- Du kan inte lagra eller radera data om skrivskyddsomkopplaren är inställd på LOCK.
- Fäst inte något annat än den medföljande etiketten på den plats där etiketten ska sitta. När du fäster den medföljande etiketten ska du se till att placera den på etikettens position. Se till så att etiketten inte sticker ut.

SD-minneskort

- Vi garanterar inte att alla typer av SD-minneskort fungerar.
- SDXC-minneskort kan inte användas med denna fotoram.
- Vissa kommersiellt tillgängliga kortadapttrar har utskjutande anslutningar på baksidan. Denna typ av adapter kanske inte fungerar som den ska med fotoramen.
- Fotoramen kan användas med SD-minneskort som har en kapacitet på upp till 2 GB.
- Fotoramen kan användas med SDHC-minneskort som har en kapacitet på upp till 32 GB.

Rengöring

Om höljet på enheten är smutsigt kan du rengöra det med en trasa som fuktats med lite neutralt rengöringsmedel, och torka den därefter torr. Använd inte någon annan typ av lösningsmedel, som alkohol och bensen, som kan skada ytan.