

# SONY

## Digitalni fotoaparati

4-474-752-11(1)

**Za korisnike u Europi**

Ovime Sony Corporation izjavljuje da je digitalni fotoaparati DSC-QX10/QX100 usklađen s osnovnim zahtjevima i drugim primjenjivim odredbama smjernice 1999/5/EC. Za detalje posjetite sljedeći URL:  
<http://www.compliance.sony.de/>

**Referentne upute****Cyber-shot**

DSC-QX10/QX100

© 2013 Sony Corporation

**Hrvatski**

Možete preuzeti softver za upravljanje snimkama "PlayMemories Home" sa sljedećeg URL-a:  
<http://www.sony.net/pm/>

**Bilješka za korisnika**

Broj modela i serijski broj nalaze se na poleđini uređaja. Zabilježite serijski broj na dolje naznačeno mjesto. Ove brojeve upotrijebite svaki put kad kontaktirate svog Sony prodavatelja u vezi s ovim proizvodom.

Br. modela DSC-QX10/DSC-QX100

Serijski broj

**UPOZORENJE**

**Kako biste smanjili opasnost od požara ili električnog udara, nemojte izlagati uređaj kiši ili vlazi.**

**OPREZ****Baterija**

Ako se baterijom ne rukuje pravilno, može eksplodirati te uzrokovati požar ili kemijske opekline. Obratite pozornost na sljedeća upozorenja.

- Nemojte rastavljati.
- Nemojte bateriju drobiti ili je izlagati udarcima ili sili poput udaranja, bacanja ili gaženja po njoj.
- Nemojte kratko spojati i ne dopustite da metalni predmeti dospiju u doticaj s kontaktima baterije.
- Ne izlažite visokoj temperaturi preko 60 °C, primjerice izravnom sunčevom svjetlu ili u vozilu parkirano na suncu.
- Nemojte spaljivati ili bacati u vatru.
- Nemojte koristiti litij-ionske baterije koje su oštećene ili koje cure.
- Puniti bateriju u originalnom Sonyjevom punjaču ili uređaju koji može puniti akumulatorsku bateriju.
- Držite bateriju izvan dosegma male djece.
- Čuvajte bateriju suhom.
- Zamijenite samo istom ili ekvivalentnom baterijom koju preporučuje Sony.
- Istrošene baterije odložite odmah prema opisu u ovim uputama.

**AC adapter**

Kod uporabe punjača upotrijebite obližnju zidnu utičnicu. Odmah odspojite punjač iz zidne utičnice ako se tijekom uporabe uređaja pojave problemi. Sony ne preuzima odgovornost i nije dužan kompenzirati gubitak nesnimljenog materijala zbog nemogućnosti snimanja ili reprodukcije uslijed kvara uređaja ili medija za snimanje, ili zbog nekog drugog razloga.

**Napomena za korisnike u zemljama koje primjenjuju EU smjernice**

Proizvođač: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan

Za usklađenost s EU direktivama: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka

**Napomena**

Ako statički elektricitet ili elektromagnetizam prouzroči prekid prijenosa podataka, ponovo pokrenite aplikaciju ili odspojite i ponovo spojite komunikacijski kabel (USB, i sl.).

Ovaj proizvod je ispitan i potvrđena je usklađenost sa smjernicom EMC za uporabu spajnih kabela kraćih od 3 m.

Elektromagnetsko polje na određenim frekvencijama može utjecati na sliku i zvuk ovog uređaja.

**Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja (primjenjuje se u Europskoj Uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sustavima zbrinjavanja)**

Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električne ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda pomažete

u sprječavanju mogućih štetnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje, do kojih može doći uslijed nepravilnog odlaganja proizvoda. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.

**Zbrinjavanje starih baterija (primjenjuje se u Europskoj Uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sustavima zbrinjavanja)**

Ova oznaka na bateriji ili na ambalaži označava da se baterija koja je isporučena uz ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. Na određenim baterijama uz ovu oznaku može se pojaviti kemijski simbol. Kemijski znak za živu (Hg) ili olovo (Pb) stavlja se na bateriju ako ona sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova. Pravilnim zbrinjavanjem starih baterija pomažete u sprječavanju mogućih štetnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje, do kojih može doći uslijed nepravilnog odlaganja baterija. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora.

U slučaju da neki proizvod iz sigurnosnih razloga ili zbog performansi ili ispravnosti zahtijeva stalnu vezu s ugrađenom baterijom, njezinu zamjenu valja povjeriti isključivo ovlaštenom servisu. Kako bi se zajamčilo pravilno rukovanje baterijom, na kraju njezina radnog vijeka je odnesite na odlagalište za recikliranje električne i elektronske opreme.

Za sve ostale baterije molimo da pogledate poglavlje o tome kako sigurno izvaditi bateriju iz uređaja. Bateriju odnesite na odlagalište za recikliranje dotrajalih baterija. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda ili baterije, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.

**Tehnički podaci**

Dimenzije (prema standardu CIPA):

DSC-QX100: 62,5 mm × 62,5 mm × 55,5 mm (Š/V/D)

DSC-QX10: 62,4 mm × 61,8 mm × 33,3 mm (Š/V/D)

Masa (prema standardu CIPA) (s baterijom NP-BN, "Memory Stick Micro" medijem):

DSC-QX100: Oko 179 g

DSC-QX10: Oko 105 g

Napajanje: Punjiva baterija NP-BN; 3,6 V


Potrošnja (tijekom snimanja): 1,1 W

## Trajanje baterije i broj snimaka koje možete snimiti

	Trajanje baterije	Broj slika
Fotografiranje	Oko 110 min	Približno 220 slika
Snimanje (videozapisa)	Oko 25 min	-
Kontinuirano snimanje (videozapisa)	Oko 55 min (DSC-QX100) Oko 65 min (DSC-QX10)	-

- Broj se temelji na CIPA standardu. (CIPA: Camera & Imaging Products Association)
- Gore navedeni broj razlikuje se ovisno o vrsti pametnog telefona i tome kako ga koristite.

## Zaštićeni nazivi

- Sljedeći znaci vlasništvo su tvrtke Sony Corporation:
  - **Cyber-shot**, "Cyber-shot", "Memory Stick",  "Memory Stick Micro", **MEMORY STICK MICRO**, "PlayMemories Home".
  - Logotip microSDXC je zaštićeni znak tvrtke SD-3C, LLC.
  - Android i Google Play su zaštićeni znakovi ili registrirani zaštićeni znakovi tvrtke Google Inc.
  - Wi-Fi, Wi-Fi logo i Wi-Fi PROTECTED SET-UP su zaštićeni znakovi ili registrirani zaštićeni znakovi udruženja Wi-Fi Alliance.
  - N Mark je zaštićeni znak ili registrirani zaštićeni znak tvrtke NFC Forum, Inc. u SAD-u i drugim zemljama.
  - Osim toga, nazivi sustava i proizvoda u ovom priručniku su zaštićeni ili registrirani znakovi odgovarajućih proizvođača. Ipak, oznake <sup>TM</sup> ili <sup>®</sup> nisu navedene u svakom slučaju u ovom priručniku.

## Napomene o uporabi fotoaparata

### Napomene o uporabi fotoaparata

Pri spajanju nastavka za pametni telefon na fotoaparat pazite da si ne stisnete prst.

### O temperaturi fotoaparata

Fotoaparat i baterija se mogu zagrijati pri dužoj neprekidnoj uporabi, no to je normalno.

### O zaštiti od pregrijavanja

Ovisno o temperaturi fotoaparata i baterije, možda nećete moći snimati videozapise ili se fotoaparat može automatski isključiti radi zaštite. U tom slučaju ostavite fotoaparat isključenim i pričekajte da se i on i baterija ohlade. Uključite li fotoaparat ne dopuštajući se on i baterija dovoljno ohlade, može se ponovno isključiti ili možda nećete moći snimati videozapise.

### O uporabi i održavanju

Izbjegavajte grubo rukovanje, rastavljanje, preinake, mehaničko naprezanje ili udarce poput udaranja, pada ili stajanja na uređaj. Posebno pripazite na objektiv.

Dodatne informacije o ovom proizvodu i odgovore na često postavljana pitanja možete pronaći na Sonyjevoj stranici za podršku korisnicima (Customer Support).

<http://www.sony.net/>

Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez prethodne najave. Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.