

SONY[®]

Skaitmeninis HD vaizdo įrašytuvas- kamera

HDR-AS15/AS10

Čia apibūdinamos naujos funkcijos, kurios yra prieinamos įdiegus šį programinės įrangos atnaujinimą.

Daugiau informacijos žr. Naudojimo vadove ir Instrukcijoje.

„Beep“







Galite įjungti arba išjungti (ON/OFF) garsinius išpėjimus apie funkcijas. Norėdami pasirinkti nustatymą, pereikite [SETUP].

1 Paspauskite mygtuką NEXT, taip atsidarys ekranas [SETUP], tada paspauskite mygtuką ENTER.

2 Paspauskite mygtuką NEXT, taip atsidarys ekranas [BEEP], tada paspauskite mygtuką ENTER.

3 Paspauskite mygtuką NEXT pasirinkdami nustatymą, tada paspauskite mygtuką ENTER.




	Ijungiami visi funkcijų garsai.
	Funkcijų garsai įjungti tik tokioms funkcijoms. <ul style="list-style-type: none">• Įjungtas maitinimas• Pradėtas įrašymas• Sustabdytas įrašymas• Paspaustas užraktas• Pasirinkta funkcija yra išjungta arba įvyko klaida
	Išjungiami visi funkcijų garsai.
	Grįžtama į meniu [BEEP].

„Scene“



Vaizdo kokybę galite pasirinkti pagal fotografuojamą vaizdą.
Norėdami pasirinkti nustatymą, pereikite [SETUP].

- 1 Paspauskite mygtuką NEXT, taip atsidarys ekranas [SETUP], tada paspauskite mygtuką ENTER.
- 2 Paspauskite mygtuką NEXT, taip atsidarys ekranas [SCENE], tada paspauskite mygtuką ENTER.
- 3 Paspauskite mygtuką NEXT pasirinkdami nustatymą, tada paspauskite mygtuką ENTER.

	Vaizdai fotografuojami standartine kokybe
	Vaizdai fotografuojami vaizdo kokybe, tinkama fotografuoti po vandeniu
	Grįžtama į meniu [SCENE].

„Recording Mode“

Nustatymų
ekranas



Galite pasirinkti vaizdo skiriamąją gebą ir kadrų spartą daromiems vaizdo įrašams. Norėdami pasirinkti nustatymą, pereikite [SETUP].

1 Paspauskite mygtuką NEXT, taip atsidarys ekranas [SETUP], tada paspauskite mygtuką ENTER.

2 Kai rodoma [VIDEO] (įrašymo režimas), paspauskite mygtuką ENTER.

3 Paspauskite mygtuką NEXT pasirinkdami įrašymo režimą, tada paspauskite mygtuką ENTER.

Rodinyis	Įrašytas vaizdas	Skiriamoji geba	Įrašymo kadrų	Atkūrimo kadrų
	Didžiausios skiriamosios gebos / sklandūs vaizdai, įrašyti su dvigubo greičio kadrų sparta	1920×1080	60p	60p
	Didžiausia skiriamoji geba	1920×1080	30p	30p
	Didelė skiriamoji geba	1280×720	30p	
	Mažo greičio judantis vaizdas, įrašytas su dvigubo greičio kadrų sparta	1280×720	60p	
	Itin mažo greičio judantis vaizdas, įrašytas su keturgubo greičio kadrų sparta	1280×720	120p	
	Standartinė skiriamoji geba	640×480	30p	
	Grįžtama į meniu [VIDEO].			

PASTA

- Nuolatinio fotografavimo režimu trukmė yra maždaug 13 valandų. [SLOW] režimu tai yra maždaug 6,5 val. [SSLOW] režimu tai yra maždaug 3 val.
- Jei pasirenkate [SSLOW], „SteadyShot“ funkcija neveiks, net jei „SteadyShot“ nustatyta į [ON].
- Fotografavimo metu garsas neįrašomas tokiose situacijose:
 - kai nustatytas [SSLOW] (720 120P), [SLOW] (720 60P).
- Kai nustatytas [VGA] įrašymo režimas, vaizdo kampas yra siauresnis nei kitais vaizdo įrašymo režimais.