


**SONY®**



## **Hur man införskaffar e-böcker till Reader™**

# Hämta e-böcker



Med programvaran Sony Reader™ Library (Reader Library) kan du handla och hantera e-böcker och annat innehåll som du köpt från e-bokhandlare.

För att hantera dina e-böcker måste du kanske skapa ett Adobe-konto. Du blir ombedd att göra detta under installationsprocessen.

Det är enkelt att installera Reader Library på din PC eller Mac. Du behöver utföra 4 enkla steg.

**Steg 1: Installera Reader Library (➤ 4)**

**Steg 2: Skapa ett konto och köpa e-böcker (➤ 6)**

**Steg 3: Auktorisera din dator och Reader™ (endast en gång) (➤ 9)**

**Steg 4: Överföra dina e-böcker till din läsare (➤ 13)**

Vart och ett av dessa steg beskrivs mer i detalj i nästa avsnitt.

Reader Library har många användbara funktioner. Mer information finns under [Help]-menyn i Reader Library.

# Steg 1: Installera Reader Library

## **1 Anslut läsaren till din dator med den medföljande USB-kabeln.**

Kontrollera att läsaren och din dator är påslagna. Datorn ska vara ansluten till Internet och att du måste ha administratörsåtkomst.


## **2 För Windows-användare, gå till "Start"-menyn och klicka på "Den här datorn" (eller "Dator" för Windows Vista och Windows 7). Dubbelklicka på "SETTING"-enheten och dubbelklicka därefter på "Setup Reader Library for Windows".**

### **Installation på Macintosh-datorer:**

När din läsare är ansluten till en Mac visas "SETTING" och "READER" på skrivbordet. Dubbelklicka på "SETTING"-enheten och dubbelklicka därefter på "Setup Reader Library for Mac".

### **3 Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra installationen av Reader Library.**

En genväg till Reader Library läggs till på datorns skrivbord (endast Windows). Reader Library kan starta automatiskt beroende på vilka alternativ du väljer precis innan du avslutar installationen. Om Reader Library inte startar automatiskt dubbelklickar du på genvägen för att starta Reader Library.




Du kan navigera runt i de olika delarna av Reader Library med hjälp av navigeringsmenyn på den vänstra sidan. När din läsare är ansluten till datorn visas [Reader] i listan.

Läs följande avsnitt för att lära dig hur man skapar ett konto och köper e-böcker.

# Steg 2: Skapa ett konto och köpa e-böcker

## 1 Besök en e-bokhandel och skapa ett konto.

- 1 Klicka på [eBook Store] på den vänstra menyn inom Reader Library.



- 2 Klicka på en logotyp för en e-bokhandel.

Reader Library har länkar till ett urval av e-bokhandlare. När du klickar på logotypen för en e-bokhandel öppnas webbläsaren och den valda e-bokhandeln visas.

③ **Skapa ett konto.**

För att kunna köpa e-böcker från den valda e-bokhandeln behöver du skapa ett konto. Mer information finns i e-bokhandelns hjälpfunktion.

**2 Köpa och ladda ner böcker.**

**VIKTIGT**

Vissa e-bokhandlare rekommenderar att du installerar Adobe Digital Editions för att kunna använda deras tjänst. Detta **behövs inte** om du använder Reader Library.

① **Köp e-böcker.**

Välj e-böckerna som du vill köpa från din valda e-bokhandel.

## ② Ladda ner e-böcker.

I slutet av processen att köpa e-böcker får du en länk som du kan klicka på för att starta nerladdningen av ditt inköp.

### **VIKTIG INFORMATION!**

Du uppmanas att antingen [Öppna] eller [Spara] e-boken som du hämtar.

**Du ska klicka på [Öppna] eftersom detta automatiskt laddar ner ditt e-boksinköp till Reader Library.**

Om följande varningsmeddelande visas med anledning av Reader Library [En webbsida vill öppna innehåll med det här programmet på datorn] ska du klicka på [Tillåt].

### **Observera!**

Om du har klickat på [Spara] ska du gå tillbaka till ditt konto i e-bokhandeln, starta om nerladdningen och säkerställa att du klickar på [Öppna].





# Steg 3: Auktorisera din dator och läsare

## **1 Skapa ett Adobe-ID och ett lösenord.**

Om detta är första gången du har köpt en e-bok kommer Reader Library meddela dig att du måste auktorisera din dator.

Klicka på [Yes] för att fortsätta.



## ① Förbereda för auktorisering.

Om du redan har ett Adobe-konto fortsätter du till steg 2 (➤ [12](#)).

Om du behöver skapa ett nytt Adobe-konto klickar du på [Get Adobe ID].



Authorization

Enter your Adobe ID and Password.

Adobe ID (email address):

Password:

Get Adobe ID

OK Cancel



Du kommer då till en webbsida där du får ytterligare information om Adobe-ID. Klicka på länken [Click here] för att fortsätta till Adobes webbplats där du kan skapa ditt konto.

**② Skapa ett Adobe-konto.**


När Adobes webbplats visas på skärmen kommer du att se länken [Create an Adobe Account].

Klicka på den här länken för att starta processen att skapa ett konto. Du kommer att få steg-för-steg-anvisningar efter hand som du fortsätter genom registreringsprocessen.



Anteckna ditt Adobe ID och lösenord – du kommer att behöva denna information senare.

## **2** Skriv in ditt Adobe-ID och ett lösenord.

Gå tillbaka till Reader Library och ange den e-postadress och det lösenord som du har använt till att skapa ditt Adobe-ID. Klicka därefter på [OK] för att fortsätta.




Din e-bok laddas nu ner till din dator. Du hittar alla e-böcker du har köpt under [Library] i Reader Library.



# Steg 4: Överföra dina e-böcker till läsaren

- 1 Klicka på [Library] i den vänstra menyn inom Reader Library.**
- 2 Välj en e-bok och dra och släpp den på [Reader].**
- ① Välj en e-bok.**

Klicka på en e-bok som du vill överföra och dra och släpp den på [Reader] i den vänstra menyn.




## ② **Auktorisera läsaren.**

Om detta är första gången som du överför en inköpt e-bok till din läsare kommer Reader Library meddela dig att du måste auktorisera din läsare.

Klicka på [Yes] för att fortsätta.

När auktoriseringen har gjorts fortsätter överföringen.



Om Reader Library inte fungerar så som förväntas, se "Troubleshooting" på [Help]-menyn i Reader Library.

### **3 Stäng Reader Library och koppla bort läsaren från datorn.**

När Reader Library har stängts ändras skärmmeddelandet på din läsare från [Do not disconnect] till [USB connected].

När meddelandet [USB connected] visas går det bra att koppla bort läsaren från datorn.

Mer information om läsaren finns i bruksanvisningen i läsaren.

# Understödda filformat

Följande filformat kan hanteras inom Reader Library och överförs till läsaren.

## **Bok**

- EPUB-fil (filnamnstillägget .epub) EPUB (OPS version 2.0) stöds
- PDF-fil (filnamnstillägget .pdf) Stöd är baserat på PDF 1.6-specifikationen.
- BBeB (filnamnstillägg .lrf eller .lrx)
- Textfil (filnamnstillägg .txt)
- RTF-fil (filnamnstillägg .rtf)
- Word-fil (filnamnstillägget .doc eller .docx)\*<sup>1</sup>

\*<sup>1</sup> Om du använder Windows måste du ha Microsoft Word installerat på datorn. Word-filer omvandlas automatiskt till RTF-filer av Reader Library under överföring till läsaren eller ett kompatibelt minneskort.



## Ljud

- MP3-fil (filnamnstillägg .mp3)  
Följande specifikationer bör uppfyllas för att kunna importera en MP3-fil.
  - Bithastighet: 32 till 320 kbit/s
  - Samplingsfrekvens: 22,05, 44,1 kHz
  - Filen måste vara upplåst.
- AAC-fil (filnamnstillägg .mp4, .m4a, .mov eller .qt)  
Följande specifikationer bör uppfyllas för att man ska kunna importera en AAC-fil.
  - Bithastighet: 40 till 320 kbit/s
  - Samplingsfrekvens: 24,0, 44,1, 48,0 kHz
  - Filen måste vara upplåst.

## Bild

- JPEG-fil (filnamnstillägg .jpg eller .jpeg)
- GIF-fil (filnamnstillägg .gif)\*
- PNG-fil (filnamnstillägg .png)
- BMP-fil (filnamnstillägg .bmp)

\* För en animerad GIF-fil visas endast den första bildrutan.

# Systemkrav

Reader Library kan köras med följande operativsystem.

Operativsystem	Beskrivning
Microsoft Windows 7 (32/64 bitar)	Windows 7 Starter Windows 7 Home Basic Windows 7 Home Premium Windows 7 Professional Windows 7 Ultimate
Microsoft Windows Vista (32/64 bitar)	Windows Vista Home Basic med Service Pack 2 eller senare Windows Vista Home Premium med Service Pack 2 eller senare Windows Vista Business med Service Pack 2 eller senare Windows Vista Ultimate med Service Pack 2 eller senare
Microsoft Windows XP (endast 32 bitar)	Microsoft Windows XP Home Edition med Service Pack 3 eller senare Windows XP Professional med Service Pack 3 eller senare Windows XP Media Center Edition 2004 & 2005 med Service Pack 3 eller senare

<b>Operativsystem</b>	<b>Beskrivning</b>
Apple Macintosh (endast 32 bitar)	Mac OS X version 10.6.3 eller senare Mac OS X version 10.5.8 eller senare Mac OS X version 10.4.11 eller senare
CPU	Windows: 800 MHz-processor i Celeron-klassen eller bättre Macintosh: Intel-processor PowerPC G3, G4 eller G5
RAM	128 MB eller mer (minimum 512 MB för Windows 7 eller Windows Vista)
Ledigt utrymme på hårddisken	Windows: 100 MB eller mer Macintosh: 60 MB eller mer Beroende på mängden innehåll kan det krävas mer utrymme.
Bildskärm	High Color eller bättre, 1024 × 768 pixlar eller mer (True Color, 1280 × 1024 pixlar, eller mer rekommenderas)
Andra enheter	USB-port (High-Speed USB-kompatibel), pekenhet som mus eller styrkula

- Internet-anslutning (bredband rekommenderas, vissa avgifter kan förekomma) krävs också på datorn.

- Reader Library stöds inte av följande miljöer:
  - Något annat operativsystem än de som angetts ovan
  - Egenhändigt konstruerade datorer eller operativsystem
  - Installationer där du kan välja att starta upp med olika operativsystem
  - Installationer med flera bildskärmar