



Personālā audio sistēma

Ātras darbību sākšanas pamācība

Personaalne audio sistēm

Lūhijuhend

Asmeninē garso sistema

Greito veiksmy pradējimo instrukcija



SRS-X5

©2014 Sony Corporation

Latviski

Komplektācijā iekļautās pamācības

Ātras darbību sākšanas pamācība (šis dokuments)
Tajā ir izskaidrota šīs ierīces savienošana ar BLUETOOTH iekārtām un pamatdarbības.

Rokasgrāmata
Informē par brīdinājumiem un produkta raksturlielumiem.

Palīdzības rokasgrāmata
Lasiet palīdzības rokasgrāmatu datorā vai viedtālrunī, lai uzzinātu vairāk par šīs ierīces izmantošanu. Palīdzības rokasgrāmata ir arī padomi kļūmju novēršanā, lai atrisinātu radušās problēmas.

URL:


<http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x5/zz/>

Divdimensiju kods:



Ierīces uzlādēšana

Šajā ierīcē ir iebūvēta uzlādējama litija jonu baterija. Uzlādējiet bateriju, kad ierīci darbināsit pirmo reizi.



Uzlādēšana sākas, kad ierīce ar maiņstrāvas adapteru ir pieslēgta pie maiņstrāvas rozetes, un CHARGE indikators izgaismojas oranžs. Uzlādēšana ir pabeigta apmēram pēc četrām stundām, un indikators nodzīst.


Kā izveidot bezvadu savienojumu ar BLUETOOTH iekārtām

Izvēlieties savu variantu no zemāk norādītajiem 3 sapārošanas veidiem. Pirms darbināšanas BLUETOOTH iekārtas nepieciešams "sapārot" vienu ar otru.


Sapārošana un savienošana ar BLUETOOTH iekārtu

Šo ierīci var sapārot ar maksimāli astoņām BLUETOOTH iekārtām. Kad sapārojāt divas vai vairākas BLUETOOTH iekārtas, veiciet sapārošanas procedūru katrai ierīcei.

1 Piespiediet I/⏻ (barošana) taustiņu, lai ieslēgtu šo ierīci.
I/⏻ (barošana) indikators izgaismojas zaļā krāsā.




2 Viegli uzstiet pa ④ (BLUETOOTH) _ PAIRING taustiņu.
④ (BLUETOOTH) indikators sāk mirgot baltā krāsā.



Kad pirmo reizi izmantojat BLUETOOTH funkciju un tikai viegli uzstiet pa ④ (BLUETOOTH) _ PAIRING taustiņu, ④ (BLUETOOTH) indikators sāks ātru mirgot baltā krāsā un ierīce automātiski pārslēgsies sapārošanas režīmā.

3 Viegli uzstiet un turiet piespiestu ④ (BLUETOOTH) _ PAIRING taustiņu, līdz ātri baltā krāsā sāk mirgot ④ (BLUETOOTH) indikators.
Ierīce pārslēdzas sapārošanas režīmā.



4 Veiciet sapārošanas darbības BLUETOOTH iekārtā, lai atrastu šo ierīci.

Kad BLUETOOTH iekārtas displejā parādās atrasto ierīču saraksts, izvēlieties "SONY:SRS-X5".
Ja BLUETOOTH iekārtas displejā nepieciešams ievadīt paroli, ievadiet "0000".

5 Izveidojiet BLUETOOTH savienojumu no BLUETOOTH iekārtas.

Kad BLUETOOTH savienojums ir izveidots, paliek izgaismojies ierīces ④ (BLUETOOTH) indikators.

Savienošana ar sapāroto Bluetooth iekārtu

1 Ieslēdziet šo ierīci.

2 Viegli uzstiet pa ④ (BLUETOOTH) _ PAIRING taustiņu.
④ (BLUETOOTH) indikators sāk mirgot baltā krāsā.

3 Izveidojiet BLUETOOTH savienojumu no BLUETOOTH iekārtas.
Kad BLUETOOTH savienojums ir izveidots, paliek izgaismojies ierīces ④ (BLUETOOTH) indikators.

Savienošana ar viedtālruni, izmantojot vienu komandu (NFC)

Pieskaroties ierīcei ar viedtālruni, ierīce automātiski ieslēdzas, tad veic sapārošanu un BLUETOOTH pieslēgšanu.

Savietojamie viedtālruni

Ar NFC savietojamie viedtālruni, kuros instalēts Android 2.3.3 vai jaunāka versija

NFC

NFC (Near Field Communication) ir tehnoloģija, kas ļauj izveidot tuvu darbības rādiusa bezvadu sakarus starp dažādām ierīcēm, piemēram, viedtālruniem un IC mikroshēmām. Pateicoties NFC funkcijai, datu komunikācija - piemēram, BLUETOOTH sapārošana - ir vienkārši veicama, saskaroties kopā ar NFC savietojamām iekārtām (piemēram, pie N zīmes simbola vai katrai iekārtai paredzētajā vietā).

1 Ieslēdziet viedtālruna NFC funkciju.

Sīkāku informāciju skatiet viedtālruna komplektācijā iekļautajā lietošanas pamācībā.

- Ja viedtālruna operētājsistēma ir Android 2.3.3 vai jaunāka versija, un vecāka versija par Android 4.1: pārejiet pie 2. darbības.
- Ja viedtālruna operētājsistēma ir Android 4.1 vai jaunāka versija: pārejiet pie 4. darbības.

2 Lejupielādējiet un instalējiet lietotni "NFC Easy Connect".

"NFC Easy Connect" ir bezmaksas Android lietotne, ko varat lejupielādēt no Google Play.

Lejupielādējiet lietotni, meklējot "NFC Easy Connect", vai piekļūstiet tai, izmantojot norādīto divdimensiju kodu. Iespējams, lietotnes lejupielāde būs par maksu.

Lai lejupielādētu divdimensiju kodu, izmantojiet divdimensiju kodu lasītāja lietotni.



Piebilde


- Iespējams, lietotne nebūs pieejama dažās valstīs un/vai reģionos.

3 Sāciet izmantot "NFC Easy Connect" viedtālruni.

Pārliecinieties, ka ir atainots lietotnes ekrāns.

4 Pieskarieties šai ierīcei ar viedtālruni.

Pirms tam atbloķējiet viedtālruna ekrānu.
Turpiniet pieskarieties ar viedtālruni ierīces N daļai, līdz viedtālrunis atbild. Ja ierīce ir izslēgta, tā ieslēgsies, kad viedtālrunis tai pieskaras.



Izpildiet norādījumus ekrānā, lai izveidotu savienojumu.

Kad BLUETOOTH savienojums ir izveidots, paliek izgaismojies ierīces ④ (BLUETOOTH) indikators.

Vēlreiz pieskarieties ierīcei ar viedtālruni, lai atvienotu.

Padoms

- Ja nevar pieslēgt ierīci, izpildiet turpmāk norādītās darbības.
- Aktivizējiet viedtālruni lietotni un lēni pārvietojiet viedtālruni pāri ierīces N zīmei.
- Ja viedtālrunis ir ievietots futrālī, izņemiet to.
- Pārliecinieties, ka viedtālruni ir atainots lietotnes ekrānā.

Atskaņošana un zvanišana


Darbiniet šo ierīci pēc BLUETOOTH savienojuma izveides ar BLUETOOTH iekārtu.

Mūzikas klausīšanās

Profils: A2DP, AVRCP


Sāciet atskaņošanu BLUETOOTH iekārtā un noregulējiet skaļumu.

Pieslēgtajā iekārtā iestatiet piemērotu skaļuma līmeni un noregulējiet to ar šīs ierīces VOL +/- taustiņiem.



Zvanišana/zvana saņemšana

Profils: HSP, HFP



Darbiniet viedtālruni, lai zvanītu.

Lai pārtrauktu zvanu, piespiediet ierīces ④ taustiņu.

Piespiediet ierīces ④ taustiņu, kad pienāk ienākošais zvans.

Darbiniet tāpat, kad ienākošais zvans pienāk mūzikas atskaņošanas laikā.

- BLUETOOTH® nosaukuma zīme un logotipi pieder Bluetooth SIG, Inc., un Sony Corporation šīs zīmes lieto saskaņā ar licenci.
- N zīme ir NFC Forum, Inc. preču zīme vai reģistrēta preču zīme ASV un citās valstīs.
- Android un Google Play ir Google Inc. preču zīmes.
- Citas preču zīmes un tirdzniecības nosaukumi pieder to atbilstošajiem īpašniekiem.

Eestikeelne

Komplekti kuuluv juhend



Lūhijuhend (see dokument)

Selles selgitatakse seadme ūhendamist BLUETOOTH seadmetega ja pōhitoiminguid.



Kāsiraamat

Sisaldab teavet hoiatuste ja toote tunnuste kohta.



Abijuhend

Lugege abijuhendit arvutis vōi nutitefonis, et saada rohkem teavet selle seadme kasutamise kohta. Abijuhendist leiate samuti nōuanded vigade kōrvaldamiseks, et lahendada tekkinud probleeme.

URL:


<http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x5/zz/>

Kahemōōtmeline kood:



Seadme laadimine

Selles seadmes on sisseehitatud laetav liitiumioonaku. Laadige aku, kui kāivitate seadet esimest korda.



Laadimine algab, kui seade ūhendatakse vahelduvvoolu adapteriga vahelduvvoolu kontakti ning CHARGE indikaator sūttib oranžilt. Laadimine lōppeb umbes nelja tunni pārast ja indikaator kustub.


Kuidas luua juhtmevaba ūhendust BLUETOOTH seadmetega

Valige oma variant allnāidatud 3 sidumise viisist. Enne kasutamist peab BLUETOOTH seadmed ūksteisege "siduma".


Sidumine ja ūhendamine BLUETOOTH seadmega

Seda seadet saab siduda maksimaalselt kaheksa BLUETOOTH seadmega. Kui seote kaks vōi enam BLUETOOTH seadet, teostage sidumise protseduur igale seadmele.

1 Vajutage I/⏻ (toide) nuppu selle seadme sisselūlitamiseks.
I/⏻ (toide) indikaator sūttib rohelselt.




2 Koputage ④ (BLUETOOTH) _ PAIRING nupule.
④ (BLUETOOTH) indikaator hakkab vilkuma valgelt.



Kui kasutate BLUETOOTH funktsiooni esimest korda ning koputate ④ (BLUETOOTH) _ PAIRING nupule, hakkab ④ (BLUETOOTH) indikaator kiiresti vilkuma valgelt ning seade lūlitub automaatselt sidumise režiimi.

3 Koputage ja hoidke all ④ (BLUETOOTH) _ PAIRING nuppu, kuni ④ (BLUETOOTH) indikaator hakkab kiiresti vilkuma valgelt.

Seade lūlitub sidumise režiimi.



4 Teostage sidumise toimingud BLUETOOTH seadmes, et leida seda seadet.

Kui BLUETOOTH seadme displeile ilmub leitud seadmete loend, valige "SONY:SRS-X5".

Kui BLUETOOTH displeil peab sisestama parooli, sisestage "0000".

5 Looge BLUETOOTH ūhendus BLUETOOTH seadme.

Kui BLUETOOTH ūhendus on loodud, jāb seadme ④ (BLUETOOTH) indikaator helendama.

Ūhendamine seotud Bluetooth seadmega

1 Lūlitage see seade sisse.

2 Koputage ④ (BLUETOOTH) _ PAIRING nupule.
④ (BLUETOOTH) indikaator hakkab vilkuma valgelt.

3 Looge BLUETOOTH ūhendus BLUETOOTH seadme.

Kui BLUETOOTH ūhendus on loodud, jāb seadme ④ (BLUETOOTH) indikaator helendama.

Ühendamine nutitefoniga, kasutades ühte korraldust (NFC)

Puudutades seadet nutitefoniga, lülitub seade automaatselt sisse, siis teostab sidumise ja BLUETOOTH ühenduse.

Ühilduvad nutitefonid

NFCga ühilduvad nutitefonid, milles on installitud Android 2.3.3 või uuem versioon

NFC

NFC (Near Field Communication) on tehnoloogia, mis võimaldab luua lähivälja traadita sidet erinevate seadmete, näiteks nutitefonide ja IC mikroskeemide vahel. Tänu NFC funktsioonile on andmeside - näiteks BLUETOOTH sidumine - lihtsalt teostatav NFCga ühilduvate seadmete kokkupuutega (näiteks N märgise sümboli juures või iga seadme ettenähtud kohas).

- Lülitage sisse nutitelefoni NFC funktsioon.**
Täpsemat informatsiooni vaadake nutitelefoni komplekti kuuluvast kasutusjuhendist.
 - Kui nutitelefoni operatsioonisüsteemiks on Android 2.3.3 või uuem versioon ja vanem versioon kui Android 4.1: minge üle 2. toimingule.
 - Kui nutitelefoni operatsioonisüsteemiks on Android 4.1 või uuem versioon: minge üle 4. toimingule.

- Laadige alla ja installige rakendus "NFC Easy Connect".**

"NFC Easy Connect" on tasuta Android rakendus, mille saate allalaadida Google Play' st. Laadige rakendus alla, leides "NFC Easy Connect" või pääsedes sellele ligi, kasutades näidatud kahemõõtmelise koodi. Rakenduse allalaadimine võib olla tasuline.

Kahemõõtmelise koodi allalaadimiseks kasutage kahemõõtmelise koodi lugeja rakendust.



Märkus


- Mõnes riigis ja/või regioonis võib rakendus mitte olla saadaval.

- Alustage "NFC Easy Connect" kasutamist nutitefonis.**

Veenduge, et kuvatakse rakenduse ekraani.

- Puudutage seda seadet nutitefoniga.**

Enne seda lukustage lahti nutitelefoni ekraan. Puudutage nutitefoniga jätkuvalt seadme N osa, kuni nutitelefoni vastab. Kui seade on välja lülitatud, lülitub see sisse, kui nutitelefoni seadet puudutab.



Ühenduse loomiseks täitke ekraanil nähaolevad juhised. Kui BLUETOOTH ühendus on loodud, jääb seadme (BLUETOOTH) indikaator helendama. Lahtiühendamiseks puudutage seadet veel kord nutitefoniga.

Nõuanne

- Kui seadet ei saa ühendada, täitke allpool antud toimingud.
- Aktiveerige nutitefonis rakendus ning teisel päeval nutitelefoni aeglaselt üle seadme N märgise.
- Kui nutitelefoni on vutlaris, võtke see välja.
- Veenduge, et nutitefonis kuvatakse rakenduse ekraani.

Taasesitus ja helistamine


Käivitage seade pärast BLUETOOTH ühenduse loomist BLUETOOTH seadmega.

Muusika kuulamine

Profiil: A2DP, AVRCP


Alustage taasesitust BLUETOOTH seadmes ja reguleerige helitugevus.

Seadistage ühendatud seadmes sobiv helitase ning reguleerige seda selle seadme VOL +/- nuppudega.



Helistamine/kõne vastuvõtt

Profiil: HSP, HFP



Käivitage nutitelefoni, et helistada.

Kõne katkestamiseks vajutage seadme nuppu.

Vajutage seadme nuppu, kui saabub sissetulev kõne.

Käivitage samal viisil, kui sissetulev kõne saabub muusika taasesituse ajal.

- BLUETOOTH® nime märgis ja logotüübid kuuluvad Bluetooth SIG, Inc. ning Sony Corporation kasutab neid kooskõlas litsentsiga.
- N märgis on NFC Forum, Inc. kaubamärk või registreeritud kaubamärk USA-s ja teistes riikides.
- Android ja Google Play on Google Inc. kaubamärgid.
- Teised kaubamärgid ja müüginimed kuuluvad nende vastavatele omanikele.

Lietuviškai

Komplektuojamos instrukcijos



Greito veiksmų pradėjimo instrukcija (šis dokumentas)

Joje yra aprašytas šio įrenginio sujungimas su BLUETOOTH įrenginiais ir pagrindiniai veiksmai.



Vadovėlis

Informuoja apie įspėjimus ir gaminio charakteristikas.



Pagalbos vadovėlis

Skaitykite pagalbos vadovėlį naudodami kompiuterį arba išmanųjį telefoną, kad sužinotumėte daugiau apie šio įrenginio naudojimą. Pagalbos vadovėlyje taip pat yra patarimai nesklaidumų šalinimui, kad išspręstumėte kilusias problemas.

URL:


<http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x5/zz/>

Dviejų matmenų kodas:



Įrenginio įkrovimas

Šis įrenginys turi integruotą įkraunamą ličio jonų bateriją. Įkraukite bateriją prieš įrenginio naudojimą pirmą kartą.



Įkrovimas prasideda, kai įrenginys kintamosios srovės adapteriu yra prijungtas prie elektros lizdo, ir CHARGE indikatorius šviečia oranžine spalva. Įkrovimas yra baigtas po apytiksliai keturių valandų, ir indikatorius užgesa.

Bevielio ryšio sudarymas su BLUETOOTH įrenginiais


Išsirinkite savo variantą iš žemiau nurodytų 3 suporavimo būdų. Prieš naudojimą BLUETOOTH įrenginius reikia "suporuoti" viena su kitu.

Suporavimas ir sujungimas su BLUETOOTH įrenginiu

Šį įrenginį galima suporuoti su maksimaliai aštuoniais BLUETOOTH įrenginiais. Kai suporuojate du ar kelis BLUETOOTH įrenginius, atlikite suporavimo procedūrą kiekvienam įrenginiui.


- Paspauskite I/⏻ (maitinimas) mygtuką, kad įjungtumėte šį įrenginį.**

I/⏻ (maitinimas) indikatorius šviečia žalia spalva.



- Lengvai spustelėkite (BLUETOOTH) _ PAIRING mygtuką.**


(BLUETOOTH) indikatorius pradeda blyksėti balta spalva.



Kai pirmą kartą naudojate BLUETOOTH funkciją ir tik lengvai spustelėjate (BLUETOOTH) _ PAIRING mygtuką, (BLUETOOTH) indikatorius pradeda greitai blyksėti balta spalva, ir įrenginys automatiškai persijungia į suporavimo būseną.

- Lengvai spustelėkite ir laikykite paspaustą (BLUETOOTH) _ PAIRING mygtuką, kol greitai balta spalva pradeda blyksėti (BLUETOOTH) indikatorius.**

Įrenginys persijungia į suporavimo būseną.



- Atlikite suporavimo veiksmus BLUETOOTH įrenginiu, kad surastumėte šį įrenginį.**

Kai BLUETOOTH įrenginio ekrane pasirodo surastų įrenginių sąrašas, išsirinkite "SONY.SRS-X5".

Jeigu BLUETOOTH įrenginio ekrane reikia įvesti slaptažodį, įveskite "0000".

- Sudarykite BLUETOOTH ryšį iš BLUETOOTH įrenginio.**

Kai BLUETOOTH ryšys yra sudarytas, lieka šviesti įrenginio (BLUETOOTH) indikatorius.

Sujungimas su suporuotu Bluetooth įrenginiu

- Įjunkite šį įrenginį.**

- Lengvai spustelėkite (BLUETOOTH) _ PAIRING mygtuką.**

(BLUETOOTH) indikatorius pradeda blyksėti balta spalva.

- Sudarykite BLUETOOTH ryšį iš BLUETOOTH įrenginio.**

Kai BLUETOOTH ryšys yra sudarytas, lieka šviesti įrenginio (BLUETOOTH) indikatorius.

Sujungimas su išmaniuoju telefonu naudojant vieną komandą (NFC)

Palietus įrenginį išmaniuoju telefonu, įrenginys automatiškai įsijungia, po to atlieka suporavimą ir sudaro BLUETOOTH ryšį.

Suderinami išmanieji telefonai

Su NFC suderinami išmanieji telefonai, į kuriuos yra įdiegta Android 2.3.3 ar naujesnė versija

NFC

NFC (Near Field Communication) yra technologija, kuri leidžia sudaryti artimo veikimo radiuso bevielį ryšį tarp skirtingų įrenginių, pavyzdžiui, išmaniųjų telefonų ir IC mikroschemų. NFC funkcijos dėka duomenų ryšys - pavyzdžiui, BLUETOOTH suporavimas - yra atliekamas paprastai, paliečiant su NFC suderinamus įrenginius (pavyzdžiui, prie N ženklo simbolio arba kiekvieno įrenginio specialią vietą).

- Įjunkite išmaniojo telefono NFC funkciją.**

Išsamesnę informaciją žiūrėkite su išmaniuoju telefonu komplektuojamoje naudojimo instrukcijoje.

- Jeigu išmaniojo telefono operacinė sistema yra Android 2.3.3 arba naujesnė versija, ir senesnė versija nei Android 4.1: pereikite prie 2 veiksmo.
- Jeigu išmaniojo telefono operacinė sistema yra Android 4.1 arba naujesnė versija: pereikite prie 4 veiksmo.

- Parsisiųskite ir įdiekite taikomąją programą "NFC Easy Connect".**

"NFC Easy Connect" yra nemokama Android taikomoji programa, kurią galima parsisiųsti iš Google Play. Parsisiųskite taikomąją programą ieškodami "NFC Easy Connect", arba parsisiųskite ją naudodami nurodytą dviejų matmenų kodą. Įmanoma, taikomosios programos parsisiuntimas bus mokamas.

Norėdami parsisiųsti dviejų matmenų kodą, naudokite dviejų matmenų kodų skaitymo taikomąją programą.



Pastaba


- Įmanoma, taikomoji programa nebus prieinama kai kuriose šalyse ir/arba regionuose.

- Pradėkite naudoti "NFC Easy Connect" išmaniuoju telefonu.**

Įsitikinkite, kad yra atvaizduojamas taikomosios programos langas.

- Palieskite šį įrenginį išmaniuoju telefonu.**

Iš pradžių atblokuokite išmaniojo telefono ekraną. Laikykite išmaniuoju telefonu paliestą įrenginio N dalį, kad išmanusis telefonas atsakytų. Jeigu įrenginys yra išjungtas, jis įsijungs, kai išmanusis telefonas jį palies.



Atlikite ekrane pateiktus nurodymus, kad sudarytumėte ryšį. Kai BLUETOOTH ryšys yra sudarytas, lieka šviesti įrenginio (BLUETOOTH) indikatorius. Dar kartą palieskite įrenginį išmaniuoju telefonu, kad atjungtumėte.

Patarimas

- Jeigu neįmanoma prijungti įrenginio, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
- Palieskite išmanijame telefone taikomąją programą ir lėtai judinkite išmanųjį telefoną virš įrenginio N ženklo.
- Jeigu išmanusis telefonas yra įdėtas į dėklą, išimkite jį.
- Įsitikinkite, kad išmanijame telefone yra atvaizduojamas taikomosios programos langas.

Atkūrimas ir skambinimas


Valdykite šį įrenginį po BLUETOOTH ryšio su BLUETOOTH įrenginiu sudarymo.

Muzikos klausymasis

Profiilis: A2DP, AVRCP


Pradėkite atkūrimą BLUETOOTH įrenginiu ir sureguliuokite garso lygį.

Nustatykite prijungto įrenginio garso lygį į pritaikytą ir sureguliuokite jį šio įrenginio VOL +/- mygtukais.



Skambinimas/skambučio priėmimas

Profiilis: HSP, HFP



Valdykite išmanųjį telefoną, kad skambintumėte.

Norėdami baigti pokalbį, paspauskite įrenginio nuppu.

Paspauskite įrenginio nuppu, kai gaunate įeinantį skambučių.

Valdykite taip pat, kai gaunate įeinantį skambučių muzikos atkūrimo metu.

- BLUETOOTH® pavadinimo ženklas ir logotipai priklauso Bluetooth SIG, Inc., ir Sony Corporation naudoja šiuos ženklus pagal licenciją.
- N ženklas yra NFC Forum, Inc. prekės ženklas arba registruotas prekės ženklas JAV ir kitose šalyse.
- Android ir Google Play yra Google Inc. prekių ženklai.
- Kiti prekių ženklai ir pavadinimai priklauso jų atitinkamiems savininkams.