

SONY®

Микро Hi-Fi Аудио Система

BG

Инструкции за експлоатация

CMT-DH70SWR

CMT-DH50R



HDMI[™]
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



S-master
Digital Amplifier

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да намалите риска от пожар, не покривайте вентилационните отвори на устройството с вестници, покривки, завеси и др. Не поставяйте запалени свещи върху устройството.

За да предотвратите пожар или токов удар, не излагайте устройството на влага и източници пръскащи течности и не поставяйте предмети, пълни с течности (например бази), върху устройството. Не инсталирайте устройството в затворени пространства като лавици и вградени шкафове.


Тъй като устройството се изключва от електрическата мрежа посредством щепсела на кабела, свържете устройството към удобен за достъп електрически контакт.

Не излагайте батерии или устройства на високи температури, като например на влиянието на пряка слънчева светлина, въздействието на огън или подобни.

Прекалено силният звук при слушане със слушалки може да предизвика загуба на слуха.

Внимание

Използването на оптични инструменти с това устройство може да представлява риск за зрението Ви.



Това устройство е класифицирано като CLASS 1 LASER продукт. Маркировката е разположена от задната страна.

Забележка за потребители в страни, попадащи под изискванията на директивите на Европейския съюз:

Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Оторизираният представител на EMC и безопасност на продукта е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. За въпроси, касаещи сервиза и гаранцията на устройството, се обръщайте към адресите, указани в съответните документи, приложени към продукта.



Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (Приложимо за страни от Европейския съюз и други европейски страни, използващи система за разделително събиране на отпадъци)

Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които в противен случай могат да се случат. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на естествените ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта.



Изхвърляне на използвани батерии (Приложимо за страните от Европейския съюз и други европейски страни, използващи система за разделно събиране на отпадъци)

Този символ на батериите или на тяхната опаковка показва, че този продукт не трябва да се третира като домашен отпадък. Изхвърлянето на батериите на правилното място ще предотврати потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които могат да се случат в противен случай, при неправилното изхвърляне на продукта. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на естествените ресурси. В случай, че поради мерки за безопасност или интегритет на данните продуктът трябва постоянно да бъде свързан с батерията, то отстраняването на батерията от устройството трябва да се извършва единствено в квалифициран сервиз. За да се уверите, че батерията ще бъде правилно изхвърлена, предайте устройството, когато животът му изтече, в правилния събирателен пункт за рециклиране на електрическо и електронно оборудване. Относно всички други видове батерии, моля, прегледайте частта относно безопасното съляяне на батериите от продукта. Предайте продукта в правилния събирателен пункт за рециклиране на батерии. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта.

Относно това ръководство

- Инструкциите в това ръководство се отнасят за моделите CMT-DH70SWR и CMT-DH50R. Всеки модел се състои от следните компоненти.

CMT-DH70SWR:

Основно тяло:

HCD-DH70SWR

Система високоговорители

SS-CDH70SWR (Предни високоговорители)

SA-WDH70SWR (Събуфер)

CMT-DH50R:

Основно тяло

HCD-DH50R

Система високоговорители

Европейски и руски модели:

SS-CDH50R2 (Предни високоговорители)

Азиатски модели:

SS-CDH50R (Предни високоговорители)

В това ръководство, за илюстрация на основните положения е използван моделът CMT-DH70SWR освен ако изрично не е упоменато друго.

- Иконки като **DVD-V**, упоменати отгоре на обяснение, поясняват какъв тип медия може да се използва за обяснената функция.
- Контролното меню може да е различно в зависимост от диска.
- Опциите в контролното меню може да се различават в зависимост от зоната.
- Менюто с настройки може да е различно в зависимост от областта.
- Регът на извеждане на опциите може да е различен;

Съдържание

Относно това ръководство.....5
Възможни за възпроизвеждане дискоте8
Ръководство за частите и бутоните11

Подготовка за експлоатация

Свързване на системата здраво22
Свързване на телевизор25
Настройка на часовника.....32
Извършване на бърза настройка33

Диск

Възпроизвеждане на диск35
Използване на функция "BRAVIA Sync"44
Използване на режим възпроиз- веждане46
Ограничаване възпроизвежда- нето на дискове (PARENTAL CONTROL)..... 57
Използване на меню с настройки59

Тунер

Слушане на радио67

USB устройство

Преди да използвате USB ус- тройство с тази система69
Прехвърляне на музика от диск на USB устройство70
Запис на аналогов аудио звук на USB устройство75
Възпроизвеждане на файл от USB устройство77

Настройка на звука

Получаване на по-динамичен звук (DSGX – Dynamic Sound Generator X-tra).....84
Регулиране нивото на басы и дискант.....84
Възпроизвеждане: Караоке (освен за европейските модели).....85

Други операции



Използване на таймери	90
Изключване звука на алармата	92
Промяна на дисплея	92
Свързване на допълнителни компоненти	97

Допълнителна информация

Видове проблеми и тяхното отстраняване	100
Предпазни мерки	117
Спецификации	120
Упътване за дисплея на контролното меню	124
Приоритет на възпроизвеждане на различните типове файлове	128
Списък с езикови кодове	129
Речник	131
Индекс	136
Забележка за лицензи и авторски права	138

Дискове, които системата може да възпроизвежда

Вид	Лого на гиска	Характеристики	Икони
DVD VIDEO	     	<ul style="list-style-type: none"> DVD-R/DVD-RW в DVD VIDEO формат или Video формат DVD+R/DVD+RW в DVD VIDEO формат 	DVD-V
VR режим (Video запис)	 	<ul style="list-style-type: none"> DVD-R/-RW във VR режим (Video запис) 	DVD-VR
VIDEO CD		<ul style="list-style-type: none"> VIDEO CD (Ver. 1.1 и 2.0 гискове) Super VCD CD-R/CD-RW/CD-ROM във Video CD формат или Super 	VIDEO CD
CD		<ul style="list-style-type: none"> AUDIO CD* CD-R/CD-RW в аудио CD формат 	CD

Вид	Лого на гиска	Характеристики	Икони
DATA CD		<ul style="list-style-type: none"> • CD-R/CD-RW/CD-ROM в DATA CD формат, съдържащ MP3 файлове, JPEG файлове с изображения и DivX видео файлове 3, и съответстващи с ISO 9660 Level 1/Level 2, или Joliet (разширен формат) 	
DATA DVD		<ul style="list-style-type: none"> • DVD-ROM/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW в DATA DVD, съдържащ MP3 файлове, JPEG файлове с изображения и DivX видео файлове във формат, който съответства на UDF (Универсален формат за гискове) 	

- MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) е стандартен формат за компресиране на аудио данни, дефиниран от ISO/MPEG. MP3 файловете трябва да бъдат в MPEG1 Audio Layer 3 формат.
- JPEG файловете с изображения трябва да съответстват на DCF формата за файлове. (DCF "Design rule for Camera File System": Стандарт за изображения от цифрови фотоапарати, наложен от Японската асоциация по електроника и информационни технологии (JEITA).)
- DivX видео файлове: DivX видео файловете трябва да се записват в DivX видео формат с продължение ".avi" или ".divx".
- MPEG4 видео файлове: MPEG4 видео файловете трябва да се записват в MP4 формат на файла с продължение ".mp4" или ".m4v".
- ISO 9660: Формат от файлове и папки на CD-ROM, определен от ISO (Международна организация по стандартизация).

Дискове, които системата не може да възпроизвежда

- CD-ROM, записан във формат PHOTO CD
- DATA CD, записани в MP3 PRO формат
- Частите с данни на CD-Extra 1)
- Частите с данни на Mixed CDs 2)
- Super Audio CD
- DVD аудио дискове
- DVD-RAM
- CPRM съвместими с DVD-R/RW записани в Copy-once програми 3)
- Диск с нестандартна форма (например карта, сърце)
- Диск с хартия, тиксо или стикери по него
- Дискове със зелени етикети, от които се подава лепило;
- Дискове с отпечатани заглавия с мастило, което е лепкаво на допир;

¹⁾ CD-Extra: Този формат записва аудио (AUDIO CD данни) от записи в сесия 1 и данни от записи в сесия 2.

²⁾ Mixed CD: Този формат записва данни за първия запис и аудио (AUDIO CD данни) от втория и последващи записи в сесията.


³⁾ CPRM: "Content Protection for Recordable Media" е кодираща технология, която защитава авторските права за Copy-once програми.

Вижте „Регионални кодове за DVD VIDEO, които можете да възпроизвеждате посредством тази система“ и „Забележки за дисковете“ (стр. 117), които се отнасят за регионалния код и забележки за дисковете.

Ръководство за частите и бутоните

Това ръководство обяснява основно операциите, когато използвате устройството за дистанционно управление, но същите операции могат да бъдат извършени като използвате бутоните на устройството, които имат същите или подобни имена.

Основен корпус



1
Бутон I/O (захранване) (стр. 23, 71, 113)
Натиснете, за да включите или изключите системата.

2
Индикатор STANDBY (стр. 100)
Светва когато изключите системата.

3
Вход за guss

4

⏮/⏭ (бързо превъртане напред/назад) бутон (стр. 34, 36, 40, 52, 80)

Натиснете, за да намерите точка в записа, файла, главата или видео файла.

PRESET +/- бутони (стр. 68, 84)

Натиснете, за да изберете зададена станция.

5

Бутон **▶** (възпроизвеждане) (стр. 25, 35, 36, 71, 76, 79)

Натиснете, за да започнете възпроизвеждане.

6

Бутон **⏸** (пауза) (стр. 36)

Натиснете, за да направите пауза във възпроизвеждането.

7

Бутон **■** (стоп) (стр. 24, 36, 37, 38, 40, 67, 70, 71)

Натиснете, за да спрете възпроизвеждането.

8

Бутон **FUNCTION +/-** (стр. 25, 67, 74, 75, 85, 113)

Натиснете, за да изберете функция.

9

📁 +/- бутон (стр. 36, 74, 113)
Натиснете, за да изберете папка.

10

Бутон **VOLUME +/-** (стр. 17, 35)

Завъртете, за да регулирате нивото на звука.

11

Бутон **REC TO USB** (стр. 71, 76, 77)

Натиснете, за да прехвърлите музика от диск или да запишете звук от аналогов аудио източник към свързаното USB устройство. Натиснете, за да маркирате номерата по време на запис.

12

Бутон **▲** (отстраняване) (стр. 24, 35)

Натиснете, за да отстраните диска.

13

Дисплей (стр. 21)

14

 (USB) порт (стр. 70, 75, 77)
Свържете допълнително USB устройство.

15

(освен за европейските модели)
Жак MIC (стр. 85)
Свържете микрофон.

MIC LEVEL +/- контрол (стр. 85)
Завъртете, за да регулирате нивото на звук на микрофона.

ECHO LEVEL +/- контрол (стр. 85)
Завъртете, за да регулирате нивото на отзвук.

16

Жак AUDIO IN (стр. 75, 98)
Свържете допълнителен компонент като например портативен аудио плейър.

17


Жак PHONES
Свържете слушалки.

18


Сензор за дистанционно управление

Устройство за дистанционно управление

(само за европейски модели)



(освен за европейските модели)



1
 Бутон I/⏻ (захранване) (стр. 23, 71)
 Натиснете, за да включите или изключите системата.

2
 Бутон TIMER MENU (стр. 32, 90, 91)
 Натиснете, за да настроите таймерите и часа.

3
 Бутон FUNCTION (стр. 25, 67, 74, 75, 85, 113)
 Натиснете, за да изберете функцията.

Бутон FUNCTION +/- (стр. 25, 67, 74, 75, 85, 113)
 Натиснете, за да изберете функцията.

4
 Бутон DISPLAY (стр. 25, 93, 113)
 Натиснете, за да преминете в дисплей часовник.

5
 Бутон DIMMER (стр. 92)
 Натиснете, за да изберете нивото на яркост на дисплея.

6
 Бутон PICTURE NAVI (стр. 51, 79)
 Натиснете, за да изведете миниатюрни изображения.

7
 (само за европейски модели)
 Бутон REPEAT (стр. 51, 83)
 Натиснете, за да слушате gusck, USB устройство или запис многократно.

(освен за европейски модели)
 Бутон REPEAT/FM MODE (стр. 50, 68, 83, 112)
 Натиснете, за да слушате gusck, USB устройство или запис многократно.
 Натиснете, за да изберете прием на FM (моно или стерео)

8
 Бутон AUDIO (стр. 38, 85, 96, 98)
 Натиснете, за да изберете желаня аудио сигнал на телевизионния екран.

9
 Бутон SUBTITLE (стр. 37)
 Натиснете, за да промените езика на субтитрите (само за DVD VIDEO gusckове).

10

Бутон ANGLE (стр. 37)


Натиснете, за да промените ракурса (само за DVD VIDEO гискове и гискове с различен ракурс).

Бутон MEMORY SELECT (стр. 71)

Свържете Sony Ericsson мобилен телефон към устройството.

Натиснете, за да изберете възрадена памет или Memory Stick на Sony Ericsson мобилен телефон като източник на възпроизвеждане или дестинация за прехвърляне на файлове.

11

Бутони  +/- (стр. 36, 74)

Натиснете, за да изберете nanka.

12

(само за европейски модели)

Бутон DVD/USB MENU (стр. 38, 51, 54, 78, 99)

Натиснете, за да включите опции на меню на телевизионния екран.

(освен за европейски модели)

Бутон DVD/USB/TUNER MENU (стр. 38, 51, 54, 67, 78, 99)

Натиснете, за да включите опции на меню на телевизионния екран.

Натиснете, за да изберете прием на радиостанция.

13

(само за европейски модели)

Бутон EQ (стр. 84)

Натиснете, за да изберете "BASS" или "TREBLE" за регулиране.

(освен за европейски модели)

Бутон EQ/DSGX (стр. 84)

Натиснете, за да изберете "BASS" или "TREBLE" за регулиране или включване или изключване на "DSGX".

14

Бутони VOLUME +/- (стр. 35)
Натиснете, за да регулирате силата на звука.

Бутони TV VOL +/- (стр. 32)

Натиснете, за да регулирате силата на звука на телевизора.

15

Бутон  DISPLAY (стр. 27, 34, 47, 72, 97, 124)






Натиснете, за да включите или изключите контролното меню от телевизионния екран.

Контролното меню се извежда само когато изберете функция "DVD" или "USB".

16

Бутон PRESET +/- (стр. 68, 84)

Натиснете, за да изберете предварително настроена станция.


     (преминаване напред/назад) бутони (стр. 34, 46, 40, 52, 80)

Натиснете, за да изберете запис, файл или видео файл.

TV CH+/-¹) бутон (стр. 32)

Натиснете, за да промените телевизионните канали.


17

Бутон ²⁾ (възпроизвеждане) (стр. 35, 36, 71, 76, 79)




Натиснете, за да започнете възпроизвеждане.

Бутон  (пауза) (стр. 12, 36)

Натиснете, за да направите пауза във възпроизвеждането.

Бутон  (стоп) (стр. 36, 37, 38, 40, 67, 70, 71)

Натиснете, за да спрете възпроизвеждането.

   (бързо превъртане напред/назад) бутон (стр. 36)

Натиснете, за да намерите точка в записа, файла, главата или видео файла.

Бутон  SLOW/SLOW  (стр. 36)

Натиснете, за да презеждате при забавен каданс.

Бутон TUNING +/- (стр. 67)

Натиснете, за да настроите на желаната станция.

18

Бутон TV¹⁾ (стр. 32)

Натиснете, за да работите с функциите на телевизора.

19

Бутон ◀|| STEP ||▶ (стр. 36)
 Натиснете, за да възпроизведете кадър по кадър, когато има пауза във възпроизвеждането.

20

Бутон ●→ ADVANCE (стр. 36)
 Натиснете, за да преминете към следваща сцена по време на възпроизвеждане.

◀● Бутон REPLAY (стр. 36)

Натиснете, за да възпроизведете отново предишна сцена по времена възпроизвеждане.

20

Бутон ♂↻ RETURN (стр. 40, 52, 74, 80)

Натиснете, за да върнете към предишно меню на телевизионния екран.

21

Бутон ENTER (стр. 27, 32, 67, 72, 82, 87, 90, 114)

Натиснете, за да въведете настройки.

22

Бутони ▲/▼/◀/▶ (стр. 27, 31, 32, 36, 57, 67, , 72, 73, 82, 84, 87, 90, 114)

Натиснете, за да изберете опции от менюто.

23

Бутон DVD TOP MENU (стр. 36)
 Натиснете, за да изведете DVD заглавие на телевизионния екран.

24

Бутон CLEAR (стр. 33, 42, 47, 48, 52, 74, 80, 82)

Натиснете, за да изтриете предварително програмиран запис или файл.

Натиснете, за да изтриете файлове или папки от свързано USB устройство.

Бутон -/-.¹⁾ (стр. 32)

Натиснете, за да въведете едноцифрено или двуцифрено число.

26

Бутони с цифри²⁾ (стр. 32, 36, 42, 57, 68)

Натиснете, за да изберете запис, файл или видео файл.

Натиснете, за да въведете парола.

Бутон 10/0¹⁾

Натиснете, за да въведете двуцифрено число.

26**Бутон KEY CONTROL $\flat/\#$ (стр. 86)**

Намиснете, за да промените ключ, който да отговаря на гласовия диапазон.

Бутон SCORE (стр. 89)

Намиснете, за да започнете или да спрете калкулацията на гласовите ви данни.

Бутон KARAOKE PON (стр. 86)

Намиснете, за да активирате функция "Karaoke Pop".

27**Бутон SLEEP (стр. 90)**

Намиснете, за да настроите таймера за изключване.

Бутон TV/VIDEO¹⁾ (стр. 32)

Намиснете, за да промените входния източник и телевизора между телевизора и други източници.

28**Бутон TIME/TEXT (стр. 93, 95)**

Намиснете, за да промените информацията, която се появява на предния дисплей или на телевизионния екран.

29**Бутон THEATRE (стр. 44)**

Намиснете, за да работите с функция "Theatre Mode" (една от удобните BRAVIA Sync опции).

30**Бутон ONE TOUCH PLAY (стр. 44)**

Намиснете, за да работите с функция „One-Touch Play“ (една от удобните BRAVIA Sync опции).

31**Бутон TV I/II¹⁾**

1) (захранване) (стр. 32)

Намиснете, за да включите или изключите телевизора.

32**Бутон DSGX (стр. 84)**

Намиснете, за да включите режим DSGX (Dynamic Sound Generator X-tra).

33

(само за европейски модели)

Бутон FM MODE (стр. 68, 112)

Намиснете, за да изберете FM режим на прием (моно или стерео).


34

(само за европейски модели)


Бутон TUNER MEMORY (стр. 67)

Намиснете, за да настроите радиостанция.

¹⁾ Този бутон се използва за работа с телевизор с марка Sony. За повече подробности вижте „Работа с телевизор с марка Sony“ (стр. 32).

²⁾ Бутон с цифра 5, TV VOL +, VOLUME + и  бутони на устройството за дистанционно управление имат чувствителна на допир точка. Използвайте чувствителната на допир точка за отправна точка, когато работите със системата.


Дисплей



- A** Светва, когато бъде изведена информация за записа или файла.
- B** Светва, когато ехото от микрофона е включено (освен за европейски модели) (стр. 85).
- C** Показва настоящия формат на съраунда.
- D** Светва, когато режим Караоке е включен (освен за европейски модели) (стр. 85).
- E** Извежда информация за текста.
- F** Светва, когато таймерът е настроен (стр. 90).
- G** Светва, докато режим DSGX (Dynamic Sound Generator X-tra) е включен (стр. 84).
- H** Показва статуса на възпроизвеждане на диска или USB устройството.
- I** Светва по време на трансфер или запис (стр. 75).
- J** Показва избрания режим на възпроизвеждане (стр. 36, 46, 48, 49, 74, 82, 83).
- K** Светва, когато сте избрали моно звук за стерео програма (стр. 67).
- L** Светва, когато сте настроили FM стерео програма (стр. 68).
- M** Показва формата на файла.
- N** Светва, когато се избрали функция "USB" (стр. 74).
- O** Показва титла на диска, който възпроизвеждате.
- P** Светва, когато бъде изведен номер на главата или файла.
- Q** Светва, когато възпроизвеждате VIDEO CD с функция PBC (стр. 40).
- R** Светва, когато е настроена радиостанцията. (стр. 67)
- S** Светва, когато извеждате видео сигнал в режим NTSC.
- T** Светва, когато сте свързали правилно USB устройство. (стр. 70)
- U** Светва, когато HDMI OUT жака е правилно свързан към телевизора (стр. 25, 26).
- V** Светва когато "PROGRESSIVE (COMPONENT OUT)" е в положение "ON" (стр. 30).

Подготовка за експлоатация

Свързване на системата здраво



- Ⓐ към десния високоговорител
- Ⓑ към левия високоговорител
- Ⓒ към събуфера (само за модел CMT-DH70SWR)
- Ⓓ FM антена (изтеглете я хоризонтално)

- Ⓔ Свържете към кафявата страна
- Ⓕ AM кръгова антена
- Ⓖ към стенния контакт


A FM/AM Антени

Открийте място и нагласете антената за добро приемане, след това я настройте. Дръжте антената далеч от кабелите на високоговорителите, захранващия кабел и USB кабела, за да избегнете смущения.

B Високоговорители**C Събуфер (само за модел CMT-DH70SWR)**

Свържете приложния събуфер към устройството като използвате приложния кабел за високоговорители.

Събуферът се включва, когато включите устройството. Нивото на звука на събуфера се регулира автоматично според нивото на звука на устройството. Ако искате да регулирате нивото на басите, включете SUBWOOFER LEVEL от задната страна на събуфера.

**D Захранване**


Свържете кабела за захранване към стенния контакт.

Натиснете I/O, за да включите системата.

Ако приложният адаптер за захранване не съвпада с формата на контакта, откачете го от щекера (само за модели оборудвани с адаптер).


Прикачане на крачета на високоговорителите


Прикачете приложените крачета към всеки от ръбовете на предните високоговорители, за да не се плъзгат.

Предни високоговорители (ляво (4)/дясно (4)/ Събуфер* (4))

* само за модел CMT-DH70SWR

Поставяне на батериите

Плъзнете и свалете капачето на отделението за батериите и заредете две приложени батерии размер R6 (размер AA), първо страната , като се съобразявате с поляритета по-долу.



Забележка


Ако не използвате устройството за дистанционно управление за дълъг период от време, извадете батериите, за да избегнете протичане или корозия.

Съвет

При нормална работа, батериите трябва да издържат до около 6 месеца. Когато батериите вече не функционират, подменете с нови.

Когато пренасяте системата

Извършете следната процедура, за да предпазите DVD механизма. Използвайте бутоните на устройството, за да работите с него

- 1 Натиснете бутон , за да включите системата.
- 2 Натиснете FUNCTION +/- няколкократно, за да изберете "DVD".
- 3 Уверете се, че в системата няма заредени дискове и че се появява индикация "NO DISC".
- 4 Изключете кабела.

Свързване на телевизор


Ако телевизорът ви е оборудван с HDMI входен жак, свържете HDMI OUT жакът към HDMI входния жак на телевизора. Ако вашият телевизор с марка Sony има функции BRAVIA Sync, можете да използвате различни BRAVIA Sync опции (стр. 44) като извършите HDMI свързване.

Методите на свързване с поддръжане по реда с най-добро качество на изображението са както следва:

HDMI OUT жак (стр. 26) → COMPONENT VIDEO OUT жакове (стр. 29) → VIDEO OUT жак (стр. 31)

Когато свързвате към видео гек

Свържете видео гек към телевизор посредством видео кабел (не е приложен). Въпреки това не свързвайте видео гек посредством това устройство към телевизор. В противен случай може да получите изтичане на видео информация, когато гледате видео изображения от тази система. Свържете това устройство директно към телевизор както е показано по-долу.



Промяна на цветовете система



(освен за европейски и руски модели)
Настройте цветовете система на PAL или NTSC в зависимост от цветовете система на вашия телевизор.

Настройките по подразбиране за взят са различни в зависимост от зоната. Всеки път, когато извършите доуописаната процедура цветовете система се променя както следва:

NTSC ↔ PAL

- 1 Натиснете бутон I/⏻, за да включите системата.
- 2 Натиснете FUNCTION (или FUNCTION +/-) няколкократно, за да изберете "DVD".
- 3 Натиснете бутон I/⏻, за да изключите системата.
- 4 Натиснете DISPLAY няколкократно, докато на дисплея се появи часовник. (Пропуснете тази стъпка ако "CONTROL FOR HDMI" е в положение "ON" (стр. 29).)
- 5 Натиснете I/⏻ на устройството като задържате натиснат бутон ► на устройството (стр. 12).
Системата се включва автоматично и цветовете система се сменя. "COLOR NTSC" или "COLOR PAL" се появява на дисплея.

Избор на HDMI OUT свързване



- 1 Свържете HDMI OUT жака към HDMI входния жак на телевизора като използвате допълнителния HDMI кабел.
- 2 Свържете TV/VIDEO AUDIO жака към TV audio входния жак на телевизора като използвате допълнителните аудио кабели.













Съвет

Трябва да свържете TV/VIDEO AUDIO IN жаквете аудио извеждащите жакове на телевизора, за да използвате опции "Theater Mode" и "System Audio Control" измежду възможните BRAVIA Sync опции за системата.

Избор на вид извеждане на видео сигнал от HDMI OUT жака.

Когато сте свързали устройството към телевизора посредством HDMI кабел, изберете вида на сигнала, който да се извежда от HDMI OUT жака според телевизора Ви ако се налага. За информация относно телевизора, обърнете се към инструкциите за употреба на телевизора.

- 1 Включете телевизора и натиснете бутон I/⏻, за да включите системата.
- 2 Включете телевизора към входа свързан към HDMI OUT жака на системата.

- 3** Натиснете FUNCTION +/- (само за европейски модели)/FUNCTION (освен за европейски модели) или FUNCTION +/- на устройството няколкократно, за да изберете "DVD".
- 4** Натиснете  DISPLAY, когато възпроизвеждането е спряло. На телевизионния екран се появява контролното меню.
- 5** Натиснете  или  няколкократно, за да изберете  (SETUP), след това натиснете ENTER.
Появяват се опциите за "SETUP".
- 6** Натиснете  или  няколкократно, за да изберете "CUSTOM", след това натиснете ENTER.
Появява се менюто с опции.
- 7** Натиснете  или  няколкократно, за да изберете "HDMI SETUP", след това натиснете ENTER.
Появяват се опциите за "HDMI SETUP".
- 8** Натиснете  или  няколкократно, за да изберете "HDMI RESOLUTION", след това натиснете ENTER.
- 9** Натиснете  или  неколкократно, за да изберете желаната настройка, след това натиснете ENTER.
- AUTO (1920 x 1080p): Системата извежда оптимален видео сигнал за съответния телевизор
 - 1920 x 1080i: Системата извежда видео сигнал 1920 x 1080i
 - 1280 x 720p: Системата извежда видео сигнал 1280 x 720p
 - 720 x 480/576p: Системата извежда видео сигнал 720 x 480/576p
- 1) i: interface
2) p: прогресивен

Подготовка за използване на опции за "BRAVIA Sync"

Като осъществите HDMI свързване между системата и вашия телевизор оборуван с функция "BRAVIA Sync", можете да използвате следните "BRAVIA Sync" опции (стр. 44).

- Theater Mode;
- One-Touch Play;
- System Power Off;
- Language Follow;
- System Audio Control.





Активиране на функция "BRAVIA Sync"

Трябва да активирате функция Control for HDMI за телевизора и системата, за да можете да използвате функция "BRAVIA Sync".

Ако извършите настройка "QUICK" (стр. 33), можете да промените настройките за функция Control for HDMI по време на самата процедура, както и езиковите настройки и настройките за типа на телевизора. В този случай активирайте функция Control for HDMI за телевизора по-късно (обърнете се към инструкциите за употреба на телевизора).

Ако телевизорът ви е съвместим с функция "Control for HDMI - Easy Setting", можете да използвате тази функция, за да активирате Control for HDMI за телевизора и системата едновременно като работите с телевизора. За подробности обърнете се към инструкциите за употреба на телевизора.

Ако се налага да извършите процедурата Control for HDMI отделно за системата, извършете следното.


- 1** Включете телевизора и натиснете I/⏻, за да включите системата.
- 2** Настройте входния източник на телевизора към HDMI вход.
- 3** Настройте Control for HDMI функция за телевизора като презледате инструкциите за употреба на телевизора. Продължете със следващата стъпка, за да настроите Control for HDMI функция за системата.
- 4** Натиснете FUNCTION +/- (само за европейски модели)/ FUNCTION (освен за европейски модели) или FUNCTION +/- на устройството неколккратно, за да изберете "DVD".
- 5** Натиснете  DISPLAY, когато системата е в режим стоп. На телевизионния екран се появява контролното меню.
- 6** Натиснете  или  неколккратно, за да изберете  (SETUP), след това натиснете ENTER. На телевизионния екран се появява "SETUP".

- 7 Натиснете **↑** или **↓** неколkokратно, за да изберете "CUSTOM", след това натиснете ENTER. Появява се менюто с опции.
- 8 Натиснете **↑** или **↓** неколkokратно, за да изберете "HDMI SETUP", след това натиснете ENTER. Появяват се опциите за "HDMI SETUP".
- 9 Натиснете **↑** или **↓** неколkokратно, за да изберете "CONTROL FOR HDMI", след това натиснете ENTER. Появяват се опциите за "CONTROL FOR HDMI".
- 10 Натиснете **↑** или **↓** неколkokратно, за да изберете "ON", след това натиснете ENTER.
 - ON: Функция Control for HDMI (стр. 63) от страната на системата е активирана.
 - OFF: Функция Control for HDMI не е възможна.

Забележки

- Ако се появи надпис „Please verify the HDMI connection“ (Моля проверете HDMI свързването), проверете дали HDMI връзката е осъществена правилно.
- Изведените опции се различават в зависимост от модела и страната.







Когато свързвате към COMPONENT VIDEO OUT жакове







- 1 Свържете COMPONENT VIDEO OUT жаковете към видео входните жакове на телевизора ви като използвате допълнителните компонентни видео кабели.
- 2 Превключете телевизора към вход свързан към COMPONENT VIDEO OUT жаковете на системата.
- 3 Извършете „Промяна на формата на извеждането на видеосигнала от COMPONENT VIDEO OUT жаковете“ (стр. 30).



Промяна на формата на извеждането на видеосигнала от COMPONENT VIDEO OUT жаковете

Прогресивният сигнал е метод за извеждане на изображения на телевизора ви като треперенето е сведено до минимум и изображението е изострено. За да използвате този метод трябва да свържете телевизор, който приема прогресивни сигнали. Можете да извеждате видео сигнали от COMPONENT VIDEO OUT жаковете в Interlace и Progressive формати.

- 1 Натиснете FUNCTION +/- (само за европейски модели)/ FUNCTION (освен за европейски модели) или FUNCTION +/- на устройството неколкократно, за да изберете "DVD".
- 2 Натиснете  DISPLAY, когато възпроизвеждането е спряно. На телевизионния екран се появява контролното меню.
- 3 Натиснете  или  неколкократно, за да изберете  (Настройка) и след това натиснете ENTER. Появяват се опции за "SETUP" (Настройка).
- 4 Натиснете  или  неколкократно, за да изберете "CUSTOM" и след това натиснете ENTER. Появява се меню с настройки.

5 Натиснете  или  неколкократно, за да изберете "VIDEO SETUP" и след това натиснете ENTER. Появяват се опциите за "VIDEO SETUP".

6 Натиснете  или  неколкократно, за да изберете "PROGRESSIVE (COMPONENT OUT)" и след това натиснете ENTER. Появяват се опциите за "PROGRESSIVE (COMPONENT OUT)".

7 Натиснете  или  неколкократно, за да изберете желаната настройка, след това натиснете ENTER. Настройката по подразбиране е подчертана.

- OFF: Извежда interlace сигнали. Изберете тази настройка когато:
 - Телевизорът Ви не приема прогресивни сигнали.
 - Телевизорът Ви е свързан към жакове различни от COMPONENT VIDEO OUT жаковете.
- ON: Извежда прогресивни сигнали. Изберете тази настройка когато:
 - Телевизорът Ви приема прогресивни сигнали.
 - Телевизорът Ви е свързан към COMPONENT VIDEO OUT жакове.

Когато изберете "ON" се появява дисплей за потвърждение. Следвайте долуизброените стъпки.

- 8 Натиснете **↑** или **↓** неколкократно, за да изберете "START" и след това натиснете ENTER.

Системата извежда прогресивни сигнали за около 5 секунди. Проверете дали екранът е изведен правилно.

- 9 Натиснете **↑** или **↓** неколкократно, за да изберете "YES".


Системата извежда прогресивни сигнали. Когато изберете "NO", системата неизвежда прогресивни сигнали.

Забележка

На телевизорът Ви няма да има изображение или изображението няма да е ясно ако настройката Ви не съвпада с телевизора или връзката.

Избор на VIDEO OUT свързване

Използвайте приложния видео кабел, свържете VIDEO OUT жака към видео входния жак на вашия телевизор.



Когато използвате телевизор

Включете телевизора и изберете видео вход, така че да прегледжате картини от системата.

Работа с телевизор с марка Sony

Можете да използвате следните бутони при работа с телевизор с марка Sony. Тези бутони са оцветени в жълто. За "BRAVIA Sync" функции вижте „Използване на опции за "BRAVIA Sync"“ (стр. 44).

За да	Натиснете
Включите или изключите телевизора	TV I/⏻
Превключите входния източник на телевизора и други входящи източници.	TV/VIDEO докато задържате бутон TV натиснат.
Изберете TV канали	TV CH +/- или бутоните с цифри*, докато задържате бутон TV натиснат.
Регулирайте нивото на звука на телевизионните високоговорители.	TV VOL +/- докато задържате бутон TV натиснат.

* За двуцифрени числа, задържте бутон TV натиснат и натиснете +/-, след това натиснете числото. (Например, задържте бутон TV натиснат и натиснете +/-, след това 2 и 5 за 25.)

Настройка на часовника

За тази операция използвайте бутоните на устройството за дистанционно управление.

Когато сте свързали устройството към стенен контакт за първи път, започнете долната процедура от стъпка 2.

- 1 Натиснете I/⏻, за да включите системата.
- 2 Натиснете TIMER MENU. Индикацията за часа примахва на дисплея. Ако на дисплея мига "PLAY SET", натиснете **▲** или **▼** неколнократно, за да изберете „CLOCK SET“ и след това натиснете ENTER.
- 3 Натиснете **▲** или **▼** неколнократно, за да настроите часа и след това натиснете ENTER.
- 4 Изпълнете същата процедура, за да настроите минутите.

Забележка

Настройките на часовника се изубват, когато изключите захранването от стенния контакт или когато токът спре внезапно.

За да спестите захранване в режим на готовност

Можете а изключите дисплея на часовника, докато системата е в режимна готовност, за да спестите захранване (стр. 93). За да въведете режим на спестяване на захранване, "CONTROL FOR HDMI" трябва да е в позиция "OFF" (стр.29).

Извършване на бърза настройка

Преди да използвате системата можете да направите минимални основни настройки в "QUICK" настройки. Ако не искате да извършите настройки в "QUICK" настройки, натиснете CLEAR в стъпка 3. Съобщението с напътствия изчезва от екрана на телевизора.


- 1 Включете телевизора и изберете виде вход.
- 2 Натиснете I/⏻, за да включите системата.

Забележки

- Уверете се, че в устройството няма гиск. В противен случай съобщението с напътствия изчезва от екрана на телевизора.
- Уверете се, че няма свързани слушалки или микрофони. В противен случай не можете да извършите "SPEAKER SETUP".

- 3 Натиснете FUNCTION +/- (само за европейски модели)/ FUNCTION (освен за европейски модели) или FUNCTION +/- на устройството неколккратно, за да изберете "DVD".
В ъгъла на телевизионния екран се появява съобщение с напътствия.

- 4 Натиснете ENTER без да реждате гиск.
На телевизионния екран се появява надпис "LANGUAGE SETUP".



- 5 Натиснете ↑ или ↓ неколккратно, за да изберете език, след това натиснете ENTER.
Настройката е избрана и на екрана на телевизора се появява надпис "VIDEO SETUP".

Съвети



- Избраният език е за опции "OSD", "MENU" и "SUBTITLE".
- Възможният за избор език е различен за различните области.

- 6** Натиснете **↑** или **↓** неколкратно, за да изберете настройка, която съвпада с вида на вашия телевизор.
Ако имате стандартен телевизор със съотношение на екрана 4:3 Изберете “4:3 LETTER BOX” или “4:3 PAN SCAN” (стр. 61)
Ако имате широкоекранен или стандартен телевизор със съотношение на екрана 4:3, но с широкоекранен режим: Изберете “16:9” (стр. 61).
- 7** Натиснете **↑** или **↓** неколкократно, за да изберете настройка:
- ON: Функция Control for HDMI (стр. 63) от страницата на системата е активирана.
 - OFF: Функция Control for HDMI не е възможна.
- 8** Натиснете ENTER.
Настройката е избрана и на екрана се появява надпис “QUICK SETUP is complete” (Настройката е завършена). Системата е готова за възпроизвеждане. Ако искате да промените всяка настройка поотделно, вижте „Използване на меню с настройки” (стр. 59)

За да изключите настройка “QUICK”

Натиснете  DISPLAY.

За да откажете настройку “QUICK”

- 1** Натиснете  DISPLAY, когато възпроизвеждането е спряло.
На телевизионния екран се появява контролното меню.
- 2** Натиснете **↑** или **↓** неколкратно, за да изберете  (SETUP) и след това натиснете ENTER.
- 3** Натиснете **↑** или **↓** неколкократно, за да изберете “QUICK” и след това натиснете ENTER.
- 4** Забелжка
Когато включите системата за пръв път след като сте извършили “RESET”, в долния край на екрана на телевизора се появява съобщението с напътствия (стр. 114).

Диск

Възпроизвеждане на дискове

DVD-V

DVD-VR

VIDEO CD

C D

DATA CD

DATA DVD


В зависимост от това дали дискът е DVD VIDEO или VIDEO CD, възможно е някои операции да бъдат различни или ограничени. Обърнете се към инструкциите, приложени към съответния диск. Забележка относно максималния брой записи, файлове и папки на DATA CD/DVD. Тази система не може да възпроизвежда DATA CD/DVD в следните случаи.

- Когато броят на записите и файловете в папка надвишава 150.
- Когато броят на папките в диска надвишава 200.

Тези числа може да се различават в зависимост от структурата на записи, на файла и на папката.

- 1 Натиснете **FUNCTION +/-** (само за европейски модели)/ **FUNCTION** (освен за европейски модели) или **FUNCTION +/-** на устройството няколкократно, за да изберете "DVD".

- 2 Заредете диск с обозначенията нагоре в шейната на диска. Ако възпроизвеждането не започне автоматично, натиснете **▶** (или **▶** на устройството).



- 3 Натиснете **VOLUME +/-** (или завъртете копчето **MASTER VOLUME** на устройството), за да регулирате силата на звука.

Забележки

- В зависимост от статуса на системата, нивото на звука може да не се появи на екрана на телевизора.
- Когато включите системата, дискът не се поема автоматично от системата, докато на дисплея не се появи надпис "No Disc". Не правете опити да поставите диска в отбора със сила преди да се е появил надпис "No Disc".
- Не въвеждайте диск с размер 8 см с адаптер. Това може да причини неизправност в системата.

За да отстраните диск

- 1 Натиснете **▲**.
- 2 Задръжте краищата на диска и издърпайте директно от отвора (Не докосвайте повърхността на диска).

Други операции

За да	Направете следното
Спрете възпроизвеждането	Натиснете ■. За да продължите възпроизвеждането от мястото, в което сте спрели диска, натиснете ▷ (или ► на устройството). За да възпроизведете от началото на диска, натиснете ■ два пъти, след това натиснете ▷ (или ► на устройството).
Направете пауза във възпроизвеждането.	Натиснете ■ ¹⁾ . Натиснете ■ отново или натиснете ▷ (или ► на устройството) за да продължите възпроизвеждането.
Изберете запис, аудио файл, глава или видео файл 2)	Натиснете ◀◀ или ▶▶ няколкократно (или забъртете OPERATION DIAL на устройството по посока на часовниковата стрелка или по посока обратна на часовниковата стрелка) по време на възпроизвеждане. Или натиснете бутоните с цифри когато контролното меню е изключено, след това натиснете ENTER ³⁾ .
Изберете заглавие ⁴⁾	Натиснете DVD TOP MENU, след това натиснете ◀/▶/◀/▶ или бутоните с цифри.
Изберете панка ⁵⁾	Натиснете □ +/- няколкократно по време на възпроизвеждане или когато има пауза при възпроизвеждането.

Бързо откриване на точка чрез превъртане на диска назад или напред (Сканиране)⁶⁾

Натиснете ◀◀ или ▶▶ докато възпроизведете даден диск. Всеки път, когато натиснете ◀◀ или ▶▶ скоростта на възпроизвеждане се променя циклично⁷⁾. За да се върнете към нормална скорост, натиснете ▷ (или ► на устройството).

Гледане кадър по кадър (Бавно възпроизвеждане)⁸⁾

Натиснете ◀◀ SLOW или SLOW ▶▶, докато системата е в режим на пауза. Всеки път, когато натиснете ◀◀ SLOW или ▶▶ SLOW по време на Бавно възпроизвеждане, скоростта на възпроизвеждане се променя.⁹⁾ За да се върнете към нормална скорост, натиснете ▷ (или ► на устройството).

Възпроизвеждане на един кадър (Неподвижен кадър)³⁾⁵⁾⁶⁾

Натиснете STEP ◀◀ или STEP ▶▶, когато системата е в режим на пауза, за да отидете на следващия кадър. Всеки път, когато натиснете STEP ◀◀ или STEP ▶▶, рамката се променя. За да се върнете към нормално възпроизвеждане, натиснете ▷ (или ► на устройството).

Повторите предишна сцена (Незабавно възпроизвеждане)¹⁰⁾

Натиснете ◀● REPLAY по време на възпроизвеждане.

Превъртете леко напред настоящата сцена (Незабавно преминаване напред)¹⁰⁾

Натиснете ●▶ ADVANCE по време на възпроизвеждане.

За да	Направете следното
Промените ракурса ¹¹⁾	Натиснете ANGLE неколкратно по време на възпроизвеждане. Всеки път, когато натиснете ANGLE ракурсът се променя.
Изведете субтитри	Натиснете SUBTITLE неколкратно по време на възпроизвеждане. Всеки път, когато натиснете SUBTITLE, езикът на субтитрите се променя ¹²⁾ или се изключва ¹³⁾ .
Да се прехвърлите във функция DVD от друг източник	Натиснете FUNCTION +/- (само за европейски модели)/ FUNCTION (освен за европейски модели) или FUNCTION +/- на устройството неколкратно, за да изберете "DVD".

Забележки

- Не можете да избършете продължение на възпроизвеждането по време на разбъркано възпроизвеждане или програмирано възпроизвеждане.
- Продължителното възпроизвеждане може да не функционира правилно с някои дискове.
- Продължителното възпроизвеждане се опънява когато:
 - натиснете **■** когато възпроизвеждането е спряно;
 - отворите шейната на диска;
 - смените функцията;
 - смените настройките в меню настройки;
 - промените нивото на "PARENTAL CONTROL".
- Не можете да търсите неподвижно изображение на DVD-R/-RW в режим видеозапис.
- Може да не е възможно да използвате функции Instant Replay или Instant Advance в режим Repeat Play или при някои сцени.
- В зависимост от DVD VIDEO диска може да не успеете да смените ъгъла, дори и на DVD VIDEO диска да са записани различни ракурси.
- В зависимост от DVD VIDEO диска може да не успеете да смените субтитрите дори и на DVD VIDEO диска да са записани мултиезични субтитри. Може и да не успеете да изключите субтитрите.
- Не можете да промените субтитрите ако DivX видео файла има ".avi" или ".divx" продължение и съдържа информация за субтитрите в себе си.

- ¹⁾ Може да има смущения във видео изображението.
- ²⁾ Освен за JPEG файлове с изображения. Не можете да изберете аудио запис или файл по време на Lock Search работа с MP3 файлове.
- ³⁾ DVD VIDEO, DVD-R/-RW в режим видеозапис, VIDEO CD, AUDIO CD и само видео файлове.
- ⁴⁾ само за DVD VIDEO.
- ⁵⁾ Само за MP3 файлове, JPEG файлове с изображения, DivX видео файлове и MPEG4 видео файлове.
- ⁶⁾ Освен за JPEG файлове с изображения.
- ⁷⁾ В зависимост от диска, скоростта може да се различава.
- ⁸⁾ Само за DVD VIDEO, DVD-R/-RW в режим видеозапис, видео файлове и VIDEO CD.
- ⁹⁾ Освен за VIDEO CD и видео файлове.
- ¹⁰⁾ Само за DVD VIDEO, DVD-R/-RW в режим видеозапис.
- ¹¹⁾ Само за DVD VIDEO с различни ъгли.
- ¹²⁾ Само за DVD VIDEO, DVD-R/-RW в режим видеозапис или DivX видео файлове с мултиезични субтитри.
- ¹³⁾ Само за DVD VIDEO, DVD-R/-RW в режим видеозапис или DivX видео файлове със субтитри.

Относно Multi-disc Resume

(само за DVD VIDEO VIDEO CD)

Системата запазва точка, в която сте спрели диска, и възстановява възпроизвеждането от същата точка следващия път, когато заредите същия диск за максимум 10 диска. Ако запазите точка на продължение за 11-ти диск, точката за първия диск се изчиства.

Настройката по подразбиране е "ON".

За да изключите тази функция, задайте [MULTI-DISC RESUME] в [SYSTEM SETUP] в положение [OFF]. (стр. 66).

Забележки

- Ако [MULTI-DISC RESUME] в [SYSTEM SETUP] е зададен в положение [ON] и възпроизведете записан диск като например DVD-R, системата може да възпроизведе други записани дискове от същата точка на продължаване на възпроизвеждането. За да започнете възпроизвеждане от началото на диска, натиснете ■ два пъти и след това натиснете ▷ (или ► на устройството).
- Точката на продължение на възпроизвеждането се изтрива, когато бъде изключен кабелът на захранването.

Промяна на език/звук

Натиснете AUDIO неколккратно по време на възпроизвеждане, за да изберете желанния аудио формат или режим.

Настройките по подразбиране са погчертани.

Когато възпроизвеждате DVD VIDEO

В зависимост от DVD VIDEO диска възможно е изборът на език да се различава. Когато са изведени 4 цифри, те представляват кода на езика. Обърнете се към "Списък на езиковите кодове" (стр. 129), за да разберете кода на отделния език. Когато един и същи език се извежда 2 или повече пъти, DVD VIDEO дискът е записан в различни аудио формати. Обърнете внимание, че звукът се променя автоматично в зависимост от диска. Някои DVD VIDEO дискове ви позволяват да изберете опции като например език за субтитри и език за звук като използвате DVD/USB (само за европейски модели) или DVD/USB/TUNER MENU (освен за европейските модели..

Когато възпроизвеждате DivX видео файл:

Опциите за аудио формат се различават в зависимост от DivX видео файловете.

Когато възпроизвеждате DVD-R/-RW в режим Видеозапис

Извежда се броят на записаните на диска аудио записи.

Пример:

- 1: MAIN: Основният звук на аудио запис 1.
- 1: SUB: Допълнителен звук на аудио запис 1.
- 1: MAIN+SUB: Основен плюс допълнителен звук от аудио запис 1.
- 2: MAIN*: Основният звук на аудио запис 2.
- 2: SUB*: Допълнителен звук на аудио запис 2.
- 2: MAIN+SUB*: Основен плюс допълнителен звук от аудио запис 1.

* Тези опции не се появяват ако е записан само един аудио поток на диска, който се възпроизвежда.

Когато възпроизвеждате VIDEO CD, AUDIO CD или MP3 файл

Можете да изберете звука от левия или десен канал и да слушате звука от избрания канал през левия и десен канал заедно.

Например когато възпроизвеждате запис с вокал от десния и инструментал от левия канал, можете да слушате инструментал и от двата високоговорителя като изберете левия канал.

- STEREO: стандартен стерео звук.
- 1/L: звук от левия канал (моно)
- 2/R: звук от десния канал (моно)

Когато възпроизвеждате Super VCD

- 1: STEREO: стерео звук от аудио запис 1.
- 1: 1/L: звук от левия канал (моно) на аудио запис 1.
- 1: 2/R: звук от десния канал (моно) на аудио запис 1.
- 2: STEREO: стерео звук от аудио запис 2.
- 2: 1/L: звук от левия канал (моно) на аудио запис 2.
- 2: 2/R: звук от десния канал (моно) на аудио запис 2.

Забележка





- Докато системата възпроизвежда Super VCD, на което няма записан аудио запис 2, няма да бъде възпроизведен звук, когато изберете "2: STEREO", "2: 1/L" или "2: 2/R".

Възпроизвеждане на VIDEO CD с функцията PBC (Версия 2.0) (PBC Playback)

VIDEO CD

Използватки функциите PBC (Контрол на възпроизвеждането), вие можете да извършвате прости интерактивни операции, като например да търсите функции и други подобни операции.

PBC възпроизвеждането ви позволява да възпроизвеждате интерактивно VIDEO CD, като следвате менюто на телевизионния екран. Форматът и структурата на менюто може да се различават в зависимост от диска.



- 1** Натиснете  (или  на устройството), за да започнете възпроизвеждане на VIDEO CD. PBC менюто се появява на екрана на телевизора. В зависимост от вашето VIDEO CD, менюто може да не се появи.
- 2** Изберете номера на желания елемент, като натиснете бутоните с цифри.
- 3** Натиснете ENTER. В зависимост от VIDEO CD, в инструкциите приложени към диска може да се появи "Press ENTER" или "Press SELECT". В този случай натиснете  (или  на устройството).
- 4** Продължете възпроизвеждането като следвате инструкциите от менютата. За подробности се обърнете към инструкциите за експлоатация, приложени към VIDEO CD, тъй като работата може да се различава в зависимост от вашето VIDEO CD.



За да се върнете към предишно меню
Натиснете  RETURN.

Забележка



PBC възпроизвеждане се отменя, когато активирате разбъркано възпроизвеждане, програмирано възпроизвеждане или повторно възпроизвеждане.

За да отмените възпроизвеждане с PBC функции

- 1** Натиснете  или  неколкократно или натиснете бутоните с цифри, за да изберете запис, когато възпроизвеждането е спряло.

Натиснете  (или  на устройството) или ENTER.







Възпроизвеждането започва от избрания запис. Неподвижни изображения като екранни менюта няма да бъдат показани.

За да се върнете към PBC възпроизвеждане, натиснете  два пъти, след това натиснете .

Възпроизвеждане на DVD VIDEO, като използвате менюто

DVD-VR


Избор на "ORIGINAL" или "PLAY LIST"
Тази функция е възможна само за DVD-R/-RW в режим видеозапис и със създадена плейлиста.

- 1 Натиснете  DISPLAY, когато възпроизвеждането е спряно. На телевизионния екран се появява контролното меню.
- 2 Натиснете  или  няколкократно, за да изберете  (ORIGINAL/PLAY LIST) и след това натиснете ENTER.
- 3 Натиснете  или  няколкократно, за да изберете желаната настройка.
 - PLAY LIST: възпроизвеждане според плейлистата създадена на диска.
 - ORIGINAL: възпроизвеждане според първоначално създадения рег.
- 4 Натиснете ENTER.

Търсене на опции за диска според поставени номера

DVD-V DVD-VR VIDEO CD C D DATA CD


Можете да търсите според различна информация записана на диска като например заглавие, запис, сцена, файл или папка. Тъй като заглавията и песните са обозначени с уникални номера на дисковете, можете да изберете желаното заглавие или запис, като въведете неговия номер. Или, можете да търсите определена сцена, като използвате времевия код (Time Search) (само за DVD VIDEO или DVD-R/-RW в режим видеозапис).

- 1 Натиснете  DISPLAY. (Ако [MEDIA] е в настройка [MUSIC/PHOTO], натиснете [DISPLAY] два пъти.)
На телевизионния екран се извежда Контролното меню.

- 2** Натиснете **↑** или **↓** неколкратно, за да изберете метода на търсене.

Пример: [CHAPTER] |
Избрано е [**/**] (** се отнася за номер).

Номерът в скоби обозначава общия брой на заглавията, главите, песните, индексите, сцените, папките или файловете.



- 3** Натиснете ENTER.
[**/**] се променя на [- (**)].
- 4** Натиснете **↑** или **↓** неколкратно или бутоните с номера, за да изберете номера на заглавието, главата, песента, индекса или сцената, която търсите.
Ако допуснете грешка, откажете номера, като натиснете CLEAR.
- 5** Натиснете ENTER.
Системата започва възпроизвеждане от избрания номер, запис, папка или файл.

Съвет

Когато дисплеят с контролното меню се изключи, можете да търсите глаба (DVD VIDEO/DVD-R/-RW в режим видеозапис), запис (VIDEO CD и Audio CD) или файл (видео файлове в DATA CD/DVD), като натиснете бутоните с цифри и ENTER.

Търсене на сцена, като използвате времевия код (Time Search)

(DVD VIDEO и DVD-R/-RW само в режим видеозапис)







- 1 Натиснете **DISPLAY**.
- 2 Натиснете **↑** или **↓** неколкратно, за да изберете **[TIME]**.
Избира се [T **: **: **] (възпроизведено време от текущото заглавие).
- 3 Натиснете ENTER.
[T **: **: **] се променя на [T --:--].
- 4 Въведете времевия код, като използвате бутоните с цифри, след това натиснете ENTER.
Например, ако искате да откриете сцена, която е на 2 часа, 10 минути и 20 секунди след началото. Натиснете „21020“. Ако допуснете грешка, натиснете CLEAR, за да отмените номера.

Забележка

В зависимост от диска може да не успеете да извършите търсене във времето.







**Извеждане на DVD меню
(само когато е осъществена HDMI
връзка)**

DVD-V

- 1 Натиснете  DISPLAY.
На телевизионния екран се появява контролното меню.
- 2 Натиснете  или  няколкократно, за да изберете  (DISC MENU) и след това натиснете ENTER.
На телевизионния екран се появяват опциите за "DISC MENU".
- 3 Натиснете  или  няколкократно, за да изберете "MENU" или "TOP MENU".
- 4 Натиснете ENTER.

**Извеждане на DVD меню
(само когато е осъществена HDMI
връзка)**

DATA CD DATA DVD

- 1 Натиснете  DISPLAY. На телевизионния екран се появява контролното меню.
- 2 Натиснете  или  няколкократно, за да изберете  (BROWSING) и след това натиснете ENTER.
На телевизионния екран се появяват опциите за "BROWSING".
- 3 Натиснете  или  няколкократно, за да изберете желаната настройка.
Настройките по подразбиране са подчертани.
 - **FOLDER LIST:** Появява се списък с папки. Следвайте стъпка 5 от „Избор на папка/файл като използвате екранен дисплей“ (стр. 50).
 - **PICTURE LIST** (само за JPEG файлове с изображения): Предварителни прегледи на JPEG файлове с изображения от папка се появяват в 16 подекрана. Следвайте стъпка 5 от „Избор на папка/файл като използвате екранен дисплей“ (стр. 50).
- 4 Натиснете ENTER.

Използване на функциите за “BRAVIA Sync”

При HDMI свързване между системата и вашия телевизор, който е оборудван с функция BRAVIA Sync (стр. 25, 26), можете да използвате различни BRAVIA Sync опции като например “Theater Mode”, “One-Touch Play”, “System Power Off” и “Language Follow”.

Theater Mode

Можете да използвате тази опция, докато прегледате телевизионни програми (особено филми).

Когато натиснете бутон THEATRE на устройството за дистанционно управление, можете да получите оптимален за филми образ.

В същото време системата се включва и звукът на телевизора от TV/VIDEO AUDIO IN жаковете се извежда от високоразговорителите на системата (функциите на системата се превключват в позиция “TV/VIDEO”).

Високоразговорителите на телевизора са оставени без звук.

One-Touch Play

Когато натиснете бутон ONE-TOUCH PLAY на устройството за дистанционно управление, можете да включите системата и едновременно да превключите входния източник на телевизора в позиция “HDMI”.

В същото време системата започва DVD възпроизвеждане и звукът се възпроизвежда от високоразговорителите на системата. Високоразговорителите на телевизора са оставени без звук.

Забележки

- Началото на възпроизвеждането може да не се появи в зависимост от телевизора.
- В зависимост от диска може да отнеме известно време да започне възпроизвеждането.

System Power Off

Ако изключите телевизора, системата се изключва автоматично ако е в позиция “DVD” или “USB” и възпроизвежда клипове или снимки като видео файлове и JPEG файлове с изображения.

Забележка

Трябва да синхронизирате захранването на телевизора преди да използвате тази функция. Обърнете се към инструкциите за употреба.

Language Follow

Когато смените екранния език на телевизора, екранният език на системата също се променя.

Забележка

Тази функция не работи докато се появи екранният дисплей на системата.

Аудио контрол на системата

Тази функция контролира аудио извеждането на телевизора и системата. Опции "Theater Mode" и "One-Touch Play", които бяха обяснени на страница 44 са включени в тази функция.

Тази функция контролира и следните.

- Ако промените функцията на системата на "TV/VIDEO", докато гледате телевизия, аудио звукът на телевизора автоматично се извежда през високоговорителите на системата. Високоговорителите на телевизора са оставени без звук.
- Ако промените функцията на системата на "DVD", "USB" или "AUDIO IN", докато телевизорът е включен, аудио звукът от източника започва да се извежда през високоговорителите на системата. Високоговорителите на телевизора са оставени без звук.
- Ако включите системата докато телевизорът е включен, функцията на системата автоматично ще се превключи в "DVD", "USB" или "AUDIO IN" и аудио звукът от източника започва да се извежда през високоговорителите на системата. Високоговорителите на телевизора са оставени без звук.
- Ако високоговорителите на телевизора са оставени без звук, функцията за изключване на звука автоматично се деактивира когато изключите системата.
- Можете да контролирате силата на звука на системата посредством устройството за дистанционно управление на телевизора.

Забележка

Докато телевизорът е в режим PAP (картина и картина), функция System Audio Control няма да работи. Ако изключите режим PAP на вашия телевизор, методът на извеждане на телевизора ще се върне към режима отпреди PAP.

Съвет

Можете да работите с функция аудио контрол на системата и посредством менютата на телевизора. За повече подробности обърнете се към инструкциите за употреба на телевизора.


Използване на режим възпроизвеждане

Създаване на ваша собствена програма (Program Play)



Можете да възпроизведете съдържанието на диска в реда, в който желаете, като подредите записите на диска, създавайки ваша собствена програма. Можете да програмирате до 99 записа.


- 1 Натиснете DISPLAY, когато възпроизвеждането е спряно. На телевизионния екран се извежда Контролното меню.
- 2 Натиснете или няколкократно, за да изберете [PROGRAM], след това натиснете ENTER. Извеждат се опциите за [PROGRAM].
- 3 Натиснете или няколкократно, за да изберете "SET →", след това натиснете ENTER.



Записи на диска

4 Натиснете .


Курсорът се премества към редицата със записи [T] (в този случай [01]).



5 Изберете записа, който желаете да програмирате.

Например, изберете запис [02].

Натиснете или няколкократно, за да изберете [02] в [T], след това натиснете ENTER.



Общо времетраене на програмираните записи

6 За да програмирате групи записи, повторете Стъпки 4 и 5.

7 Натиснете \triangleright (или \blacktriangleright на устройството), за да стартирате Програмiranото възпроизвеждане.

Програмiranото възпроизвеждане започва.

Когато програмата приключи, можете отново да стартирате същата програма, като натиснете \triangleright (или \blacktriangleright на устройството).

За да промените програмirана стъпка

Натиснете \uparrow или \downarrow неколкократно, за да изберете номера на програмirаната стъпка, който желаете да промените. След това натиснете \rightarrow и изберете желаня номер на запис.

За да изтриете програмirана стъпка:

Натиснете \uparrow или \downarrow неколкократно, за да изберете номера на програмirаната стъпка, който желаете да изтриете. След това натиснете CLEAR.

За да изтриете всички програмirани стъпки в програмния списък.

Натиснете \uparrow , за да изберете "ALL CLEAR" и след това натиснете ENTER.

За да се върнете към режим на нормално възпроизвеждане

Натиснете CLEAR или в Стъпка 3 изберете [OFF]. За да възпроизведете същата програма отново, на Стъпка 3 изберете [ON] и натиснете ENTER.

Забележки

- Когато активирате програмirано възпроизвеждане, настройка "REPEAT" автоматично се променя в положение "ON" ако настоящата настройка е "ALL DISCS", "DISC" или "TRACK".
- Не можете да избършете програмirано възпроизвеждане с VIDEO CD по време на PBC възпроизвеждане.

Съвет

Програмiranото възпроизвеждане се отменя и програмния лист се изтрива когато:

- отворите вейната на диска;
- промените диска;
- изключите системата;
- промените функцията.

Възпроизвеждане в случаен рег (Shuffle Play)

VIDEO CD C D DATA CD DATA DVD

Можете да възпроизведете съдържанието на диска в случаен рег. Всяко следващо "разбъркване" подрежда записите в различен рег.

1 Натиснете DISPLAY.

На телевизионния екран се извежда Контролното меню.

2 Натиснете или няколкократно, за да изберете [SHUFFLE], след това натиснете ENTER.

Извежда се опцията за [SHUFFLE].

3 3 Натиснете или няколкократно, за да изберете желаната опция.

Когато възпроизвеждате VIDEO CD или AUDIO CD:

- [TRACK]: Разбърква записите на диска.

Когато е активирано програмирано възпроизвеждане:

- [ON]: Разбърква записи, избрани в програмата.

Когато възпроизвеждате DATA CD/DVD (освен за видео файлове):

- [ON (MUSIC)]: Разбърква MP3 файлове в папката на настоящия диск. Когато не сте избрали папка, първата папка ще се възпроизведе в произволен рег.

4 Натиснете ENTER.

5 Натиснете (или на устройството).

Разбърканото възпроизвеждане започва. За да отмените разбърканото възпроизвеждане натиснете CLEAR или в Стъпка 3 изберете [OFF].

Забележки

- Не можете да използвате тази функция с VIDEO CD с PBC възпроизвеждане.
- Една и съща песен може да бъде възпроизведена няколкократно при MP3 диск.

Съвет

Разбърканото възпроизвеждане се отменя и програмния лист се изтрива когато:

- отворите вейната на диска;
- промените диска;
- изключите системата;
- промените функцията.
- извършите Track/Index Search;
- настроите "MEDIA" в позиция "PHOTO", когато възпроизвеждането е спряло.
- извършите синхронизиран запис на CD.
- прехвърлите музика от диск на USB устройство.

Повторно възпроизвеждане (Repeat Play)

DVD-V

DVD-VR




VIDEO CD

C D

DATA CD

DATA DVD

Можете повторно да възпроизведете съдържанието на диска. Можете да използвате комбинация от режимите за Разбъркано и Програмирано възпроизвеждане.

- 1 Натиснете  DISPLAY.
На телевизионния екран се извежда Контролното меню.
- 2 Натиснете  или  няколкократно, за да изберете 
[REPEAT], след това натиснете ENTER.
Извежда се опцията за [REPEAT].
- 3 Натиснете  или  няколкократно, за да изберете опция, която ще бъде повторена.

Когато възпроизвеждате DVD VIDEO или DVD-R/DVD-RW в режим видеозапис.

- [OFF]: Изключено.
- [DISC]: Повтаря всички заглавия на диска.
- [TITLE]: Повтаря настоящото заглавие на диска.
- [CHAPTER]: Повтаря настоящата глава.

Когато възпроизвеждате VIDEO CD или Audio CD



- [OFF]: Изключено.
- [DISC]: Повтаря всички заглавия на диска.
- [TRACK]: Повтаря настоящия запис.

Когато възпроизвеждате DATA CD или DATA DVD

- [OFF]: Изключено.
- [DISC]: Повтаря всички заглавия на диска.
- [FOLDER]: Повтаря настоящата папка.
- [TRACK]: Повтаря настоящия файл.
- [FILE]: Можете да повтаряте настоящия файл.
¹⁾ само за MP3 файлове
²⁾ само за видео файлове

Когато са активирано програмирано или разбъркано възпроизвеждане.

- [OFF]: Не възпроизвежда няколкократно.
- [ON]: Повтаря програмирано или разбъркано възпроизвеждане.

- 4 Натиснете ENTER.
- 5 Натиснете  (или  на устройството).
Повторното възпроизвеждане започва.
За да се върнете към режим на нормално възпроизвеждане натиснете CLEAR или в Стъпка 3 изберете [OFF].

Забележки

- Можете да промените настройките за повторно възпроизвеждане като натиснете няколкократно REPEAT/FM MODE.
- На дисплеят светва "REP", когато повторно възпроизвеждане е в позиция "DISC", "FOLDER" или "ON".
- На дисплеят светва "REP1", когато повторно възпроизвеждане е в позиция "TITLE", "CHAPTER", "TRACK" или "FILE".
- В зависимост от DVD VIDEO гуска може да не успеете да извършите повторно възпроизвеждане.
- Не можете да използвате тази функция с VIDEO CD с PVC възпроизвеждане.
- Когато възпроизвеждате DATA CD/DATA DVD, който съдържа MP3 файлове и JPEG файлове с изображения, и когато тяхното време за възпроизвеждане не е едно и също, звукът и картината ще се разминават.
- Повторното възпроизвеждане се отменя когато:
 - отворите вейната на гуска;
 - когато промените гуска;
 - изключите системата;
 - промените функцията;
 - извършите синхронизиран запис на CD.
 - прехвърлите музика от gusc на USB устройство.

Избор на папка/файл чрез екранните дисплеи

1 Зарегете gusc.

На екрана се появява надпис "FOLDER LIST".

2 Натиснете DISPLAY (когато възпроизвеждането е спряло).

На екрана се появява контролното меню.

3 Натиснете или няколкократно, за да изберете (MEDIA) и след това натиснете ENTER.

На екрана се появяват опциите за "MEDIA".

Настройките по подразбиране са подчертани.

- **MUSIC/PHOTO:** за възпроизвеждане на MP3 файлове и JPEG файлове с изображения от една и съща папка като слайдшоу (стр. 128).
- **MUSIC:** за възпроизвеждане на MP3 файлове.
- **VIDEO:** за възпроизвеждане на видео файлове.
- **PHOTO:** за възпроизвеждане на JPEG файлове с изображения.

- 4** Натиснете **↑** или **↓** некол-
кратно, за да изберете
желаната опция и след това
натиснете ENTER. Когато
желаната опция е вече избрана,
натиснете DVD/UB MENU (само
за европейски модели) или DVD/
USB/TUNER MENU (освен за
европейски модели).
На екрана се появява се списък с папки,
които съдържат файловете от избра-
ния тип.

- 5** Натиснете **↑** или **↓** неколко-
кратно, за да изберете папка.
Възпроизвеждане на папка:
Натиснете **▷** (или **▶** на устрой-
ството).
Системата започва възпроизвеждане
от първия файл на избраната папка.
За да спрете възпроизвеждането
натиснете **■**.

Възпроизвеждане на MP3 файл

- 1** Натиснете ENTER.
Появява се "TRACK LIST".



- 2** Натиснете **↑** или **↓** неколко-
кратно, за да изберете желаня
MP3 файл, след това натиснете
ENTER.
Системата започва да възпроизвежда
избрания MP3 файл.
За да спрете възпроизвеждането,
натиснете **■**.


Възпроизвеждане на файл с изобра- жения

- 1** Натиснете PICTURE NAVI
Появяват се миниатюрни изобра-
жения за първите 16 JPEG файлове с
изображения в избраната папка.

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16


Ако има повече от 16 файлове с
изображения в избраната папка, от
ясната страна се появява лента за
придвиждане.

- 2 Натиснете **↑/↓/←/→**, за да изберете изображението, което желаете да прегледате, след това натиснете **▷** (или **▶** на устройството)
Изреждането на кадри започва от избрания кадър.
За да спрете възпроизвеждането натиснете **■**.



Възпроизвеждане на видео файл.

- 1 Натиснете **ENTER**.
Появява се "FILE LIST".



- 2 Натиснете **↑** или **↓** неколкократно, за да изберете желания видео файл, след това натиснете **ENTER**.
Системата започва възпроизвеждане от избрания видео файл.
За да спрете възпроизвеждането, натиснете **■**.

За да	Направете следното
-------	--------------------

Изведете следваща или предишна страница от "TRACK LIST", "FOLDER LIST" или "FILE LIST"

Натиснете **◀** или **▶** неколкократно.

Възпроизведете следващата панка с MP3 или видео файлове.

Натиснете **▶▶** неколкократно до последния файл от настоящата панка, след това натиснете **◀◀** веднъж. За да изберете предишна панка, изберете панка от "FOLDER LIST".

Върнете се към "FOLDER LIST", когато са изведени "TRACK LIST" или "FILE LIST"

Натиснете **↶** RETURN.

Възпроизведете следващата панка от JPEG файлове с изображения

Натиснете **▶** неколкократно до последния файл от настоящата панка, след това натиснете **▶** веднъж. За да изберете предишна панка, изберете панка от "FOLDER LIST".

Завъртете изображение на 90 градуса

Натиснете **↑** или **↓** неколкократно докато прегледате изображението. За да се върнете към оригиналния му изглед, натиснете **CLEAR**.

* Не можете да завъртите JPEG файл с изображение когато сте настроили "JPEG RESOLUTION" от "HDMI SETUP" в положение "(1920 x 1080i)HD" или "(1920 x 1080i)HD" (стр. 64).

Забележки

- Системата може да възпроизвежда MP3 файлове, JPEG файлове с изображения и видео файлове (DivX/MPEG4). Системата ще възпроизведе всички файлове с продължение ".mp3", ".jpg", ".jpeg", ".mp4", ".avi" или ".divx" дори и да са във формат, който не се поддържа. Възпроизвеждането на тези данни може да доведе до възпроизвеждане на силен шум, който може да повреди високочестотните Ви.
- В зависимост от кодиращия/записващия софтуер, записващото устройство или медия използвани за запис на MP3 файл, можете да срещнете проблеми като прекъсване на звука, невъзможност за възпроизвеждане или силен шум.
- Следните дискове/ситуации могат да увеличат времето нужно за започване на възпроизвеждане:
 - диск записан с усложнена структура;
 - диск записан с Multi Session;
 - диск, в който могат да се добавят данни (отворен диск);
 - когато записи или файлове в друг папка току-що са били възпроизведени.
- Някои CD-R/-RW или DVD-R/-RW/+R/+RW не се възпроизвеждат от системата в зависимост от формата на файла.
- Системата може да възпроизвежда само до дълбочина на диска 8 папки.
- Системата може да не възпроизвежда определен тип JPEG файлове с изображения (например JPEG файлове с изображения, които имат резолюция по-ниска от 8 линии (широчина) x 8 линии (височина)).
- Когато натиснете ◀ или ▶, за да изберете предишно или следващо изображение, изображението ще се върне към оригиналния си изглед дори и преди това да сте го завъртели.

- Изреждането на касри спира когато натиснете ◀ или ▶.
- Системата може да не възпроизведе видео файл, в който са били комбинирани два или повече отделни видео файла.
- Системата не може да възпроизведе видео файл с размер от повече от 720 (широчина) x 576 (височина)/2GB.
- В зависимост от видео файла картината може да е неясна или звукът да прескача.
- Системата не може да възпроизвежда някои видео файлове, които са с дължина повече от 3 часа.
- В зависимост от видео файла, в изображението може да има пауза или да е неясно. В такъв случай се препоръчва да създадете файла с по-нисък битрейт. Ако все още има смущения в звука, MP3 е препоръчителният аудио формат. Обърнете внимание, че системата не е съвместима с формата WMA (Windows Media Auto)/AAC (Advanced Audio Coding).
- Поради технологията за компресия използвана за видео файлове може да отнеме известно време след като сте натиснали ▷ да се появи изображението.
- В зависимост от видео файла, звукът може да не съвпадне с картината на екрана.

Съвет

- Броят на времената за преглед е предварително зададен, можете да възпроизведете DivX видео файлове колкото пъти е предварително зададения номер. Следните се броят:
 - Когато системата е изключена;
 - Когато дискът е отстранен;
 - Когато възпроизвеждате друг видео файл.

MPEG4 видео файлове, които системата може да възпроизвежда

Системата може да възпроизвежда файлове, записани в MP4 формат и които имат продължение “.mp4” или “.m4v”. Системата няма да възпроизвежда файлове с продължение “.mp4” или “.m4v” ако е не съвместимостта MPEG4 видео филм.





Забележка

Съвместимостта на всички MPEG4 видео кодирани/записващи софтуери, устройства и носители не може да бъде гарантирана.



За да възпроизвеждате MP3 файлове и JPEG файлове с изображения като слайдшоу със звук

(само за DATA CD и DATA DVD)





Можете да възпроизвеждате слайдшоу със звук като първо поставите MP3 файловете и JPEG файловете с изображения в една и съща папка на DATA CD/DVD.

- 1** Натиснете  DISPLAY, когато възпроизвеждането е спряно.
- 2** Натиснете  или  неколкратно, за да изберете  (MEDIA), и след това натиснете ENTER.


На екрана се появяват опциите за “MEDIA”.

- 3** Натиснете  или  неколкратно, за да изберете „MUSIC/PHOTO” и след това натиснете ENTER. Когато вече сте избрали „MUSIC/PHOTO”, натиснете DVD/UB MENU (само за европейски модели) или DVD/USB/TUNER MENU (освен за европейски модели).

На екрана се появява “FOLDER LIST”.

- 4** Натиснете  или  неколкратно, за да изберете желаната папка и след това натиснете  (или  на устройството).

Изреждането на кадри със звук започва от избраната папка.

За да спрете възпроизвеждането натиснете .







Изреждането на кадри със звук може да се отмени когато натиснете “MUSIC” или “PHOTO” в стъпка 3.

Забележка

Ако възпроизвеждате голям като обем данни MP3 файл или JPEG файл с изображение едновременно, звукът може да прескача.

Задаване на скорост на изреждането на кадри

(само за JPEG файлове с изображения)







- 1 Натиснете  DISPLAY неколккратно, докато контролното меню за JPEG файлове с изображения се появи на екрана.
- 2 Натиснете  или  неколккратно, за да изберете  (INTERVAL) и след това натиснете ENTER.
На екрана се появяват опциите за "INTERVAL".
- 3 Натиснете  или  неколккратно, за да изберете желанния интервал.
Настройките по подразбиране са подчертани.
 - **NORMAL**: Настройва стандартно продължение.
 - **FAST**: Настройва интервал по-кратък от "NORMAL".
 - **SLOW 1**: Настройва интервал по-дълъг от "NORMAL".
 - **SLOW 2**: Настройва интервал по-дълъг от "SLOW 1".
- 4 Натиснете ENTER.
Избраната настройка влиза в експлоатация.

Забележка


Някои JPEG файлове (особено прогресивните JPEG файлове или JPEG файловете с изображения с повече от 3,000,000 пиксела) може да отнемат повече време за извждане от останалите, което може да накара прехвърлянето между кадри да изглежда по-бавно от скоростта, която сте избрали.

За да изберете ефекти на прехвърлянето

(само за JPEG файлове с изображения)







- 1 Натиснете  DISPLAY неколккратно, докато контролното меню за JPEG файлове с изображения се появи на екрана.
- 2 Натиснете  или  неколккратно, за да изберете  (EFFECT) и след това натиснете ENTER.
На екрана се появяват опциите за "EFFECT".
- 3 Натиснете  или  неколккратно, за да изберете желанния интервал.
Настройките по подразбиране са подчертани.
 - **MODE 1**: Изображението заема екрана отгоре до долу.
 - **MODE 2**: Изображението заема екрана отляво надясно.
 - **MODE 3**: Изображението се разполага на екрана от центъра навън.
 - **MODE 4**: Изображението преминава напосоки през ефектите.
 - **MODE 5**: Следващото изображение се плъзва над сегашното.
 - **OFF**: Изключва тази функция.
- 4 Натиснете ENTER.
Избраната настройка влиза в експлоатация.

Забележка

Настройката "EFFECT" не е активирана, когато сте настроили "JPEG RESOLUTION" от "HDMI SETUP" в положение "(1920 x 1080i)HD " или "(1920 x 1080i)HD" (стр. 64).







За да изберете приоритет на възпроизвеждане на файловия тип

Можете да изберете приоритет на възпроизвеждане, когато на диска има смесен тип файлове (MP3 файлове, JPEG файлове с изображения или видео файлове).

- 1 Натиснете  DISPLAY.
На екрана се появява контролното меню.
- 2 Натиснете  или  няколкократно, за да изберете  (MEDIA) и след това натиснете ENTER.
На екрана се появяват опциите за "MEDIA".
- 3 Натиснете  или  неколкократно, за да изберете желаните настройки.
 - MUSIC/PHOTO: Вижте стр. 128.
 - MUSIC: MP3 възпроизвеждането на файла има приоритет.
 - VIDEO: Видео възпроизвеждането на файла има приоритет.
 - PHOTO: JPEG възпроизвеждането на файла има приоритет.
- 4 Натиснете ENTER.
За подробности относно приоритет на възпроизвеждане на файлове тип в настройка "MEDIA" вижте „Приоритет на възпроизвеждане на типове файлове“ (стр. 128)

Настройка на разминаването между картина и звук [A/V SYNC]

Когато звукът и картината се разминават, можете да резулирате закъснението между картината и звука. "A/V SYNC" не функционира за MP3 файлове и JPEG файлове с изображения от DATA CD/DVD.

- 1 Натиснете  DISPLAY.
На телевизорния екран се извежда Контролното меню.
- 2 Натиснете  или  неколкократно, за да изберете  [A/V SYNC], след това натиснете ENTER.
Извеждат се опциите за [A/V SYNC].
- 3 Натиснете  или  неколкократно, за да изберете настройката.
Настройката по подразбиране е подчертана.
 - [OFF]: Не се настройва.
 - [ON]: Регулира разминаването между картина и звук.
- 4 Натиснете ENTER.









Забележка



В зависимост от входния поток, възможно е тази функция да се окаже неефективна.

Забрана на възпроизвеждане за диск [PARENTAL CONTROL]

DVD-V


Възпроизвеждането на някои DVD VIDEO дискове може да бъде ограничено съобразно предварително зададено ниво, като например, възрастта на потребителите. Някои сцени могат да бъдат блокирани или сменени с други.

- 1 Натиснете  DISPLAY, докато системата е в режим стоп. На телевизионния екран се извежда Контролното меню.
- 2 Натиснете  или , за да изберете  [SETUP], след това натиснете ENTER. Извежда се опцията [SETUP].
- 3 Натиснете  или , за да изберете [CUSTOM], след това натиснете ENTER. Извежда се дисплеят с настройки.
- 4 Натиснете  или , за да изберете [SYSTEM SETUP], след това натиснете ENTER. Извеждат се опциите за [SYSTEM SETUP].

- 5 Натиснете  или , за да изберете "PARENTAL CONTROL", след което натиснете ENTER.

Ако не сте въвели парола

Извежда се екранът за регистриране на нова парола.




Въведете нова 4-цифрена парола, като използвате бутоните с цифри; след това натиснете ENTER. Извежда се екранът за потвърждение на паролата.


Когато вече сте регистрирали парола

Извежда се екранът за въвеждане на паролата.

Ако сте направили грешка при въвеждането на паролата

Натиснете  няколкократно, за да изтриете въведената парола и след това въведете правилната парола.

- 6** Въведете вашата 4-цифрена парола, като натискате бутоните с цифри; след това натиснете ENTER.
Извежда се дисплеят за настройка на нивото на ограничение за възпроизвеждане.



- 7** Натиснете ↑ или ↓ неколkokратно, за да изберете [STANDARD], след това натиснете ENTER.
Извеждат се опциите за избор за [STANDARD].
- 8** Натиснете ↑ или ↓, за да изберете географска област като ниво на ограничение на възпроизвеждането, след това натиснете ENTER.
Избира се областта.
Когато изберете [OTHERS →], изберете и въведете стандартния код в таблицата в “Списък с областните кодове за родителски контрол” (стр. 130), като използвате бутоните с цифри.

- 9** Натиснете ↑ или ↓, за да изберете [LEVEL], след това натиснете ENTER.

Извеждат се опциите за избор за [LEVEL].

- 10** Натиснете ↑ или ↓, за да изберете желаното ниво, след това натиснете ENTER.
Настройката [PARENTAL CONTROL] приключва.
Колкото по-ниска е стойността, толкова по-голямо е ограничението.

За да изключите функцията [PARENTAL CONTROL] (Родителски контрол)

Задайте [LEVEL] в положение [OFF] на Стъпка 10.

Смяна на паролата

- 1 Неколкократно натиснете “CHANGE PASSWORD”, след това натиснете ENTER в стъпка 7 от „Ограничение на възпроизвеждането на диск” [PARENTAL CONTROL] (стр. 57).
- 2 Въведете нова 4-цифрената парола, като използвате бутоните с цифри, след това натиснете ENTER.
- 3 За да потвърдите паролата, въведете я отново, като използвате бутоните с цифри; след това натиснете ENTER.

Ако забравите паролата си

Отстранете дуска и повторете стъпки от 1 до 5 от „Ограничение на възпроизвеждането на диск“ (PARENTAL CONTROL) (стр. 57). Когато се наложи да въведете паролата си, въведете “199703” като използвате бутоните с цифри и след това натиснете ENTER. Дисплеят ще поиска а въведете нова 4-цифрена парола. След като сте въвели нова 4-цифрена парола, презаредете дуска и натиснете ▷ (или ► на устройството). Когато се появи дисплеят за въвеждане на парола, въведете новата си парола.

За да възпроизведете диск, за който е зададена функцията [PARENTAL CONTROL] (Родителски контрол).

- 1 Заредете дуска и натиснете ▷ (или ► на устройството). Извежда се екранът за въвеждане на парола.
- 2 Въведете 4-цифрената парола, като използвате бутоните с цифри, след което натиснете ENTER. Системата е готова за възпроизвеждане.

Забележка



- Когато възпроизвеждате DVD VIDEO, което има ограничение “PARENTAL CONTROL”, възпроизвеждането му не може да бъде ограничено за тази система.
- В зависимост от DVD VIDEO дуска, може да се наложи да промените нивото на “PARENTAL CONTROL”, докато възпроизвеждате дуска. В този случай, въведете паролата и след това променете нивото. Ако продължението на възпроизвеждането бъде променено, нивото се връща към първоначално ниво.

Използване на меню с настройки


Чрез екрана с настройки можете да извършвате различни настройки, например, да регулирате картината и звука. Изведените опции се различават в зависимост от държавата и модела.

Забележка

Настройките за възпроизвеждане запазени в дуска имат приоритет над менюто с настройки. Следователно, някои настройки за менюто с настройки може да не бъдат извършени.


- 1 Натиснете  DISPLAY докато системата е в режим стоп. На телевизионния екран се извежда Контролното меню.
- 2 Натиснете ↑ или няколкократно, за да изберете  [SETUP], след това натиснете ENTER. Извеждат се опциите за [SETUP].
- 3 Натиснете ↑ или, за да изберете [CUSTOM], след това натиснете ENTER. Извежда се дисплеят с настройки.

- 4** Натиснете **↑** или **↓** неколкратно, за да изберете опция, след това натиснете **ENTER**.
Опции за настройка:




Пример: [VIDEO SETUP]


Избрана опция



- 5** Изберете опция, като натиснете **↑** или **↓** неколкратно, след което натиснете **ENTER**.
Възможните опции за настройка се извеждат.
Пример: [TV TYPE]



- 6** Изберете настройка като натиснете Опции неколкратно, след което натиснете **ENTER**.
Настройката е избрана и извършена.



Настройка на езика на екрана или на звука
— [LANGUAGE SETUP]

Позволява ви да задавате различни езици за индикацията на екрана или за звука.

OSD

(On-Screen Display)

Превключва езика за индикацията на телевизионния екран.

MENU*

(само за DVD VIDEO)

Избира желанния език за менюто на гуска.

AUDIO *

(само за DVD VIDEO)

Превключва езика за звука.

Когато изберете [ORIGINAL], езикът на диска е с приоритет и езикът се избира.

SUBTITLE *

(само за DVD VIDEO)

Превключва езика за субтитрите, записани на DVD VIDEO.

Когато изберете [AUDIO FOLLOW], езикът за субтитрите се променя в зависимост от езика, който сте избрали за звуковата пътечка.

* Когато изберете език в [MENU], [AUDIO] или [SUBTITLE], който не е записан на DVD VIDEO диска, един от записаните езици ще бъде автоматично избран. Въпреки това, в зависимост от диска, езикът може да не се избере автоматично. Ако изберете [OTHERS →] в [MENU], [AUDIO] и [SUBTITLE], изберете и въведете кода на езика от "Списък на езиковите кодове" (стр. 129), като използвате бутоните с цифри.



Настройки на дисплея

— [VIDEO SETUP]


Изберете настройки в зависимост от телевизора, който ще свържете. Настройката по подразбиране е подчертана.

TV TYPE

(само за DVD VIDEO)

Избира съотношението на екрана на свързания телевизор.

16:9: Изберете тази позиция, когато свързвате широкоекранен телевизор или телевизор с функция широк екран.



4:3 LETTER BOX: Изберете тази позиция, когато свързвате 4:3 телевизор. Извежда широка картина с черни ленти в горната и долната част на екрана.



4:3 PAN SCAN*: Изберете тази позиция, когато свързвате 4:3 телевизор. Автоматично извежда широка картина на целия екран, като частта, която не пасва, се отрязва автоматично.



PROGRESSIVE (COMPONENT OUT)

Включва или изключва извеждането на прогресивен сигнал от COMPONENT VIDEO OUT жакобете.

OFF: Извежда interlace сигнали.

ON: Извежда прогресивни сигнали.

За подробности вижте „Промяна на формата на извеждане на видео сигнала от COMPONENT VIDEO OUT жакобете“ (стр. 30).

4:3 OUTPUT

Когато използвате телевизор със съотношение 16:9 (широкоекранен), можете да настроите така, че да получавате сигнали със съотношение 4:3.

Променете съотношението на телевизора Ви ако е възможно; ако не, променете настройките на системата.

FULL: Изберете тази опция, когато можете да промените съотношението на телевизора ви.

NORMAL: Изберете тази опция, когато не можете да промените съотношението на телевизора ви. Появява се 16:9 сигнал с черни ленти от двете страни на изображението.

Забележка

“4:3 OUTPUT” е ефективна само когато настроите “TV TYPE” във “VIDEO SETUP” в положение „16:9“.

COLOR SYSTEM (VIDEO CD)

(освен за европейски и руски модели)
Избира извеждането на видео сигнал когато възпроизвеждате VIDEO CD.

AUTO: Извежда видео сигнал според системата за взят на телевизора, PAL или NTSC.

PAL: Променя извеждането от видео сигнал от NTSC гук в PAL извеждане.

NTSC: Променя извеждането от видео сигнал от PAL гук в NTSC извеждане.

PAUSE MODE

(само за DVD VIDEO/DVD-R/DVD-RW в режим видеозапис)

AUTO: Изображение, включващо динамично движещи се обекти, се извежда на екран без трептене. Обикновено се избира това положение.

FRAME: Изображение, включващо неподвижни обекти, се извежда на екран с висока резолюция.

* В зависимост от DVD гуска, опцията [4:3 LETTER BOX] може автоматично да бъде избрана вместо [4:3 PAN SCAN], или обратното.



Настройка за HDMI — “HDMI SETUP”

Ако установите HDMI връзка между телевизора си и системата, извършете следните настройки според нуждите си. Настройките по подразбиране са подчертани.

HDMI RESOLUTION

Можете да изберете типа на аудио сигнала, който се извежда от HDMI OUT жака. За повече подробности вижте „Избор на типа сигнал извеждан от HDMI OUT жака“ (стр. 26).

CONTROL FOR HDMI

Ако телевизорът ви с марка Sony има функция BRAVIA Sync, поставете я в положение “ON”, за да използвате опциите на BRAVIA Sync (Настройките CONTROL FOR HDMI

За телевизора също трябва да са в положение “ON”). За повече подробности вижте „Подготовка за използване на опциите за BRAVIA Sync“ (стр. 28).

YCbCr/RGB (HDMI)

Можете да изберете типа на HDMI сигнала, който да се извежда от HDMI OUT жака.

YCbCr: Системата извежда YCbCr сигнали.

RGB: Системата извежда RGB сигнали.

Забележки

- Ако възпроизвеждането на изображение се изкриви, настройте „YCbCr“ в положение „RGB“.
- Ако HDMI OUT жака е свързан към DVI жака на компонента, автоматично ще се извеждат RGB сигнали дори и да сте избрали “YCbCr”.

AUDIO (HDMI)

Можете да изберете статуса на извеждане на аудио звук от HDMI OUT жака.

OFF: Системата не извежда звук от HDMI OUT жака.

ON: Системата извежда аудио сигнали чрез трансформиране на Dolby Digital, DTS или 96 kHz/24-bit PCM сигнали в 48 kHz/16-bit PCM сигнали.

Забележки

- Когато свържете устройството към телевизора посредством HDMI кабел и изберете “ON”, опции “DSGX” и “EQ” не се прилагат към извежданя от телевизора звук.
- Ако изберете функция различна от “DVD” или “USB”, системата не извежда звук от HDMI OUT жака дори и да сте настроили “AUDIO (HDMI)” в позиция “ON”.

JPEG RESOLUTION:

Можете да изберете резолюцията на JPEG файловете с изображения извеждани от HDMI OUT жак.

SD : Системата извежда изображения със стандартна резолюция и с черна рамка.

HD : Системата извежда изображения с висока резолюция и с черна рамка.

HD: Системата извежда изображения с висока резолюция без черна рамка.

(1920 x 1080i)HD : Системата извежда изображения с висока разделителна способност и с черна рамка.

(1920 x 1080i)HD: Системата извежда изображения с висока разделителна способност без черна рамка.

Забележки

- "JPEG RESOLUTION" е ефективен само когато настроите "TV TYPE" от "VIDEO SETUP" в положение „16:9" и "HDMI RESOLUTION" от "HDMI SETUP" в резолюция различна от "720 x 480p" или "720 x 480/576p".
 - Можете да изберете "(1920 x 1080i)HD" или "(1920 x 1080i)HD" само когато сте настроили "HDMI RESOLUTION" от "HDMI SETUP" в положение "1920 x 1080i".
 - HDMI сигналят ще спре временно когато:
 - Системата зарежда или подменя DATA CD или DATA DVD.
 - Свързвате или отстранявате USB устройство.
-



Настройки на звука — "AUDIO SETUP"

Конфигурира настройките за аудио. Настройките по подразбиране са подчертани.

AUDIO DRC¹⁾ (Контрол на динамичния обхват)

(само за DVD VIDEO)

OFF: Динамичният обхват не се компресира

STANDARD: Възпроизвежда звука с динамичния обхват, зададен от тон-инженера. Използвайте при преглед на филми с пониско ниво на звука ношем.

MAX: Компресира максимално динамичния обхват.

TRACK SELECTION

(само за DVD VIDEO)

Дава преимущество на звуковия формат с най-много записани канали, когато се възпроизвежда DVD VIDEO диск със записани няколко аудио формата²⁾ (PCM, DTS, MPEG audio или Dolby Digital формат).

OFF: Не се дава приоритет.

AUTO³⁾: Има приоритет.

¹⁾ [AUDIO DRC] работи само за Dolby Digital.


²⁾ Ако форматите PCM, DTS, MPEG audio и Dolby Digital имат един и същи брой канали, системата избира формата в следния ред - PCM, DTS, Dolby Digital, MPEG audio.

³⁾ Когато зададете опция [АУТО], езикът може да се промени. Настройката [TRACK SELECTION] има по-висок приоритет от [AUDIO] опциите в [LANGUAGE SETUP] (стр. 61). В зависимост от диска, възможно е функцията да не работи.



Настройки на системата — “SYSTEM SETUP”

SCREEN SAVER

Намалява риска от евентуална повреда на дисплея (замъгляване). Натиснете който е да е бутон (например бутона ) , за да отмените функцията.

ON: Включва скрийн сейвъра, за да се появи образът му, когато оставите системата в режим на пауза или в режим стоп за 15 минути.

OFF: Изключва скрийн сейвъра.

BACKGROUND

Избира цвета на фона или изображението на телевизионния екран. Цветът се извежда когато възпроизвеждането е спряно или когато възпроизвеждате MP3 или AUDIO CD диск.

JACKET PICTURE: Изображението-обложка (неподвижна картина) се извежда, но само ако вече е записано на диска (CD-EXTRA и др.). Ако дискът не съдържа такова изображение, се извежда изображението [GRAPHICS].

GRAPHICS: Извежда се предварително зададено изображение, съхранено в паметта на системата.

BLUE: Цветът на фона е син.

BLACK: Цветът на фона е черен.

PARENTAL CONTROL

Можете да зададете забрана за възпроизвеждане. За подробности вижте “Забрана за възпроизвеждане на диск” (стр. 57).

DivX

Извежда регистрационния код на системата.

За повече информация вижте

<http://www.divx.com>

[MULTI-DISC RESUME]

(само за DVD VIDEO/VIDEO CD)

ON: Запаметява възстановеното възпроизвеждане за 10 диска.

OFF: Не запаметява настройките. Възпроизвеждането започва отново в точката на възстановяване само за заредения в системата диск.

RESET*

Можете да зададете настройките [SETUP], различни от [PARENTAL CONTROL] в настройки по подразбиране. За подробности вижте "Връщане на [SETUP] настройките в настройки по подразбиране" (стр. 114).

* Освен за настройки "PARENTAL CONTROL".

Слушане на радио

Можете а слушате радио станции или като ги настроите предварително, или като ги търсите всеки път ръчно.

- 1 Неколкократно натиснете бутона FUNCTION+/- (само за европейски модели)/FUNCTION (освен за европейски модели) или FUNCTION +/- на устройството неколкократно, за да изберете „TUNER FM” или “TUNER AM”.

- 2 Извършете настройка.

За автоматично сканиране

Натиснете и задръжте TUNING +/-, докато индикацията за честота се промени и след това освободете.

На екрана се появява надпис “AUTO”. Сканирането спира автоматично, когато е запомнена станция и на екрана се появява надпис “TUUNED”. Когато е запомнена FM стерео програма, на екрана се появява надпис “STEREO”.



Ако не се появи надпис “TUNED” и сканирането не спре, натиснете - и извършете ръчно сканиране.

За ръчна настройка

Неколкократно натиснете TUNING +/-.

Настройка на радио станция

- 1 Настройте желаната станция.
- 2 Натиснете TUNER MEMORY (само за европейски модели) или DVD/USB/TUNER MENU (освен за европейски модели). На екрана примахва “Memory?”.
- 3 Натиснете ENTER или ➔ (освен за европейски модели). На дисплея на предния панел се извежда номер за запаметяване на станцията. Станциите се запават от номер 1.



- 4 Натиснете ↑ или ↓ неколкократно (или натиснете бутоните с цифри), за да изберете желания от вас номер.
- 5 Натиснете ENTER. На дисплея се появява надпис “Complete!” Станцията е запомнена.

6 Повторете Стъпки от 1 до 5, за да запаметите и други станции.

Можете да запамятвате 20 FM и 10 AM радио станции. Преди да започнете настройката, намалете звука до минимум.

За да отмените запамятването, натиснете TUNER MEMORY (само за европейски модели) или DVD/USB/TUNER MENU (освен за европейски модели).

7 За да изберете желаня номер, натиснете PRESET +/- няколкократно, за да изберете желаня предварителен номер.

Можете също така да натиснете бутоните с цифри и след това да натиснете ENTER, за да изберете предварително станция.

Съвети

- За да подобрите приема на излъчване, регулирайте приложените антени или свържете външна антена.
- Когато във FM стерео програма има статичен шум, натиснете FM MODE (само за европейски модели) или REPEAT/FM MODE (освен за европейски модели) няколкократно, докато на дисплея се появи надпис "MONO". Няма да има стерео ефект, но приемът ще се подобри.
- Можете също така да настроите честотата като прегледате информацията на тунера на екрана на телевизора ви.



- За да промените AM интервала на настройка, вижте „Промяна на AM интервала на настройка“ (стр. 113).

USB устройство

Преди да използвате USB устройство с тази система

Вижте уебстраниците изредени по-долу за информацията относно съвместими с тази система USB устройства (включително Sony Ericsson мобилни телефони).

За клиенти в Европа и Русия:

<<http://support.sony-europe.com/>>

За клиенти в Азия:

<<http://www.sony-asia.com/support>>

Забележки

- Когато е нужно свързване посредством USB кабел, свържете посредством USB кабелът, приложен към USB устройството, което ще свързвате. Вижте инструкциите за употреба приложени към USB устройството, което ще свързвате за подробности относно метода на работа.
- Може да отнеме около 10 секунди преди да дисплея да се появи надпис "Reading" в зависимост от типа на свързаното USB устройство.
- Не отстранявайте USB устройството по време на прехвърляне, запис или изтриване. Това може да повреди данни на USB устройството или да повреди самото USB устройство.

- Не свързвайте устройството и системата посредством USB хъб.
- Когато е поставено USB устройство системата разчита всички файлове на USB устройството. Ако на него има много папки или файлове, разчитането може да отнеме повече време.
- Винаги изключвайте системата преди да отстраните USB устройството. Отстраняването на USB устройството докато системата е все още включена може да доведе до повреда в данните на устройството.
- Съвместимостта с всички кодиращи/записващи видове софтуер, устройства и носители не може да бъде гарантирана. Несъвместимите USB устройства могат да произведат шум, прекъснат аудио звук или изобщо да не произведат аудио звук.

Забележка относно максималният брой файлове и папки, които могат да се запишат на USB устройство

Този система не може да прехвърля, записва или възпроизвежда файлове и папки на USB устройство в следните случаи:

- когато броят на файловете в папка надхвърля 150.
- когато броят на папките на USB устройството надхвърля 200.

Тези числа могат да варират в зависимост от структурата на файловете и папките. Не запаметявайте други видове файлове или ненужни папки на USB устройство, което има аудио, видео файлове и JPEG файлове с изображения.

Прехвърляне на музика от gиск на USB устройство

Можете да свържете допълнително USB устройство (включително Sony Ericsson мобилен телефон)* към (USB) входа на устройството и да прехвърляте музика от gиск на USB устройство.


* Проверете информацията на уебстраниците относно съвместими USB устройства (стр. 69).

Можете да прехвърляте музика само от AUDIO CD или DATA CD/DVD gискове (само MP3 файлове).

Аудио форматът на файловете прехвърлени с тази система е MP3. Когато прехвърляте музика от AUDIO CD, записите се прехвърлят като 128kbps MP3 файлове. Когато прехвърляте музика от DATA CD/DVD gискове, MP3 файловете се прехвърлят със същата честота като оригиналните MP3 записи. Количеството свободно място, което се изисква на USB устройството е около 1 MB на минута, когато прехвърляте от AUDIO CD. Свободното място, което се изисква може да е повече когато прехвърляте музика от DATA CD/DVD (само MP3 файлове).

Можете лесно да прехвърлите всичката музика от gиск на USB устройство (CD SYNCHRO). Можете също така да прехвърлите единичен запис или файл по време на възпроизвеждане (REC1).

- 1 Свържете USB устройството към (USB) порт.



Забележка

Работа с неупоменати модели не е гарантирана. Работата не винаги е гарантирана, дори когато използвате съвместими модели.

- 2 Натиснете FUNCTION +/- неколкократно (само за европейските модели)/FUNCTION (освен за европейските модели) или FUNCTION +/- на устройството неколкократно, за да изберете "DVD", след това заредете gиска, който желаете да прехвърлите.
Когато системата автоматично започне възпроизвеждане, натиснете ■ два пъти, за да отмените продължаване на възпроизвеждането.

- 3** Ако сте свързали Sony Ericsson мобилен телефон, натиснете **MEMORY SELECT** неколkokратно, за да изберете дестинация за прехвърляне.

Можете да изберете възрадената памет или Memory Stick (ако е въведен) на Sony Ericsson мобилен телефон.

- 4** Настройте USB устройството в режим готовност за прехвърляне.



Синхронизиран трансфер (CD SYNCHRO):

Натиснете REC TO USB на устройството.

REC1:

Започнете възпроизвеждане на записа или MP3 файла, който искате да прехвърлите, след това натиснете REC TO USB на устройството.

USB устройството е в готовност за прехвърляне.

- 5** Започнете прехвърлянето. Натиснете  (или  на устройството)

Прехвърлянето започва.

Когато прехвърлянето е завършено, достъпът до USB устройството и плейърът на диска спира автоматично.



Когато използвате REC 1

Когато прехвърлянето е завършено, достъпът до USB устройството и диска спира автоматично.

За да спрете прехвърлянето





Натиснете .



За да отстраните USB устройството

- 1 Натиснете , за да спрете възпроизвеждането.
- 2 Натиснете , за да изключите системата.
- 3 Отстранете USB устройството.

Използване на екранен дисплей

Можете да прехвърляте музика и като използвате екранния дисплей

- 1** Натиснете  DISPLAY, когато възпроизвеждането е спряло. На телевизионния екран се появява контролното меню.
- 2** Натиснете  или  няколкократно, за да изберете  (USB TRANSFER), след това натиснете ENTER. На телевизионния екран се появяват опциите за "USB TRANSFER".

- 3** Натиснете  или  няколкократно, за да изберете желаната опция, след това натиснете ENTER.

За AUDIO CD:

- TRACK (запис): Появяват се записите на AUDIO CD. Можете да прехвърлите желания запис.

За DATA CD/DVD:

- TRACK (запис): Появяват се папките на DATA CD/DVD. Можете да прехвърлите желаните MP3 файл.
- FOLDER (папка): Появяват се папките на DATA CD/DVD. Можете да прехвърлите всичките MP3 файлове в дадена папка.
- Появява се надпис "Reading." и записите и папките се появяват на телевизионния екран.


Забележка

Може да отнеме време, за да изберете записи или папки в зависимост от броя на записите или папките.

- 4** Изберете записите, които искате да прехвърлите.

За AUDIO CD:

Натиснете **↑** или **↓** неколкократно, за да изберете желан запис, след това натиснете ENTER. Записите се маркират в реда, в който ги отбелязвате. За да отмените избора си натиснете ENTER отново.




Записи, които трябва да се прехвърлят

За да изберете всички записи на AUDIO CD

Натиснете **↑/↓/←/→** неколкократно, за да изберете **■ ALL**, след това натиснете ENTER. За да отмените избора си натиснете **□ ALL** и натиснете ENTER отново.

За DATA CD/DVD:

Натиснете **↑** или **↓** неколкократно, за да изберете MP3 файлове или папки, след това натиснете ENTER. MP3 файловете и папките се маркират в реда, в който ги отбелязвате. За да отмените избора си натиснете ENTER отново.



MP3 файловете и папките, които трябва да се прехвърлят

За да изберете всички записи на DATA CD/DVD:

Натиснете **↑/↓/←/→** неколкократно, за да изберете **□ ALL**, след това натиснете ENTER. За да отмените избора си натиснете **■ ALL** и натиснете ENTER отново.

- 5** Натиснете **↑/↓/←/→** неколкократно, за да изберете **START**, след това натиснете ENTER. Системата започва да прехвърля и се появява статус на трансфера. По време на трансфер не се извежда звук. За да спрете трансфера натиснете **■**.

Правила за управление на папка или файл

Когато за първи път прехвърляте музика на USB устройство, "ROOT" автоматично се създава папка "MUSIC". Папките и файловете се генерират в папка "MUSIC" както следва според метода на трансфера и източника.

CD SYNCHRO 1)

Източник	Име на папка	Име на файл
MP3 (DATA CD)	"FLDR001" ²⁾	"TRACK001" ²⁾
AUDIO CD	Същите като източника на трансфер ³⁾	

REC1

Източник	Име на папка	Име на файл
AUDIO CD	"REC1-CD" ⁴⁾	"TRACK001" ²⁾
MP3 (DATA CD/DVD)	"REC1-MP3" ⁴⁾	Същия като източника на трансфер ³⁾

1) Освен когато продължавате възпроизвеждането.

2) Папките и файловете се организират по ред на номерата.

3) В името може да има до 64 символа (включително продължението).

4) В папки "REC1-MP3" или "REC1-CD", всеки път, когато се извършва трансфер на REC1.

За да се върнете към предишен дисплей

Натиснете  (RETURN).

За да изтриете аудио файлове или папки от USB устройството.

Можете да изтриете аудио файлове или папки от USB устройството. Обърнете внимание, че не можете да триете файлове в режим на Разбъркано възпроизвеждане и Програмирано възпроизвеждане.

1 Натиснете FUNCTION +/- няколкократно (само за европейските модели)/FUNCTION



(освен за европейските модели) или FUNCTION +/- на устройството няколкократно, за да изберете "USB".

2 Натиснете  +/- неколкократно, за да изберете папка.

За да изтриете всички аудио файлове в папка, натиснете CLEAR.

За да изтриете аудио файл, натиснете ENTER.

Появява се "FILE LIST"

Натиснете  или  неколкократно, за да изберете желанния аудио файл, след това натиснете CLEAR.

3 Натиснете  или  неколкократно, за да изберете "YES".

За да отмените тази операция, натиснете "NO".

4 Натиснете ENTER.


Избраният аудио файл или папка са изтрити.

Забележки

- Когато прехвърляте музика от CD, записите се прехвърлят като 128kbps MP3 файлове. Когато прехвърляте музика от MP3 дискове, MP3 файловете се прехвърлят със същата честота като оригиналните MP3 записи.
- Ако започнете да прехвърляте в режим разбъркано или повторно възпроизвеждане, изборният режим на възпроизвеждане се оптимизира автоматично и режимът на възпроизвеждане се променя в режим нормално възпроизвеждане.
- Текстовата информация от диска не се прехвърля в създадените MP3 файлове.
- Ако отмените музиката, която се прехвърля по средата, непълният MP3 файл, който е създаден на USB устройството се изтрива. Прехвърлянето спира автоматично ако:
 - промените функцията;
 - изключите системата;
 - свободното пространство на USB устройството свърши по време на процеса на трансфер.
 - броят на папки или файлове на USB устройството достига лимита за брой, който системата може да разпознае.
- Ако папката, която ще изтривате съдържа не MP3/WMA (Windows Media Audio)/AAC (Advanced Audio Coding) аудио файлове или подпапки, те няма да бъдат изтрити.
- Ако папката или аудио файлът, който се опитвате да прехвърлите вече съществува на USB устройството със същото заглавие, към него се добавя последователен номер без да се презаписва върху оригиналното заглавие.

Запис на аналогов аудио звук на USB устройство

Можете да запишете звук от аналогов аудио източник. Звукът се записва като 128kbps MP3 файл.

- 1** Свържете USB устройството към  (USB) вход.
- 2** Натиснете Натиснете FUNCTION +/- неколккратно (само за европейските модели)/ FUNCTION (освен за европейските модели) или FUNCTION +/- на устройството неколккратно, за да изберете желанния източник.
 - TUNER FM/AM: За да запишете от тунера на системата.
 - AUDIO IN: За да запишете от допълнителен компонент свързан през AUDIO IN жака.
 - TV/VIDEO AUDIO IN: За да запишете от телевизор или видео оборудване свързани посредством TV/VIDEO AUDIO IN жака.

3 Ако сте свързали Sony Ericsson мобилен телефон, натиснете MEMORY SELECT неколkokратно, за да изберете дестинация за запис.

Можете да изберете възрадената памет или Memory Stick (ако е въведен) на Sony Ericsson мобилен телефон.

Номер на паметта (варира в зависимост от модела на телефона)



4 Натиснете REC TO USB на устройството.

На дисплея се появява надпис "Please Wait" и дисплеят се сменя между "Free xx.x MB" (свободно място на USB устройството) и "Push PLAY".

USB устройството е в готовност за запис.

5 Започнете възпроизвеждане от желания за запис източник и след това натиснете (или на устройството).

Индикаторите „USB“ и „REC“ светват и записът започва.

Забележка

Записът спира автоматично когато:

- промените функцията;
- промените честотата;
- изключите системата;
- свободното пространство на USB устройството свърши по време на процеса на трансфер.
- броят на папки или файлове на USB устройството достига лимита за брой, който системата може да разпознае.

Правила за управление на папка или файл

Когато за първи път прехвърляте музика на USB устройство, "ROOT" автоматично се създава папка "MUSIC". Панките и файловете се генерират в папка "MUSIC" както следва.

Източник	Име на папка	Име на файл
Тuner	"FM001" ^{**} или "AM001" ^{**}	"TRACK001" ^{**}
AUDIO IN	"AUDIO001" ^{**}	"TRACK001" ^{**}
TV/ VIDEO AUDIO IN	"VIDEO001" ^{**} или "SAT001" ^{**}	"TRACK001" ^{**}

^{**} Номерата на панките и файловете се записват в серия.

За да спрете записа

Натиснете .

За да изтриете аудио файлове или папки от USB устройство

Вижте стр. 74.



За да маркирате номерата на записите

Можете да маркирате номерата на записите по време на запис от всеки източник. Натиснете REC TO USB на устройството в точката, в която желаете да добавите маркировка за запис. Системата прави пауза в записа за няколко секунди и добавя маркировка като показва съобщение "New Track". По време на пауза не се записва звук.

Забележка

Номерата на записите автоматично се маркират след като се записвали повече от 60 минути.

За да отстраните USB устройството

- 1 Натиснете , за да спрете записа.
- 2 Натиснете , за да изключите системата.
- 3 Отстранете USB устройството. Възпроизвеждане на файл от USB устройство


Можете да слушате музика съхранена в USB устройството.

Аудио форматите, които можете да възпроизведете с тази система са следните MP3*/WMA*/AAC*

Можете да преглеждате файлове с изображения и видео файлове съхранени на USB устройство.

Форматите на видео файлове и файлове с изображения, които тази система може да възпроизвежда са следните: JPEG/DivX/MP4.

* Файлове, защитени с авторски права, не могат да бъдат възпроизведени от системата.




- 1 Натиснете FUNCTION +/- неколкократно (само за европейските модели)/FUNCTION (освен за европейските модели) или FUNCTION +/- на устройството неколкократно, за да изберете "USB".
- 2 Свържете USB устройството към  (USB) вход. Когато USB устройството е свързано се появява надпис "Reading." и "USB MEMORY" сбетва на дисплея.

- 3** Ако сте свързали Sony Ericsson мобилен телефон, натиснете MEMORY SELECT няколкократно, за да изберете възрадената памет или Memory Stick (ако е въведен).

Номер на паметта
(Варира в зависимост от модела на
мобилен телефон)





- 4** Натиснете  DISPLAY, когато възпроизвеждането е спряло. На телевизионния екран се появява контролното меню.

- 5** Натиснете  или  няколкократно, за да изберете  (MEDIA), след това натиснете ENTER.

На телевизионния екран се появяват опциите за "MEDIA".

- MUSIC: за възпроизвеждане на аудио файлове.
- VIDEO: за възпроизвеждане на DivX видео файлове или MPEG4 видео файлове.
- PHOTO: за възпроизвеждане на JPEG файлове с изображения.

- 6** Натиснете  или  няколкократно, за да изберете желаната опция, след това натиснете ENTER.

Когато желаната опция е вече избрана, натиснете DVD/USB MENU (само за европейски модели) или DVD/USB/TUNER MENU (освен за европейски модели). На телевизионния екран се появява списък с папки, които съдържат файлове от избрания файлове тип.

- 7 Натиснете **↑** или **↓** неколкратно, за да изберете папка.


Възпроизвеждане на папка:

Натиснете **▷** (или **▶** на устройството). Системата започва възпроизвеждане от първия файл в избраната папка.

За да спрете възпроизвеждането натиснете **■**.

Възпроизвеждане на аудио файл:

- 1 Натиснете **ENTER**.
Появява се "TRACK LIST".



- 2 Натиснете **↑** или **↓** неколкратно, за да изберете желанния аудио файл, след това натиснете **ENTER**.
Системата започва възпроизвеждане от избрания файл.
За да спрете възпроизвеждането натиснете **■**.


Възпроизвеждане на файл с изображение:

- 1 Натиснете **PICTURE NAVI**.
В избраната папка се извеждат миниатюрни изображения за първите 16 JPEG изображения.

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16


Ако има повече от 16 файла с изображения в избраната папка, отясно се появява лента за изтегляне на останалите.

Натиснете **↑/↓/◀/▶**, за да изберете изображението, което искате да прегледате, след това натиснете **▷** (или **▶** на устройството).
Изреждането на изображения започва от избрания файл с изображение.
За да спрете възпроизвеждането натиснете **■**.
Изреждането на изображения спира, когато натиснете **↑** или **↓**.



Възпроизвеждане на видео файл

- 1 Натиснете ENTER.
Появява се "FILE LIST".



- 2 Натиснете **↑** или **↓** неколkokратно, за да изберете желаня видео файл, след това натиснете ENTER.
Системата започва възпроизвеждане от първия файл в избраната папка. За да спрете възпроизвеждането натиснете **■**.

Други операции

За да	Направете следното
-------	--------------------

Изведете следваща или предишна страница от "TRACK LIST", "FOLDER LIST" или "FILE LIST"	Натиснете ←• или •→ неколkokратно.
--	--



Възпроизведете предишната или следваща папка с аудио и видео файлове	Натиснете ▶▶ неколkokратно, до последния файл от настоящата папка, след това натиснете ◀◀ веднъж. За да изберете предишната папка, изберете папката от "FOLDER LIST".
--	---

Върнете се към "FOLDER LIST", когато са изведени "TRACK LIST" или "FILE LIST".	Натиснете ↶ RETURN.
--	----------------------------

Възпроизведете следващата папка с JPEG файлове с изображения	Натиснете ▶ неколkokратно, до последния файл от настоящата папка, след това натиснете ◀ веднъж. За да изберете предишната папка, изберете папката от "FOLDER LIST".
--	---

Завъртете изображение на 90 градуса	Натиснете ↑ или ↓ неколkokратно, докато преглеждате изображението. За да се върнете към първоначалния изглед на изображението, натиснете CLEAR.
-------------------------------------	---

За да отстраните USB устройството







- 1 Натиснете , за да спрете записа.
- 2 Натиснете , за да изключите системата.
- 3 Отстранете USB устройството.

Забележки

- Файловете формати, които можете да възпроизведете са следните:
 - MP3: продължение на файла “.mp3”.
 - WMA: продължение на файла “.wma”.
 - AAC: продължение на файла “.m4a”.
 - JPEG: продължение на файла “.jpg” или “.jpeg”.
 - MP4: продължение на файла “.3gp” или “.m4p”.
 - DivX: продължение на файла “.avi” или “.divx”.
- Обърнете внимание, че дори и имената на файловете да съдържат следните продължения, ако самите файлове се различават, възпроизвеждането на тези файлове може да генерира силен шум, който да повреди вашите високочестотни и могат да причинят повреда в системата.
- Следните USB устройства и ситуации могат да увеличат времето, което отнема, за да започне възпроизвеждане:
 - USB устройства със сложна дървовидна структура.
 - Когато се възпроизвеждат файлове от друга папка;
- Системата може да възпроизвежда папки до 8 ниво.
- Продължителното възпроизвеждане се отменя когато изключите системата или смените функцията.
- Тази система не винаги поддържа всички функции на свързаното USB устройство.
- Реътът на възпроизвеждане за системата може да се различава от реда на възпроизвеждане за USB устройството.
- Папките, в които няма аудио файлове или JPEG файлове с изображения, се пропускат.

Определяне на скоростта за изреждане на кадри







(само за JPEG файлове с изображения)

- 1 Натиснете  DISPLAY няколкократно докато на телевизионния екран се появи контролното меню за JPEG файлове с изображения.
- 2 Натиснете  или  няколкократно, за да изберете  (INTERVAL), след това натиснете ENTER.
На телевизионния екран се появяват опциите за “INTERVAL”.
- 3 Натиснете  или  няколкократно, за да изберете желаните интервал на прехвърляне.
Настройките по подразбиране са подчертани.
 - NORMAL: Настройва стандартна продължителност.
 - FAST: Настройва по-кратка продължителност от “NORMAL”.
 - SLOW 1: Настройва по-дълга продължителност от “NORMAL”.
 - SLOW 2: Настройва по-кратка продължителност от “SLOW 1”.
- 4 Натиснете ENTER.
Избраната настройка става ефективна.

Забележка

Някои JPEG файлове с изображения (особено прогресивните JPEG файлове с изображения с 3,000,000 пиксела или повече) може да отнемат повече време, за да бъдат изведени отколкото други, което може да накара прехвърлянията да изглеждат по-бавно отколкото скоростта, която сте избрали.







За да изберете ефект на прехвърляне за файлове с изображения в слайдшоу (само за JPEG файлове с изображения)

- 1 Натиснете  DISPLAY няколкократно докато на телевизионния екран се появи контролното меню за JPEG файлове с изображения.
- 2 Натиснете  или  няколкократно, за да изберете  (EFFECT), след това натиснете ENTER.
На телевизионния екран се появяват опциите за "EFFECT".
- 3 Натиснете  или  няколкократно, за да изберете желания интервал на прехвърляне.
Настройките по подразбиране са подчертани.
 - MODE 1: Изображението заема екрана отгоре до долу.
 - MODE 2: Изображението заема екрана отляво надясно.
 - MODE 3: Изображението се разполага на екрана от центъра навън.
 - MODE 4: Изображението преминава напосоки през ефектите.
 - MODE 5: Следващото изображение се плъзва над сегашното.
 - OFF: Изключва тази функция.
- 4 Натиснете ENTER.
Избраната настройка става ефективна.

Възпроизвеждане в случаен ред (Shuffle Play)

Можете да възпроизведете съдържанието на диска в случаен ред. Всяко следващо "разбъркване" подрежда записите в различен ред.

Разбърканото възпроизвеждане е възможно само за диска, който се възпроизвежда в момента.

- 1 Натиснете  DISPLAY.
На телевизионния екран се извежда Контролното меню.
- 2 Натиснете  или  няколкократно, за да изберете  [SHUFFLE], след това натиснете ENTER.
Извежда се опцията за [SHUFFLE].
- 3 Натиснете  или  няколкократно, за да изберете желаната опция.
 - [ON (MUSIC)]: Разбърква всички аудио файлове в папката на настоящия диск или USB устройство. Когато не сте избрали папка, първата папка ще се възпроизведе в произволен ред.
- 4 Натиснете ENTER.
Разбърканото възпроизвеждане започва. За да отмените разбърканото възпроизвеждане натиснете CLEAR или в Стъпка 3 изберете [OFF].

Забележки

- Разбърканото възпроизвеждане се отменя и програмния лист се изтрива когато:
 - отворите шейната на диска;
 - промените диска;
 - изключите системата;
 - промените функцията.
 - извършите Track/Index Search;
 - настроите “MEDIA” в позиция “PHOTO”, когато възпроизвеждането е спряло.
 - извършите синхронизиран запис на CD или USB TRANSFER.
 - прехвърлите музика от gиск на USB устройство.
- Една и съща песен може да бъде възпроизведена неколккратно при аудио gиск.

Повторно възпроизвеждане (Repeat Play)

Можете повторно да възпроизведете аудио файлове и JPEG файлове с изображения на USB устройство. Можете да използвате комбинация от режим за Разбъркано възпроизвеждане.

1 Натиснете DISPLAY.

На телевизионния екран се извежда Контролното меню.

2 Натиснете или неколккратно, за да изберете [REPEAT], след това натиснете ENTER.

Извежда се опцията за [REPEAT].

3 Натиснете или неколккратно, за да изберете желаната настройка.

- MEMORY: повтаря всички папки от USB устройството.
- FOLDER: повтаря настоящата папка.
- TRACK: повтаря настоящия файл.

Когато е активирано разбъркано възпроизвеждане.

- [ON]: Повтаря разбърканото възпроизвеждане.

4 Натиснете ENTER.

5 Натиснете (или на устройството).

Повторното възпроизвеждане започва.

За да се върнете към режим на нормално възпроизвеждане натиснете CLEAR или в Стъпка 3 изберете [OFF].

Забележки

- На дисплеят светва “REP”, когато повторно възпроизвеждане е в позиция “ALL DISCS”, “ONE DISC”, “FOLDER” или “ON”.
- На дисплеят светва “REP1”, когато повторно възпроизвеждане е в позиция “TITLE”, “CHAPTER”, “TRACK” или “FILE”.
- Повторното възпроизвеждане се отменя когато:
 - отстраните USB устройството;
 - изключите системата;
 - промените функцията;

Съвет

Можете да промените настройката за повторно възпроизвеждане като натиснете REPEAT (само за европейски модели) или REPEAT//FM MODE (освен за европейски модели) неколккратно.

Настройка на звука

Генериране на по-динамичен звук (DSGX – Dynamic Sound Generator X-tra)

Можете да засилите басите и да създадете по-моцнен звук. Режим DSGX е идеален за музикални източници.

Когато режим DSGX е в положение On, на дисплея е изведен индикатор „DSGX”.

(само за европейски модели)

- 1 Натиснете DSGX неколкратно, за да включите индикатор „DSGX”.

(освен за европейски модели)

- 1 Натиснете EQ/DSGX неколкратно, докато се появи индикатор „DSGX”.
- 2 Натиснете \uparrow или \downarrow неколкратно, за да включите/изключите индикатор „DSGX”.


Регулиране нивото на басите и дисканта

- 1 Натиснете EQ (само за европейски модели) или EQ/DSGX (освен за европейски модели) неколкратно, за да изберете “BASS” или “TREBLE”.
- 2 Натиснете неколкратно PRESET +/-, за да регулирате нивото.

Пеене заедно: Караоке (освен за европейски модели)

DVD-V DVD-VR VIDEO CD C D DATA CD
DATA DVD

Можете да се насладите на Караоке като включите режим Караоке.

- 1 Натиснете FUNCTION няколкократно (или FUNCTION +/- на устройството), за да изберете "DVD" или "USB".
- 2 Завъртете MIC LEVEL – на устройството няколкократно, докато на дисплея се появи индикация "MIN", за да намалите нивото на звука на микрофона.
- 3 Свържете микрофон към MIC жака на устройството. Режим Караоке е включен. "KARAOKE MODE: ON" се появява на телевизионния екран, а индикация  се появява на дисплея.

- 4 Започнете възпроизвеждане на музика и регулирайте силата на звука.

DVD VIDEO, DVD-R/-RW в режим видеозапис, видео файлове:
Системата извежда аудио формата, който сте избрали.

AUDIO CD, VIDEO CD, MP3 файлове:
Аудио настройките автоматично се променят в положение "1/L" и системата извежда аудио звук от левия канал.

Ако искате да чуете вокали:
Натиснете AUDIO няколкократно. За да изберете друг аудио канал.

- 5 Започнете да пеете заедно с музиката и регулирайте нивото на звука на микрофона като завъртите MIC LEVEL.

За да изключите Караоке режима
Изключете микрофона. На екрана на телевизора се появява надпис "KARAOKE MODE: OFF".

За да регулирате нивото на отзвук в микрофона
Завъртете ECHO LEVEL +/- на устройството.
За да отмените нивото на отзвук, поставете ECHO LEVEL – в положение "MIN".

Забележки

- Звукът, който се въвежда в микрофона не се извежда от жак DVD DIGITAL OUT.
- Режим Караоке се изключва автоматично когато:
 - изключите системата;
 - промените функцията;
 - свържете слушалки;
- Ако се получи виец звук:
 - преместете микрофона по-далече от високоговорителите;
 - променете посоката на микрофона;
 - намалете MIC LEVEL или ECHO LEVEL.
 - натиснете VOLUME – няколкократно

Смяна на клавишите (Key Control)

Можете да промените клавишите, за да отговарят на вокалния Ви диапазон, освен когато системата е в режим стоп.

Натиснете KEY CONTROL **b/#**, за да обозначите вокалния Ви диапазон.

Можете а регулирате нагоре и надолу в 13 стъпки (**b6 - #6**).

Забележки

- В зависимост от диска, може да не успеете да промените клавишите.
- Клавишът автоматично се връща към първоначална позиция, когато:
 - изключите системата;
 - промените функцията;
 - смените диска;
 - спрете възпроизвеждането;
 - промените заглавието, записа или файла;
 - промените папката;
 - опцията за възпроизвеждане се променя по време на PBC възпроизвеждане;
 - извършите Lock Search;
 - изключите режим Караоке;
 - DVD слоят се смени;

Възпроизвеждане на Караоке с всеки стерео диск (“Karaоке Pon”)

Можете да се насладите на Караоке при всеки стерео диск, дори и тоя да не е Караоке диск като намалите звука на вокалите.

Натиснете KARAOKE PON в режим Караоке.

За да отмените “Karaоке Pon”, натиснете KARAOKE PON отново.

Забележки

- Тази функция може да не работи добре когато:
 - се възпроизвеждат само няколко инструмента;
 - възпроизвежда се дует;
 - вокалите на диска се изкривяват извън центъра;
 - възпроизвеждат се моно-записи (аккомпаниментът също е намален);
 - възпроизвеждате се мултиплексови дискове;
- По време на режим "Караоке Pop", стерео ефектът е намален.
- Режим "Караоке Pop" се отменя автоматично, когато:
 - изключите системата;
 - промените функцията;
 - смените диска;
 - натиснете AUDIO;
 - настроите "VOCAL SELECT" в положение различно от "OFF"
 - изключите режим Караоке;

Избор на вокали (Vocal Select)

DVD-V

VIDEO CD

Когато възпроизвеждате DVD диск с формат "Dolby Digital Караоке" в режим Караоке, можете да включвате и изключвате вокалът с напътствия записан в Караоке запис.

Когато възпроизвеждате VIDEO CD или AUDIO CD в режим Караоке, можете да слушате вокалите.

Можете да смените и канала на вокала. Можете да изберете различни видове вокали.

1 Натиснете DISPLAY в режим Караоке.

На екрана на телевизора се появява контролното меню.

2 Натиснете или няколкократно, за да изберете (VOCAL SELECT), след това натиснете ENTER

На екрана на телевизора се появяват опциите за "VOCAL SELECT".

3 Натиснете ↑ или ↓ неколкратно, за да изберете желаня вокален канал.

Каналът за извеждане се променя както следва.

Настройките по подразбиране са подчертани.

Когато възпроизвеждате DVD VIDEO

OFF: Изключва напътстващия вокал.

1+2: Напътстващ вокал 1+2.

1: Напътстващ вокал 1.

2: Напътстващ вокал 2.

Когато възпроизвеждате AUDIO CD или VIDEO CD.

• OFF: Изключва напътстващия вокал.

• L+R: От двата високоговорителя се извежда еднакъв звук.

• STEREO: Стандартен стерео звук.

Когато възпроизвеждате Super VCD

• OFF: Изключва напътстващия вокал.

• 1: L+R: От двата високоговорителя се извежда еднакъв звук от запис 1.

• 1: STEREO: Стандартен стерео звук от запис 1.

• 2: L+R: От двата високоговорителя се извежда еднакъв звук от запис 2.

• 2: STEREO: Стандартен стерео звук от запис 2.

4 Натиснете ENTER.

Забележки

- Когато възпроизвеждате DVD VIDEO, функцията работи само с "Dolby Digital Karaoke" формат.
- В зависимост от диска, може да не успеете да промените канала на напътстващия вокал.
- Каналът се връща към настройка по подразбиране когато:
 - изключите системата;
 - промените функцията;
 - смените диска;
 - отворите шейната на диска;
 - натиснете AUDIO;
 - изключите режим Караоке;
 - включите режим "Karaoke Pop".
- Когато възпроизвеждате DVD VIDEO диск записан само с един вид вокал, изберете "1".

Избор на вокала (Vocal Select)

Избор на режим за оценка (Score Mode)

Когато е включен режим Караоке можете да използвате метод за оценка.

Оценката ви се изчислява на база сравнение на вашия с гласа на вокала от музикалния източник.

1 Натиснете DISPLAY в режим Караоке.

На екрана на телевизора се появява контролното меню.

- 2** Натиснете **↑** или **↓** неколкратно, за да изберете **☆☆☆** (SCORE MODE), след това натиснете **ENTER**.
На екрана на телевизора се появяват опциите за "SCORE MODE".
- 3** Натиснете **↑** или **↓** неколкратно, за да изберете настройка.
Настройките по подразбиране са подчертани.
- **BEGINNER 1:** Стартово ниво. Оценката се обновява на всеки 3 секунди.
 - **BEGINNER 2:** Стартово ниво.
 - **EXPERT 1:** Ниво за напреднали. Оценката се обновява на всеки 3 секунди.
 - **EXPERT 2:** Ниво за напреднали.
 - **DEMO:** Режимна демонстрация. Оценката се извежда независимо от пеенето.
- 4** Натиснете **ENTER**.
- 5** Започнете възпроизвеждане на музика.
- 6** Натиснете **SCORE**, преди да изпеете песен в режим Караоке
Предишната най-висока оценка се появява на екрана на телевизора и дисплеят се променя както следва според нивото избрано в "SCORE MODE".
☆☆☆: Когато изберете "BEGINNER 1" или "EXPERT 1".
☆☆: Когато изберете "BEGINNER 2" или "EXPERT 2".
★—: Когато изберете "DEMO".

- 7** След пеене повече от минута, натиснете отново **SCORE**, за да прегледате резултата си. Резултатът ви се пресмята в скала от 0 до 99.
Оценката ви се извежда за 5 секунди през което време системата преминава в режим пауза.
След вашият резултат, изреждането се извежда както следва:
- Оценките се извеждат със списък с най-добрите 3 постижения;
 - Вашият резултат и оценка за последната песен примигват;
 - Ако сте в топ 10 вашият резултат се извежда. Ако не, се извежда „10+“.
 - Ако оценката ви е „0“, вашият резултат не се извежда в списъка.

Забележки

- Най-високият резултат се нулира когато изключите системата.
- Функция "SCORE MODE" може да се отмени когато са натиснати определени бутони на устройството за дистанционно управление.
- В някои случаи може и не успеете да използвате режим на оценка.

Съвет

Настройката "SCORE MODE" автоматично се променя на "BEGINNER 1", когато системата е изключена, когато системата е изключена.

Други операции

Използване на таймери

Системата предлага три функции с таймер. Не можете да активирате едновременно таймер за възпроизвеждане и запис. Ако използвате който и да е от тях с таймера за автоматично изключване, таймерът за автоматично изключване е с приоритет.

Използвайте бутоните на устройството за дистанционно управление, за да включите функциите на таймерите.

Таймер за автоматично изключване:

Вие можете да заспите на музика. Тази функция работи, дори когато не сте свършили часовника.

Натиснете SLEEP неколkokратно

Всеки път, когато натискате бутона настройвате таймера както следва: SLEEP 90m → SLEEP 80m → ... → SLEEP 10 m → SLEEP OFF → SLEEP 90m → ...

Таймер за възпроизвеждане:

Вие можете да се събудите от CD, тунера или допълнително USB устройство в настроено от вас време.

Уверете се, че сте настроили часовника.

Ако сте свързали устройството към телевизор посредством HDMI кабел, изключете телевизора преди да използвате таймер за възпроизвеждане.

Таймер за запис:

Можете да записвате от предварително избрана радио станция в предварително зададено време.

Уверете се, че сте настроили часовника.

1 Подгответе източника на звук.

За таймера за възпроизвеждане:

Подгответе източник на звук и след това натиснете VOLUME +/-, за да регулирате силата на звука.

За таймер за запис:

Регулирайте избраната радио станция или направо изберете радио станция.

2 Натиснете TIMER MENU.

3 Натиснете ↑ или ↓ неколkokратно, за да изберете "PLAY SET?" или "REC SET?", след това натиснете ENTER.

На дисплея се появява надпис "ON TIME", а индикацията за час примизва.

4 Задайте времето за започване на възпроизвеждането или записа.

Натиснете ↑ или ↓, за да зададете часа и след това натиснете ENTER.

Индикацията за минутата мига.

Използвайте процедурата по-горе, за да зададете минутите.

На дисплея се появява индикация „OFF TIME” и индикацията за час започва да мига.

5 Използвайте същата процедура като в стъпка 4, за да зададете времето, в което да спре възпроизвеждането или записа.

- 6** Изберете източника на звук, когато използвате таймер за възпроизвеждане или подготвите USB устройството, когато използвате таймер за запис.

За таймер за възпроизвеждане: Натиснете **▲** или **▼** неколккратно, докато се появи желания източник на звук и след това натиснете ENTER. Дисплеят показва настройките на таймера.

За таймер за запис

Когато записвате на USB устройство, извършете стъпки 1 и 3 от „Възпроизвеждане на файл от USB устройство“ (стр. 77).

- 7** Натиснете I/⏻, за да изключите системата.

Когато настроите таймера за запис, системата се включва 90 секунди преди предварително зададеното време. Когато настроите таймера за възпроизвеждане, системата се включва 30 сек преди зададеното време.

Ако системата е включена в предварително зададеното време,таймерите за запис и възпроизвеждане няма да се включат.

Не работете със системата от времето на включване до времето за стартиране на възпроизвеждането.

За да проверите настройките

- 1 Натиснете TIMER MENU.
“TIMER SELECT” примизба на екрана.
- 2 Натиснете ENTER.
- 3 Натиснете **▲** или **▼** неколккратно, докато се появи „PLAY SELECT?“ или “REC SELECT?“.
- 4 Натиснете ENTER.

За да промените настройката

Започнете от стъпка 1.

За да отмените таймера

- 1 Натиснете TIMER MENU.
“TIMER SELECT” примизва на екрана.
- 2 Натиснете ENTER.
- 3 Натиснете **▲** или **▼** неколккратно, за да изберете “TIMER OFF”.
- 4 Натиснете ENTER.

Забележки

- Таймерите може да не функционират правилно когато сте включили Sony Ericsson мобилен телефон.
- Таймерите за запис и възпроизвеждане няма да се включат ако системата е включена или ако на дисплея примизва надпис “STANDBY”. Уверете се, че сте изключили системата поне 120 секунди преди насроченото време.
- Силата на звука се намалява до минимум по време на таймер за запис.
- Номерата на записа автоматично се маркират когато записвате повече от 60 минути.

Съвети

- Настройката на таймера за възпроизвеждане се запазва докато не бъде отменена ръчно.
- Таймерът за запис се отменя автоматично след като бъде активиран таймер за възпроизвеждане.

Изключване на звуковия сигнал

Можете да изключите звуковия сигнал на системата
Използвайте бутоните на системата за работа.

- 1 Натиснете I/⏻, за да включите системата.
- 2 Натиснете I/⏻ и VOLUME – едновременно и задържете, докато на дисплея се появи индикация "BEEP OFF".

За да включите звуковия сигнал

Повторете гореописаната процедура докато на дисплея се появи "BEEP ON".

Промяна на дисплея

Промяна на яркостта на дисплея

Можете да изберете опция за яркост на дисплея от следните (настройките по подразбиране са подчертани):

- DIMMER OFF: Дисплеят е винаги ярък.
- DIMMER ON: Дисплеят е винаги затъмнен.
- AUTO: Дисплеят свети само когато натиснете някой бутон.

Натиснете DIMMER неколкратно докато се появи желаната опция за осветяване.

Изключване на дисплея – Power Saving Mode

Дисплеят за демонстрация и дисплеят на часовника могат да се изключват, за да се намали количеството енергия консумирано по време на режим на готовност (Power Saving Mode).

Натиснете DISPLAY неколкократно, докато системата се изключи.

Без дисплей (Power Saving Mode) → Часовник*

* Дисплеят на часовника автоматично преминава към режим на готовност след 8 секунди.

Забележки

Не можете да извършите следните операции по време на режим на готовност:

- Настройка на часовника (стр. 32);
- Промяна на AM интервал на настройка (освен за европейските и руски модели) (стр. 113);
- Промяна на цветовата система (освен за европейските и руски модели) (стр. 25).

Преглед на информация за диска на дисплея на предния панел

Натиснете DISPLAY.

Всеки път, когато натиснете DISPLAY, дисплеят се променя от ① → ② → ③ → ① → ...

- ① Информация за диска
- ② Дисплей на часовника (за 8 секунди)
- ③ Име на ефекта (за 4 секунди)

Проверка на изминалото време за възпроизвеждане, оставащото време и заглавията

Натиснете TIME/TEXT по време на възпроизвеждане. Всеки път, когато натиснете TIME/TEXT по време на възпроизвеждане, дисплеят се променя от ① → ② → ... → ① → ...

Когато възпроизвеждате DVD VIDEO дискове или DVD-R/-RW дискове в режим видеозапис:

- Когато възпроизвеждате меню или заглавие без запис:
 - ① Изминало време на възпроизвеждане на текущото заглавие;
 - ② Заглавие на диска ¹⁾
- Когато възпроизвеждате запис извън горепозброените:
 - ① Времетраене и текущото заглавие
 - ② Оставащо време от текущото заглавие
 - ③ Времетраене на текущата глава
 - ④ Име на диска ¹⁾
 - ⑤ Заглавие и глава ²⁾

Когато възпроизвеждате AUDIO CD или VIDEO CD (без функция PBC)

- ① Времетраене на текущия трак
- ③ Оставащо време на текущия трак
- ③ Изминало време на възпроизвеждане за диска ³⁾
- ④ Оставащо време на диска ³⁾
- ⑤ Име на трака ¹⁾
- ⑥ Трак и индекс ⁴⁾⁵⁾

Когато възпроизвеждате VIDEO CD с функция PBC

- ① Изминало време на настоящата сцена;
- ② Заглавие на диска ¹⁾
- ③ Номер на сцената ⁶⁾

Когато възпроизвеждате MP3 файлове или видео файлове на DATA CD/DVD:

- ① Изминало време на възпроизвеждане за настоящия файл;
- ② Име на файла ⁷⁾⁸⁾

Проверка а общото оставащо време и заглавия

Натиснете TIME/TEXT няколкократно, когато възпроизвеждането е спряло. Всеки път, когато натиснете TIME/TEXT, дисплеят се променя от ① → ② → ① → ...

DVD VIDEO диск или DVD-R/-RW в режим видеозапис

- ① Общ брой на заглавията на диска
- ② Заглавие на диска ¹⁾

AUDIO CD или VIDEO CD без PBC възпроизвеждане

- ① Общ брой на записите на диска и общо време на възпроизвеждане на диска
- ② Заглавие на диска ¹⁾

VIDEO CD с PBC възпроизвеждане

- ① Общ брой на сцените на диска
- ② Заглавие на диска ¹⁾

¹⁾ Ако DVD VIDEO диска не е DVD-TEXT диск, AUDIO CD диска не е CD-TEXT диск, а за VIDEO CD диска няма информация, на дисплея се появява надпис "NO TEXT".

²⁾ Заглавието и главата се извеждат за 2 секунди преди дисплеят да се върне към изминало време на възпроизвеждане.

- 3) Когато програмирано или разбъркано възпроизвеждане са вклучени, изминалото време на възпроизвеждане, както и оставащото време ще бъдат пропуснати;
- 4) само за VIDEO CD.
- 5) Настоящият номер на записа и настоящият индекс номер (за диск без PBC) или настоящият номер на сцената (за диск с PBC) се извеждат за 2 секунди преди дисплеят да се върне към информация за изминалото време.
- 6) Настоящият номер на сцената се извежда за 2 секунди преди дисплеят да се върне към изминало време на възпроизвеждане.
- 7) Когато възпроизвеждате видео файлове, номерът на настоящата панка и файл извеждат за 2 секунди преди дисплеят да се върне към изминало време на възпроизвеждане, когато натиснете TIME/TEXT по време на извеждане на заглавие или файл.
- 8) Ако MP3 файлът има ID3 tag, системата ще изведе името на папката/записа (файла) от ID3 tag информацията. Системата може да поддържа ID3 ver 1.0/1.1/2.2/2.3. ID3 ver 2.2/2.3 tag дисплеят с информация е с приоритет, когато ID3 ver. 1.0/1.1 и ver 2.2/2.3 tag се използват за единични MP3 файлове.

Забележки


- Ако възпроизвеждате диск, който съдържа само JPEG файлове с изображения, на дисплея се появява надпис "JPEG" или "NO AUDIO".
- Не можете да използвате TIME/TEXT, за да промените извеждането на информацията на диска, когато:
 - възпроизвеждате JPEG файлове с изображения;
 - възпроизвеждането на DATA CD/DVD с MP3 файлове и/или JPEG файлове с изображения е спряно;
 - възпроизвеждането е спряно за DATA CD/DVD с видео файлове;
- Символи, които не могат да бъдат възпроизведени се извеждат като "–".
- Изминалото време за възпроизвеждане на MP3 файлове и видео файлове може да не бъде изведено правилно.

Преглед на информацията относно диска на дисплей

Натиснете TIME/TEXT.

Всеки път, когато натиснете TIME/TEXT, дисплеят се променя от ① → ② → ③ → ...

Извеждането на час, което можете да прегледате на екрана зависи от диска, който възпроизвеждате.



Забележка

Дисплеят на контролното меню ще покаже различни опции в зависимост от вида на диска.

Когато възпроизвеждате DVD VIDEO дискове или DVD-R/-RW дискове в режим видеозапис:

- 1 Времетраене и текущото заглавие
- 2 Оставащо време от текущото заглавие
- 3 Изминало време на възпроизвеждане за текущата глава
- 4 Оставащо време от текущата глава
- 5 Изминало време на възпроизвеждане на текущия запис и заглавие на диска.

Когато възпроизвеждате VIDEO CD с функция PBC

- 1 Изминало време на настоящата сцена;
- 2 Заглавие на диска

Когато възпроизвеждате AUDIO CD или VIDEO CD без функция PBC

- 1 Времетраене на текущия трек
- 2 Оставащо време на текущия трек
- 3 Изминало време на възпроизвеждане за диска
- 4 Оставащо време на диска
- 5 Изминало време на възпроизвеждане на текущия запис и заглавие на диска.

Когато възпроизвеждате MP3 файлове или видео файлове на DATA CD/DVD:

Изминало време на възпроизвеждане за настоящия файл/папка*;

* Ако MP3 файлът има ID3 tag, системата ще изведе името на папката/записа (файла) от ID3 tag информацията.

Системата може да поддържа ID3 ver 1.0/1.1/2.2/2.3.

ID3 ver 2.2/2.3 tag дисплеят с информация е с приоритет, когато ID3 ver. 1.0/1.1 и ver 2.2/2.3 tag се използват за единични MP3 файлове.

Забележки

- Само букви, числа и някои символи могат да бъдат изведени;
- В зависимост от диска, системата може да изведе само ограничен брой символи.
- За MP3 файлове с формат различен от ISO 9660 Level 1 и Level 2, името на папката и файла може да не бъдат изведени.

Извеждане на аудио информация за диска


(само за DVD VIDEO и видео файлове)
Когато натиснете AUDIO многократно по време на възпроизвеждане, форматът на настоящия аудио сигнал се извежда на телевизионния екран.

Когато възпроизвеждате DVD VIDEO:

Например, в Dolby Digital формат, различни сигнали обхващащи моно и 5.1-канални сигнали могат да бъдат записани на DVD VIDEO.


Пример:

За Dolby Digital 5.1-канала:



Проверка на информацията за дати на JPEG файлове с изображения

Когато сте записали "Exif"[™] етикет за JPEG файлове с изображения, можете да проверите информацията за дати в контролното меню като натиснете [] DISPLAY по време на възпроизвеждане.



- * "Exchangeable Image File Format" е формат за цифров фотоапарат дефиниран от "Japan Electronics & Information Technology Industries Association" (JEITA).


Забележка

Форматът на данните за дата се различава в зависимост от зоната.


Прикачане на допълнителни компоненти

За да подобрите системата можете да свържете допълнителни компоненти. Обърнете се към инструкциите за употреба приложени към всеки от компонентите.

Преден панел



Заден панел



1 Жак AUDIO IN

Свържете аудио изходния жак на допълнителния компонент (преносим аудио плейър и др.).

2 COMPONENT VIDEO OUT жакове

Свържете компонентните видео входни жакове на телевизор или проектор. За повече подробности обърнете се към „Свързване на телевизора“ (стр. 25, 29).

3 HDMI OUT жак

Свържете HDMI входния жак на телевизор или проектор. За повече подробности обърнете се към „Свързване на телевизора“ (стр. 25, 29).

4 VIDEO OUT жак

Свържете видео входните жакове на телевизор или проектор. За повече подробности обърнете се към „Свързване на телевизора“ (стр. 25, 29).

5 TV/VIDEO AUDIO IN жакове

Свържете аудио изходящите жакове на телевизор, проектор или видео. (Ако искате да използвате “Theater Mode” или “System Audio Control” опциите на функция BRAVIA Sync, свържете към телевизора).

6 DIGITAL OUT OPTICAL жак

Свържете цифров оптичен входен жак на допълнителен цифров компонент (като например усилвател). Можете да се насладите на 5.1 канален звук ако свързания усилвател има Dolby Digital или DTS декодер.

Забележки

- Звук се извежда само когато системата е в положение “DVD” или “USB”.
- Ако натиснете AUDIO или бутоните свързани с режим Каоке, или ако свържете или изключите микрофони или слушалки, звукът прекъсва за момент.

7 SUBWOOFER OUT жак (само за модел CMT-DH70SWR)

Свържете аудио входен жак към допълнителния събуфер.

Забележка

Ефектът може да е ограничен или може да има допълнителен шум в зависимост от свързания събуфер или типът музика, който възпроизвеждате.

Промяна на входното ниво на звука от свързани компоненти

Можете да намалите аудио входното ниво ако звукът от TV/VIDEO AUDIO IN жаковете е изкривен.

- 1 Натиснете I/⏻, за да включите системата.
- 2 Натиснете DVD/USB MENU (само за европейски модели) или DVD/USB/TUNER MENU (освен за европейските модели).
Появяват се настоящите настройки (Настройките по подразбиране са подчертани).
 - **ATT OFF**: Нормално входно ниво на аудио звука (смекчаването е изключено).
 - **ATT ON**: Нивото на входния звук е по-ниско (смекчаването е включено).
- 3 За да промените настройките, натиснете DVD/USB MENU (само за европейски модели) или DVD/USB/TUNER MENU (освен за европейските модели) отново, докато е изведена опция "ATT OFF" или "ATT ON".

Насладете се на мултиканален звук с допълнителен усилвател

- 1 Свържете цифровия оптичен кабел.
Вижте „Свързване на допълнителни компоненти“ (стр. 97).
- 2 Свържете високоговорителите (не са приложени) към допълнителен усилвател оборудван с декодер.
За разполагане на високоговорителите, обърнете се към инструкциите за употреба приложени със свързания усилвател.
- 3 Започнете възпроизвеждане от мултиканален източник като например DVD VIDEO disk.
- 4 Изберете желаня аудио формат.
Вижте „Промяна на език/звук“ (стр. 38).

Допълнителна информация

Видове проблеми тяхното отстраняване

Ако имате проблем с вашата система, извършете едно от следните:

- 1 Уверете се, че захранващият кабел и кабелите на високоговорителите са правилно и здраво свързани.
- 2 Открийте проблема в листата с проблеми по-долу и предприемете съответните мерки за отстраняването му.

Ако проблемът продължава, свържете се с най-близкия сервиз на Sony.

Когато индикаторът **STANDBY** мига

Незабавно изключете захранващия кабел и проверете следните опции. Приложените високоговорители ли използвате?

Дали нещо не блокира вентилационните отвори от горната или задната страна на системата?

След като сте **STANDBY** индикаторът престане да мига, свържете отново захранващия кабел и включете системата. Ако индикаторът все още мига, свържете се с най-близкия сервиз на Sony.

Общи характеристики

На дисплея се появява индикация „—“

- Има токов удар. Настройте часовника (стр. 32) и извършете отново настройките на таймерите (стр. 90).



Системата не се включва

- Включен ли е кабелът?

Настройката на таймерите се отменя

- Кабелът за захранване е изключен или се е получил токов удар. Извършете отново „Настройка на часовника“ (стр. 32). Ако сте настроили таймера, извършете отново „Използване на таймера“ (стр. 90).

Няма звук

- Натиснете **VOLUME +/-** неколкотократно (или завъртете **MASTER VOLUME** на устройството по посока на часовниковата стрелка).
- Слушалките са свързани към жак **PHONES**.
- Проверете връзките на високоговорителите (стр. 22).
- Няма аудио извеждане по време на употреба на таймер за запис.
- Системата е в режим пауза, забавено възпроизвеждане или **Lock Search**. Натиснете  (или  на устройството), за да започнете възпроизвеждане.
- Когато прехвърляте музика на USB устройство не се извежда звук.

Няма звук от микрофона (освен за европейските модели)

- Натиснете VOLUME +/- неколккратно или натиснете MIC LEVEL + на устройството неколккратно, за да регулирате силата на звука на микрофона.
- Уверете се, че микрофонът е свързан към MIC жак правилно.
- Уверете се, че микрофонът е включен.

Има жужене или шум.

- До системата има разположен видеорекордер или телевизор. Преместете устройството на малко разстояние.
- Преместете системата далеч от източника на шум.
- Свържете системата към различен контакт.
- Поставете противочумов филтър (продава се отделно) към линията на захранването.

Таймерът не работи.

- Проверете настройките на таймера и задайте правилно време (стр. 90).
- Отменете таймера за изключване.

Устройството за дистанционно управление не работи.

- Отстранете препятствието между устройството за дистанционно управление и сензора на устройството и поставете системата по-далеч от флуоресцентното осветление.
- Преместете устройството за дистанционно управление по-близо до системата.
- Насочете устройството за дистанционно управление към датчика на системата.
- Подменете батериите (R6/размер AA);
- Преместете устройството далеч от флуоресцентна светлина.

Има акустичен отзвук (освен за европейските модели)

- Намалете силата на звука;
- Преместете микрофона по-далече от високочувствителните и променете посоката му.

На екрана на телевизора цветовете не е появяват с правилните отсенки

- Изключете телевизора веднъж, след това го включете след около 15 до 30 минути. Ако цветовете все още не са със задоволително качество, отдалечете високочувствителните от телевизора.

Високоговорители

Звукът идва от един канал или има дисбаланс между левия и десния канал



- Поставете високоговорителите симетрично.
- Проверете дали високоговорителите са свързани стабилно и правилно.
- Звукът, който се възпроизвежда е моно.

Няма звук от събуфера (само за модел CMT-DH70SWR)



- Настройте нивото на събуфера на подходящото ниво (стр. 23).
- Проверете дали събуферът е свързан правилно и стабилно.

Диск плейър

Дискът не излиза.

- Когато извършвате CD синхронизиран запис не можете да извадите диска. Натиснете  за да отмените операцията, след това натиснете  на устройството, за да отстраните диска.
- Консултирайте се с най-близкия до вас сервиз на Sony.




Възпроизвеждането не започва

- Проверете дали има зареден диск;
- Почистете диска (стр. 117, 118).
- Презаредете диска;
- Заредете диск, който системата може да възпроизвежда (стр. 8);
- Заредете диска в шейната със страната със стикери нагоре.
- Отстранете диска и избършете влагата от него, след това оставете системата включена за няколко часа докато влагата се изпари.
- Натиснете  (или  на устройството), за да започнете възпроизвеждане.
- Регионалният код за DVD VIDEO не съвпада със системата.

Звукът прескача.

- Почистете диска (стр. 117, 118).
- Презаредете диска;
- Преместете системата на място, не подложено на вибрации (напр. на стабилна поставка).
- Преместете високоговорителите далеч от системата или ги поставете на отделни постапки. Когато слушате записи с голяма сила на звука, вибрациите от високоговорителите може да причинят прескачане на звука.

Възпроизвеждането не започва от първия запис.

- Избран е режим Разбъркано възпроизвеждане, Програмирано възпроизвеждане или Повторно възпроизвеждане.
- Продължителното възпроизвеждане е избрано. Натиснете  два пъти. След това натиснете  (или  на устройството), за да започнете възпроизвеждане (стр. 36).
- Заглабието за DVD VIDEO или PBC меню се появява автоматично на телевизионния екран.

Възпроизвеждането започва автоматично

- DVD VIDEO диска има функция автоматично възпроизвеждане;

Възпроизвеждането спира автоматично

- Някои дискове може да съдържат сигнал за автоматична пауза. Докато възпроизвеждате такъв диск, възпроизвеждането спира в сигнал автоматично поставяне на пауза.

Не можете да извършите някои функции като например Stop, Lock Search, Slow-motion Play, Repeat Play, Shuffle Play или Program Play.

- В зависимост от диска може да не успеете да извършите някои от гореизброените операции. Обърнете се към инструкциите за употреба приложени към диска.

DATA CD/DVD дискът (MP3 файл/ JPEG файл с изображение/DivX video файл/MPEG4 video файл) не се възпроизвежда.

- DATA CD не е записан в MP3 формат, който отговаря на ISO 9660 HiVo 1/ HiVo 2 или Joliet (експанзивен формат).
- DATA DVD не е записан в MP3 формат, който отговаря на UDF (универсален дисков формат).
- MP3 файлът няма разширение “.mp3”.
- Данните не са съхранени в желания формат.

- Данните не са MPEG 1 Audio Layer 3.
- Системата може да възпроизвежда само до ниво 8 папки.
- Дискът съдържа повече от 200 папки.
- Дискът съдържа повече от 150 файла.
- JPEG файлът с изображение няма разширение “.JPG” или “.JPEG”.
- Размерът е по-голям от 3,072 (широчина) x 2,048 (дължина) в нормален режим или повече от 2,000,000 точки в Прогресивен JPEG, който се използва главно за интернет страници.
- JPEG файлът с изображение с високо съотношение широчина към височина не може да бъде възпроизвеждан.
- За MP3 файлове и JPEG файлове с изображение, DATA CD/DVDX дискът съдържа видео файл.
- MPEG4 видео файлът няма разширение “.mp4” или “.m4v”.
- DivX видео файлът няма разширение “.avi” или “.divx”.
- Размерът е по-голям от 720 (широчина) x 576 (дължина)
- Ако не можете да промените настройка “MEDIA”, презаредете диска или изключете и включете отново системата.

MP3 файловете отнемат повече време, за да бъдат възпроизведени отколкото други файлове

- След като системата е разчела всички MP3 файлове на диска, възпроизвеждането може да отнеме повече време ако:
 - броят на папките и MP3 файловете на диска е много голям;
 - поддредането на файловете в папките е усложнено.

По време на възпроизвеждане на DATA CD или DATA DVD на телевизионния екран се извежда индикацията [Data error].

- MP3 записът/JPEG файлът с изображение/видео файлът, който искате да възпроизведете, е развален.
- Данните не са MPEG 1 Audio Layer 3.
- JPEG файлът с изображение не съответства с DCF.
- JPEG файлът с изображение притежава разширението “.jpg” или “.jpeg”, но не е в JPEG формат.
- Файлът, който се опитвате да възпроизведете, има разширение “.avi” или “.divx”, но не е в DivX формат.
- Файлът, който се опитвате да възпроизведете, не се поддържа от DivX Certified профили.
- Файлът, който се опитвате да възпроизведете, има разширение “.mp4” или “.m4v”, но не е в MP4 формат.

Заглавието на диска, CD-TEXT и DVD-TEXT символите не се извеждат правилно

- Дискът е записан във формат, който не отговаря на ISO 9660 Ниво 1/Ниво 2 или Joliet (експанзивен формат).
- Кодът на символите, който могат да се извеждат от системата е следният:
 - Главни букви (A-Z)
 - Цифри (0 до 9)
 - Символи (< > * + , ? / [] \ _)
- Останалите символи се извеждат като “?”.

Съраунд ефектът се чува много слабо, когато възпроизвеждате Dolby Digital или MPEG4 аудио запис

- Проверете свързването на високоговорителите (стр. 22);
- В зависимост от DVD VIDEO диска, сигналът наизвеждане може да не е изцяло 5.1-канален. Той може да е моно или стерео, дори и записът да е бил направен във формат Dolby Digital или MPEG4.

Звукът губи стерео ефект, когато възпроизвеждате DVD VIDEO, VIDEO CD, AUDIO CD, MP3 файл или видео файл.

- Изключете микрофона или натиснете KARAOKE MODE няколкократно, докато на дисплея се появи “KARAOKE MODE: OFF”.
- Уверете се, че системата е свързана правилно;
- Проверете свързването на високоговорителите (стр. 22);

USB устройство

Не можете да започнете запис/копиране на USB устройството.

- Получили са се следните проблеми.
 - USB устройството е пълно.
 - Броят на MP3 файловете и папките на USB устройството е достигнал лимита си.
 - USB устройството е защитено от запис.

Прехвърлянето или записът са спрени преди да са приключили.

- Използвайте несъвместимо USB устройство. Проверете информацията на уебстраници за списък с поддържаните устройства (стр. 69).
- USB устройството не е форматирано правилно. Обърнете се към инструкциите за употреба на USB устройството за повече подробности относно форматирането му.
- Изключете системата и отстранете USB устройството. Ако USB устройството има ключ за изключване, изключете го и след това го включете след като сте отстранили от системата. След това извършете отначало прехвърлянето и записа.
- Ако операциите по запис, копиране или изтриване бъдат повторени няколко пъти, структурата на файловете в USB устройството става сложна. Следвайте процедурата в ръководството за експлоатация на USB устройството, за да го форматирате. Ако проблемът продължи, свържете се с най-близкия сервиз на Sony.

Записът на USB устройството води до грешка.

- Използвайте несъвместимо USB устройство. Проверете информацията на уебстраници за списък с поддържаните устройства (стр. 69).
- Изключете системата и отстранете USB устройството. Ако USB устройството има ключ за изключване, изключете го и след това го включете след като сте отстранили от системата. След това извършете отначало прехвърлянето и записа.
- USB устройството е изключено или захранването е изключено по време на запис/копиране. Изтрийте наполовина записания файл и отново опитайте запис/копиране. Ако това не оправя проблема, вероятно USB устройството е повредено. Следвайте процедурата в ръководството за експлоатация на USB устройството, за да форматирате носителя. Ако проблемът продължи, свържете с най-близкия сервиз на Sony.

MP3 файловете или папките на USB устройството не могат да бъдат изтрити.

- Проверете дали USB устройството не е защитено от запис.
- USB устройството е изключено или захранването е изключено по време на изтриване. Изтрийте наполовина изтрития файл. Ако това не оправи проблема, USB устройството може би е повредено. Следвайте процедурата в ръководството за експлоатация на USB устройството, за да форматирате носителя. Ако проблема продължи, свържете с най-близкия сервиз на Sony.

Използвате ли USB устройство, което се поддържа?

- Ако свържете USB устройство, което не се поддържа, могат да се появят следните проблеми. Вижте информация на уебстраница за поддръжаните видове USB устройства (стр. 69).
 - USB устройството не се разпознава.
 - Имената на папките и файловете не се извеждат на тази система.
 - Възпроизвеждането не е възможно.
 - Звукът прескача.
 - Има смущения.
 - Извежда се звук със смущения
 - Прехвърлянето или записът спират преди да са приключили.

Появява се индикация „OVER” и „CURRENT”.

- Появил се е проблем с нивото на напрежението на електрическата мрежа от ⚡ (USB порта). Изключете системата и USB устройството от ⚡ (USB порта). Уверете се, че с USB устройството няма проблем. Ако този дисплей продължава да се появява, свържете с най-близкия доставчик на Sony.

Няма звук.

- USB устройството не е свързано правилно. Изключете системата след това свържете отново USB устройството и проверете дали индикатора „USB MEMORY” светва.

Звукът съдържа смущения или прескача.

- Изключете системата и след това включете USB устройството отново.
- Музикалните данни съдържат смущения. Шумът може да се генерира по време на запис. Изтрийте записа и опитайте отново.
- Битрейта използван при кодирането на файловете е недостатъчен. Запишете файлове с достатъчно кодиране на USB устройството.

USB устройството не може да бъде свързано към (USB порт).

- USB устройството е свързано наобратно. Свържете USB устройството в правилната посока.

Индикация „READING” е изведена твърде дълго или възпроизвеждането отнема повече време.

- Процесът по разчитането може да отнеме известно време в следните случаи:
 - Ако на USB устройството се съхраняват много папки или файлове.
 - Структурата на файла е крайно сложна
 - Капацитетът на паметта е надвишен.
 - Размерът на файла е твърде голям.
 - Вредената памет е фрагментирана.Ето защо препоръчваме да следвате тези насоки.
- общ брой папки на USB устройството: 200 или по-малко
- общ брой файлове в папка: 150 или по-малко

Неправилен дисплей

- Прехвърлете музикалните данни към USB устройството отново, защото данните, запазени в USB устройството може да са повредени.
- Когът на символите, които могат да се извеждат от системата е следният:
 - Главни букви (A-Z)
 - Цифри (0 до 9)
 - Символи (< > * + , ? / [] \ _)
- Останалите символи се извеждат като “*”



USB устройството не се разпознава.

- Изключете системата, включете USB устройството отново и след това включете системата.
- Вижте информация на уебстраница за поддържаните видове USB устройства (стр. 69).
- USB устройството не работи правилно. Вижте ръководството за експлоатация на USB устройството за начина на справяне с този проблем. Ако проблемът продължава, свържете се с най-близкия сервиз на Sony.

На дисплея се появява нагнус “Data error” при възпроизвеждане на USB устройство.

- MP3 файлът/JPEG файлът с изображение не съвпада със стандартите на DCF и е повреден.
- Форматът на JPEG файлът с изображение не съвпада със стандартите на DCF.
- JPEG файлът с изображение има разширение “.jpg” или “.jpeg”, но не е в JPEG формат.

Възпроизвеждането не започва.

- Изключете системата, включете USB устройството отново и след това включете системата.
- Изключете системата, свържете USB устройството отново и включете системата пак.
- Вижте информация на уебстраница за поддържаните видове USB устройства (стр. 69).
- Натиснете  (или  на устройството), за да започнете възпроизвеждане.

Възпроизвеждането не започва от първия запис

- Настройте режима на възпроизвеждане в режим Нормално възпроизвеждане.

Файловете не могат да се възпроизвеждат.

- MP3 файловете, които не притежават разширение „.mp3”
- WMA файловете, които не притежават разширение „.wma”
- AAC файловете, които не притежават разширение „.m4a”.
- DivX файловете, които не притежават разширение „.avi” или „.divx”.
- MP4 файловете, които не притежават разширение „.mp4”
- Аудио файлове, които не са запазени във формати MP3/WMA/AAC/MP4.
- Видео файлове, които не са запазени в MP4/DivX формати.
- JPEG файлът с изображението няма разширение „.jrg” или „.jreg”.
- JPEG файлът с изображение е по-голям от 3,072 (ширина) x 2,048 (височина) в нормален режим или повече от 2,000,000 пиксела в прогресивен JPEG режим, който се използва най-вече в интернет страници.
- JPEG файлове с изображения със съотношение в полза на ширината не могат да бъдат възпроизведени.
- Проверете “MEDIA” настройките (стр. 128).

- USB носителът за съхранение на данни, форматиран с файлова система, различна от FAT 16 или FAT 32 не се поддържа.*
- MP3 файлът не е запазен в MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) формат.
- WMA файл, който е в WMA DRM, WMA lossless или WMA PRO формат, не може да бъде възпроизведен.
- AAC файл, който е в AAC DRM или AAC lossless формат, не може да бъде възпроизведен.
- AAC файл, който е кодиран със семплираща честота от 96kHz, не може да се възпроизвежда.
- Ако използвате USB носител за съхранение на данни, разделен на части можете да възпроизведете само файловете в първата част.
- Възпроизвеждането е възможно до 8 ниво.
- Броят на папките надвишава 200.
- Броят на файловете е надвишил 150.
- Защитени файлове от пароли и други не могат да се възпроизведат.

* Тази система поддържа FAT 16 и FAT 32, но някои USB носители за съхранение на данни може да не поддържа някои от FAT формати. За подробности вижте ръководството за експлоатация на всеки USB носител или се свържете с производителя.

Картина

Няма картина.

- Проверете дали системата е стабилно свързана.
- Видео кабелът е повреден. Подменете го.
- Уверете се, че сте свързали системата към видео входния жак на вашия телевизор (стр. 25, 26, 29, 31).
- Уверете се, че сте включили телевизора и той функционира правилно.
- Уверете се, че сте избрали входящият селектор на телевизора така, че картина от системата да се появи на телевизионния екран.
- Уверете се, че цветовете ви система е настроена според цветовете система на телевизора (само за австралийския модел).
- Уверете се, че сте свързали системата и телевизора посредством приложения видео кабел.
- Настройте "PROGRESSIVE (COMPONENT OUT)" в положение "OFF" ако свързвате телевизора си към COMPONENT VIDEO OUT жаковете на системата и телевизора ви не може да приеме прогресивен сигнал.
- Можете да настроите в прогресивен формат, но телевизорът може да не приеме сигнал в прогресивен формат. В този случай, свържете VIDEO OUT жак на телевизора и прехвърлете към Interlace формат (стр. 29, 30, 31).

- Дори и когато телевизорът ви е съвместим с прогресивен формат (525p/625p) сигнали, изображението може да бъде повлияно, когато настроите в прогресивен формат. В този случай, настройте в Interlace формат (стр. 30).

Появяват се смущения в картината.

- Почистете дъска (стр. 117, 118).
- Ако видео сигналът от системата трябва да премине през видеорекордер до телевизора, защитата от копиране, която се прилага в някои DVD VIDEO програми може да повлияе на качеството на картината.
- Когато възпроизведете VIDEO CD диск записан в различна цвятна система от тази на телевизора ви, изображението може да е изкривено (освен за европейски и руски модел) (стр. 62).
- Когато свържете телевизора си към COMPONENT VIDEO OUT жаковете и възпроизведете видео-базиран софтуер в прогресивен формат на сигнала, някои секции на изображението може да се покажат неестествени поради процеса на трансформиране.
- Настройте цветовете система, за да съвпадне с телевизора Ви (освен за европейски и руски модел) (стр. 25).

Съотношението на телевизионния екран не може да бъде променено въпреки че можете да настроите “TV TYPE” от “VIDEO SETUP” в менюто с настройки, когато възпроизвеждате широкоекранно изображение.

- Съотношението е фиксирано за DVD VIDEO диск;
- В зависимост от телевизора може да не успеете да промените съотношението на екрана.

Съобщенията не се появяват на екрана в желанния език

- Изберете език за екранния дисплей в “OSD” от “LANGUAGE SETUP” в менюто с настройки (стр. 60).

Езикът за саундтрака не може да се променя

- На DVD VIDEO диска, който възпроизвеждате не могат да се записват многоезични програми;
- DVD VIDEO дискът забранява промяна на езика на саундтрака.

Езикът на субтитрите не може да бъде променен

- На DVD VIDEO диска, който възпроизвеждате не могат да се записват многоезични субтитри;
- DVD VIDEO дискът забранява промяна на субтитрите.

Субтитрите не могат да бъдат изключени

- DVD VIDEO дискът забранява изключването на субтитрите.

Ракурсите не могат да се променят

- На DVD VIDEO диска, който възпроизвеждате не могат да се записват разнопосочни ракурси;
- DVD VIDEO дискът забранява промяна на ракурсите.

Получава се жужене или шум/станции не могат да се получават. (на дисплея мигат "TUNED" или "STEREO")

- Настройте правилната честота (стр. 67)
- Свържете антената правилно.(стр. 22)
- Открийте място и ориентация, които осигуряват добро приемане, след това отново настройте антената. Ако не получите добро приемане, препоръчваме ви да закупите допълнителна антена от търговската мрежа.
- Приложената FM антена получава сигнали в целия диапазон на излъчване, така че уверете се, че сте я изтеглили максимално.
- Дръжте антените далеч от кабелите на високоговорителите, захранващия кабел и USB кабела, за да не се получат смущения.
- Изключете заобикалящите електрически уреди.

Стерео FM програма не може да бъде получена като стерео

- Натиснете FM MODE (за европейски модел) или REPEAT/FM MODE (освен за европейски модел) няколкократно, докато "MONO" излезне от дисплея.


Няма звук

- Обърнете се към „Няма звук“ (стр. 100) и проверете състоянието на системата;
- Свържете компонента правилно, докато проверявате (стр. 22, 26, 97):
 - дали кабелите са свързани правилно;
 - дали штекерите на кабелите са въведени докрай;
- Включете свързаните компоненти;
- Обърнете се към приложените с компонентите инструкции за употреба и започнете възпроизвеждане.

За да промените интервала на AM настройка


(освен за европейски и руски модели)

Интервалът на AM настройка е зададен по подразбиране на 9 kHz или 10 kHz (за някои области).











- 1 Натиснете FUNCTION +/- неколкосткратно (само за европейските модели)/FUNCTION (освен за европейските модели) или FUNCTION +/- на устройството неколкосткратно, за да изберете "TUNER AM".
- 2 Натиснете I/⏻, за да изключите системата
- 3 Натиснете DISPLAY неколкосткратно, докато на дисплея се появи часовник.
- 4 Натиснете I/⏻ на устройството, докато задържате натиснат бутон  – на устройството. На дисплея се появяват надписи "AM 9K STEP" или "AM 10K STEP". Когато промените интервала, всички предварително зададени AM станции се изтриват.




Ако системата все още не функционира правилно след като сте предприели гореизброените мерки, нулирайте настройките на системата както следва:

Използвайте бутоните на устройството, за да върнете системата към фабричните настройки.

- 1 Изключете кабела на захранването.
- 2 Включете обратно кабела на захранването.
- 3 Натиснете I/⏻, за да включите системата.
- 4 Натиснете I/⏻ на устройството едновременно с бутон  + на устройството повече от 3 секунди. На дисплея се появява надпис "RESET". Системата е нулирана към фабрични настройки освен настройките от меню "SETUP". Трябва да настроите сами опциите за часовник, таймери и радиостанции.

За да нулирате настройките от "SETUP" към фабрични настройки*, нулирайте както следва:

- 1 Натиснете  DISPLAY, когато възпроизвеждането е спряло. На телевизионния екран се появява контролното меню.
- 2 Натиснете  или  неколкo-кратно, за да изберете  (SETUP) и след това натиснете ENTER.
- 3 Натиснете  или  некол-кократно, за да изберете "CUSTOM" и след това натиснете ENTER.
- 4 Натиснете  или  некол-кократно, за да изберете "SYSTEM SETUP" и след това натиснете ENTER.
- 5 Натиснете  или  некол-кократно, за да изберете "RESET" и след това натиснете ENTER.

Натиснете  или  некол-кократно, за да изберете "YES" и след това натиснете ENTER. Отнема няколко секунди, за да завърши окончателно. Не натискайте , докато нулирате системата.

* Освен за настройки "PARENTAL CONTROL" (Родителски контрол).

Функция за автодиагностика

(Когато на дисплея се появяват букви/цифри)

Когато функцията за автодиагностика се включва, за да предотврати неизправно функциониране на системата, на екрана и на дисплея на предния панел мига сервизен номер от 5 символа (например С 13 50) с комбинация от буква и четири цифри. В този случай проверете в следващата таблица.

Първите три символа на сервизния номер	Повреда и/или начин на отстраняване
С 13	Дискът е замърсен. <ul style="list-style-type: none">• Почистете гуска с парче мек плат (стр. 117, 118).
С 31	Дискът не е зареден правилно. <ul style="list-style-type: none">• Рестартирайте системата и заредете гуска правилно.
Е XX (xx е произволно число)	За да предотврати неизправно функциониране, системата е извършила функция за автодиагностика. <ul style="list-style-type: none">• Свържете се с най-близкия доставчик на Sony и съобщете 5-символния номер Например: Е 61 10

Когато на екрана се изведе номер за версия

Когато вклучите системата, номерът на модела [VER.X.XX] (X е номер) може да се изведе на екрана. Въпреки че това не е неизправност и системата може да се използва единствено в сервиз на Sony, нормалната операция не е възможна. Изключете системата и след това отново вклучете системата, за да работите.



Съобщения

Едно от следните съобщения може да се появи или да примигава на панела на предния дисплей по време на възпроизвеждане.

CANNOT PLAY

- Дискът не може да се възпроизвежда както е поставен;
- Въвели сте DVD VIDEO диск с несъвместим регионален код.

DATA ERROR

- Опитали сте се да възпроизведете на USB устройство несъвместим файл.
- DATA ERROR (за DATA CD/DVD дискове)
- MP3, JPEG, DivX, MPEG4 файловете, които желаете да възпроизведете са повредени.
- MP3 файлът не съвпада с MPEG1 Audio Layer 3 формата.
- JPEG файлът с изображение не съвпада с DCF формата;
- MP3 файлът има разширение “.mp3”, но не е в MP3 формат.
- JPEG файлът има разширение “.jpg” или “.jpeg”, но не е в JPEG формат.
- DivX видео файлът не съвпада с DivX Certified профилите.
- DivX файлът има разширение “.avi” или “.divx”, но не е в DivX формат.
- MPEG4 файлът има разширение “.mp4” или “.m4v”, но не съвпада с MPEG4 Simple Profile.

DEVICE ERROR

USB устройството не може да бъде разпознато или е свързано непознато устройство.

DEVICE FULL

USB устройството е пълно.

DELETE ERROR

Изтриването на аудио файлове или папки от USB устройството е неуспешно.

FATAL ERROR

USB устройството е изключено, докато сте извършвали прехвърляне на данни на него.

FOLDER FULL

Броят на папките в USB устройството е достигнал максимум.

INVALID

Натиснали сте неправилен бутон.

JPEG

Режимът на възпроизвеждане е "PHOTO" и възпроизвеждате JPEG файл с изображение.

NO AUDIO

Свързаното USB устройство или DATA CD/DVD не съдържат аудио файл.

NO DEVICE

Не сте свързали USB устройство.

NO DISC

Няма въведен диск.

NO IMAGE

Свързаното USB устройство или DATA CD/DVD не съдържат изображения.


NOT IN USE

Извършили сте операция при условия, в които тя не е позволена

NOT SUPPORTED

- Свързали сте несъвместимо USB устройство.
- Свързали сте USB устройство посредством хъб.

OVER CURRENT

Засечено е твърде високо ел. напрежение от  (USB) порта.

PLEASE WAIT

- Системата нулира настройките.
- Системата подготвя за използване USB устройство.

PROTECTED

USB устройството е защитено от преганус.

PUSH STOP

Спрете възпроизвеждането, след това изберете режим на възпроизвеждане.

READING

- Системата чете информация от гиска. Някои бутони не работят.
- Системата разпознава USB устройството.

REC ERROR

Прехвърлянето не е започнало, спряло е по средата или изобщо не е могло да се извърши.

TIME NG!

Часът на старт или приключване на таймерите за запис и възпроизвеждане е еднакъв.

TRACK FULL

Броят на аудио записите на USB устройството е достигнал максимум.


Прегназни мерки

Забележки за гисковете

- Преди да възпроизвеждате, почистете гиска с чиста кърпа от центъра към ръба.
- Не почиствайте гисковете с разтворители като бензин, разреждател или налични в търговската мрежа почистващи препарати или с антистатичен спрей предвиден за винилови плочи.
- Не излагайте гисковете на директна слънчева светлина или източници на топлина като например тръби с горещ въздух и не ги оставайте в автомобил паркиран на слънце.

Регионален код за DVD VIDEO гискове, които можете да възпроизвеждате с тази система

Вашата система има регионален код, отбелязан на гърба на устройството, и работи само с DVD гискове, които имат идентични регионални кодове.

DVD VIDEO гискове, обозначени със символа , също могат да се възпроизвеждат с тази система.

Ако се опитате да използвате друг DVD VIDEO gisk, на телевизионния екран се извежда съобщението [Playback prohibited by area limitations.] (Възпроизвеждането е забранено от областните закони.). В зависимост от DVD VIDEO гиска, възможно е регионалният код да не бъде указан, въпреки че използването на DVD VIDEO е забранено от областните закони.

Забележка за DualDisc

DualDisc gisk е двустранен gisk, който съвместява DVD записан материал от едната си страна с цифров аудио материал от другата си страна.

Тъй като DualDisc gisk не съответства на Compact Disc (CD) стандарта, възпроизвеждането му не е гарантирано.

Забележки за CD-R/CD-RW/DVD-R/ DVD-RW/DVD+R/DVD+RW

- Някои CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW не могат да бъдат възпроизведени с тази система поради качеството на записа, физическото състояние на диска или характеристиките на записващото устройство и авторския софтуер.
- Освен това, дискът няма да се възпроизвежда и ако не е правилно финализиран. За повече информация вижте ръководството за експлоатация, приложено към записващото устройство.
- Обърнете внимание, че е възможно някои функции за възпроизвеждане да не работят с някои DVD+RW/DVD+R, дори ако дискете са прабиано финализиран. В този случай прегледайте диска в режим на нормално възпроизвеждане. Също така, DATA CD/DATA DVD, записани във формат Packet Write, не могат да бъдат възпроизведени.

Забележка относно възпроизвеждането на DVD или VIDEO CD

Някои операции по възпроизвеждането на DVD и VIDEO CD могат да бъдат на ръчно фиксирани от производителите на софтуер. Тъй като тази система работи с DVD или VIDEO CD, възможно е някои функции на възпроизвеждане да бъдат неважни в зависимост от съдържанието на диска, програмирано от софтуерните производители. Уверете се, че сте се запознали с инструкциите, приложени към DVD и VIDEO CD.

Музикални дискове кодирани със защита от копиране

Този продукт е създаден да възпроизвежда дискове, които съвпадат с Compact Disc (CD) стандарта. Отскоро, различни компании произвеждат дискове със защита от копиране. Моля обърнете внимание, че между тези дискове не рядко има дискове, които не съвпадат с Compact Disc (CD) стандарта и не могат да бъдат възпроизведени то това устройство.

Забележки относно мултисесийен диск

- Тази система може да възпроизвежда мултисесийни дискове, когато първата сесия на диска съдържа MP3 файл. Всички останали MP3 файлове, записани в следващите сесии, също могат да бъдат възпроизведени.
- Тази система може да възпроизвежда мултисесийни дискове, когато първата сесия съдържа JPEG файл с изображение. Всички останали JPEG файлове с изображения, записани в следващите сесии, също могат да бъдат възпроизведени.
- Ако в първата сесия са записани MP3 файлове и JPEG файлове с изображения във формат на музикално CD или видео CD, то ще можете да възпроизведете само първата сесия.

Забележка относно съдържанието със защита от копиране

Прехвърлената музика е ограничена само за лична употреба. Използването на музика извън това ограничение изисква разрешение от собствениците на авторските права.

Относно почистването на дискове/оптика

Не използвайте наличните в търговската мрежа почистващи препарати (сухи или спрейове). Те могат да причинят повреда в устройството.

Работен волтаж

Преди да включите системата проверете дали работният волтаж е същият като този осигурен от електричеството в района, в който ще използвате системата.

Относно безопасността

- Изключете системата от мрежата от 220 V, ако няма да бъде използвана за известен период от време. За да изключите захранващия кабел, издърпайте го, като го вържете за шекера. Никога не дърпайте самия кабел.
- Ако в системата попадне твърд предмет или течност, изключете я и я проверете в сервиз, преди по-нататъшна употреба.

Относно поставянето

- Не поставяйте системата на наклонени повърхности или на места, които са райно горещи или студени, прашни или замърсени, влажни, без вентилация, подложени на вибрации или изложени на директна слънчева или ярка светлина.
- Бъдете внимателни, когато поставяте системата или високоговорителите върху обработен с препарати под, тъй като повърхността му може да стане на петна или да се обезцвети.
- Ако системата е внесена директно от студено на топло място или е поставена в много влажна стая, по лещите на CD плетъра може да се кондензира влага. Ако това се случи, системата не може да работи правилно. Извадете диска и оставете системата включена за около час, докато влагата се изпари.

Относно прегряването

- Въпреки че системата се нагрява по време на работа, това не е неизправност.
- Ако продължително използвате системата с увеличена сила на звука, температурата на повърхността на корпуса се покачва. За да предотвратите изгаряне, не докосвайте корпуса на системата.

В случай на цвetoва неизправност на телевизора

С магнетично защитения вид високоговорители, системата може да бъде инсталирана в близост до телевизор. Въпреки това на телевизионния екран може да се наблюдава цвetoва неизправност в зависимост от вида на телевизора. В тази ситуация изключете телевизора, изчакайте 15 до 30 минути и го включете отново. Ако все още няма подобрение, преместете високоговорителите по-далече от телевизора.

ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА

Внимание: Ако оставите неподвижно видео изображение или екранно изображение на телевизора си за дълъг период от време, рискувате да причините перманентна повреда на телевизионния екран. Телевизорите със задна проекция са особено податливи.

Почистване на корпуса

Използвайте сухо парче мек плат или парче, навлажнено с вода или мек почистващ разтвор, за да почистите корпуса, бутоните и панела. В никакъв случай не ползвайте алкохол, бензин или разтворител.

Спецификации

Основно устройство

Усилвател

CMT-DH70SWR

DIN Изходна сила на звука (справка):

45 + 45 вата (5.5 ома при 1 KHz, DIN)

Продължително RMS изходно напрежение (справка):

60 + 60 вата (5.5 ома при 1 KHz, 10% THD)

Изходна сила на звука (справка):

60 + 60 вата (5.5 ома при 1 KHz, 10% THD)

CMT-DH50R

DIN Изходна сила на звука (справка):

60 + 60 вата (4 ома при 1 KHz, DIN)

Продължително RMS изходно напрежение (справка):

80 + 80 вата (на канал 4 ома при 1 KHz, 10% THD)

Изходна сила на звука (справка):

80 + 80 вата (4 ома при 1 KHz, 10% THD)

Входи

TV/VIDEO AUDIO IN (фоно жак):

Волтаж 250 mV /450 mV, импеданс 47 килоома

AUDIO IN (стерео мини жак):

Волтаж 700 mV, импеданс 47 килоома

MIC (мини жак):

Чувствителност 0.8 mV, импеданс 10 килоома

Изходи

VIDEO OUT (фоно жак):

Максимално ниво на извеждане 1V_{p-p}, небалансиран, Супс отрицателен, импеданс на натоварване 75 ома.

COMPONENT VIDEO OUT:

Y: 1 V_{p-p}, 75 ома

Pb/Cb: 0.7 V_{p-p}, 75 ома

Pr/Cr: 0.7 V_{p-p}, 75 ома

HDMI OUT: Tun A (19 угли)

DVD DIGITAL OUT (жак с квадратен оптичен конектор, заден панел):

Дължина на вълната 660 nm

PHONES (стерео минижак):

Приема слушалки с 8 и повече ома

FRONT SPEAKER:

CMT-DH70SWR:

Използвайте само приложените високоговорители.

SS-CDH70SWR.

CMT-DH50R:

Използвайте само приложените високоговорители.

SS-CDH50R2 (само за европейски и руски модели)/SS-CDH50R (само за азиатски модели).

SUBWOOFER (само за модел CMT-DH70SWR):

Използвайте само с приложения събуфер модел SA-WDH70SWR.

USB устройство

Поддържан битрейт

MP3 (MPEG1 Audio Layer-3):

32-320 kbps

WMA: 48 - 192 kbps

AAC: 48 - 320 kbps

Семплираща честота

MP3 (MPEG1 Audio Layer-3):

32/44.1/48 kHz

WMA: 44.1 kHz

AAC: 44.1 kHz

•⇄ (USB) порт:

Максимален ток:

500 mA

Плейър за дискове:

Система

Компакт-дискова аудио и видео система с цифров звук

Възможности на лазер диода:

Продължителност на емисията: непрекъснато

Извеждане на лазера*: По-малко от –

* Това извеждане е измерено при разстояние от 200 мм от повърхността на лещата в Optical Pick-up Block при 7 мм диафрагма.

Честотен отговор:

DVD (PCM 48 kHz): 2 Hz - 22 kHz (±1 dB)

CD: 2 Hz - 20 kHz (±0.5 dB)

Формат на цвѐта на картината

Европейски и руски модели: PAL

Други модели: PAL и NTSC

Тунер

FM стерео, FM/AM суперхетеродиново тунер

FM секция на тунера

Обхват на тунера:

87.5 - 108.0 MHz (с интервал на настройката зададен в положение 50 kHz)

Антенa:

FM водеща антенa

Терминали на антената

75 ома небалансиран

Средна честота:

10.7 MHz

AM тунер

Обхват на тунера

Европейски руски модели:

531 - 1,602 kHz (с интервал на настройката зададен в положение 9 kHz)

Други модели:

531 - 1,602 kHz (с интервал на настройката зададен в положение 9 kHz)

530 - 1,610 kHz (с интервал на настройката зададен в положение 10 kHz)

Антенa:

AM кръгова антенa

Терминали на антената

Външен терминална на антената.

Средна честота

450 kHz

Високоговорител

Преген високоговорител (SS-CDH70SWR) за модел CMT-DH70SWR

Система високоговорител
2-посочна, бас-рефлекс, магнитно
защитена

Високоговорител:

Ууфър: 80 мм, коничен тип
Твитър 40 мм, тръбовиден тип

Измерен импеданс

5.5 ома

Размери

Прибл. 114 × 171 × 213

Тегло

Прибл. 1.6 kg

Преген високоговорител (SS-CDH50R2 (само за европейски и руски модели)/SS-CDH50R (само за азиатски модели) за модел CMT-DH50R

Система високоговорител
2-посочна, бас-рефлекс, магнитно
защитена

Високоговорител:

Европейски и руски модели (SS-CDH50R2):

Ууфър: 100 мм x 2, коничен тип
Твитър 40 мм, тръбовиден тип

Азиатски модели (SS-CDH50R):

Ууфър: 120 мм, коничен тип
Твитър 40 мм, тръбовиден тип

Измерен импеданс: 4 ома

Размери

Прибл.: 146 × 295 × 213 mm
(SS-CDH50R2)/150 × 250 × 213 mm
(SS-CDH50R)

Тегло

Прибл. 3.2 kg (SS-CDH50R2)/ 2.4 kg
(SS-CDH50R)

Събуфер (SA-WDH70SWR) за модел CMT-DH70SWR

DIN Изходна сила на звука (справка):

75 вата (6 ома при 70 Hz, DIN)

Продължително RMS изходно напрежение
(справка):

100 вата (6 ома при 70 Hz, 10% THD)

Изходна сила на звука (справка):

180 вата (6 ома при 70 Hz, 10% THD)

Система високоговорител:

Система на събуфера, бас рефлекс,
магнитно защитена

Устройство:

Събуфер: 130 мм, коничен тип

Измерен импеданс 6 ома

Размери

Прибл. 171 × 300 × 315.6 mm

Тегло

Прибл. 7.0 kg

Общи характеристики

Изисквания към захранването

Основен корпус

Табански модел:

AC 120 V, 50/60 Hz

Други модели:

AC 220 – 240 V, 50/60 Hz

Събуфер: (SA-WDH70SWR) за

CMT-DH70SWR: AC 230 V, 50/60 Hz

Консумация на енергия

Основен корпус: 50 вата (0.5 вата в

режим на готовност)

Събуфер: 70 вата (0.5 вата в режим на

готовност)

CMT-DH50R: 55 вата (0.5 вата в

режим на готовност)

Размери (ш/В/г) (без високोगоворителите)

CMT-DH70SWR: Прибл. 200 x 171.2 x

210.6 mm

Тегло (без високोगоворителите):

CMT-DH50R: Прибл. 200 x 171.2 x

210.6 mm

Приложени аксесоари:

Устройство за дистанционно упра-

вление (1)

AM антена (1)

FM водеща антена (1)

Видео кабел (1)

Подложки за високोगоворителите

(крачета)

(12) (CMT-DH70SWR)/

(8) (CMT-DH50R)

R6 (размер AA) батерии (2)

Кабел за високोगоворител (1) (CMT-SH70SWR)

Подгържан файлов формат

MP3 (MPEG 1 Audio Layer – 3)

Разширение на файла: .mp3

Битрейт: 32 – 320 kbps, VBR

Семплираща честота: 32/44.1/48 kHz

DivX

Разширение на файла: .divx/.avi

Video кодек: DivX Video

Битрейт: 8 Mbps (MAX)

Рамкова честота: 30 fps

Резолюция: 720 x 576

Аудио кодек: MP3

MPEG4

Формат на файла: MP4 формат на файла

Разширение на файла: .mp4/.m4v

Video кодек: MPEG4 Simple Profile (AVC не е съвместим.)

Битрейт: 4 Mbps

Рамкова честота: 30 fps

Резолюция: 720 x 576

Аудио кодек:


AAC-LC (HE-AAC не е съвместим)

DRM: не е съвместим

Дизайнът и спецификациите са обект на промяна без предупреждение.

- Консумация на енергия в режим готовност: 0.5 W
- В определени печатни платки не са използвани халогенирани пожаробезопасни елементи.

Упътване за екрана на Контролното меню

Използвайте контролното меню, за да изберете желаната от вас функция и да видите информацията за нея. Неколкократно натиснете бутона  DISPLAY, за да включите, изключите или промените дисплея на Контролното меню се, както следва:


Екран на Контролното меню 1 → Екран на Контролното меню 2* → Екран на Контролното меню изключен → Екран на Контролното меню 1

* Екран на Контролното меню 2 се извежда, когато е възможно.


Екран на Контролното меню (меню Control)

В зависимост от вида на диска екранът на Контролното меню 1 или 2 ще показва различни индикации.


Пример: Екран на Контролното меню 1 когато възпроизвеждате DVD VIDEO.

















За да изключите дисплея на Контролното меню

Натиснете  DISPLAY неколкократно, докато Контролното меню излезе от телевизионния екран.

Списък на индикациите в Контролното меню:

Индикация	Име на индикацията, Функция, Съответстващ video disc
	[TITLE] / [SCENE] / [TRACK] (стр. 36) Избира заглавието, сцената или трака, който ще се възпроизвежда. DVD-V DVD-VR VIDEO CD
	[CHAPTER] / [INDEX] (стр. 36) Избира главата или индекса, който ще се възпроизвежда. DVD-V DVD-VR VIDEO CD
	[TRACK]¹⁾ (стр. 36) Избира песента, която ще се възпроизвежда. < D DATA CD DATA DVD
	[ORIGINAL/PLAY LIST] (стр. 41) Избира вида на заглавията за възпроизвеждане, оригиналните или редактурите, създадени на диска. DVD-VR
	[TIME]¹⁾ (стр. 42) Проверява изминалото и оставащото възпроизведено време. Въвеждане на времеви код за търсене на картина и музика (само за DVD-VIDEO/DVD-VR). DVD-V DVD-VR VIDEO CD < D DATA CD DATA DVD
	[PROGRAM] (стр. 46) Избира възпроизвеждане на песните в реда, който желаете. VIDEO CD < D
	[SHUFFLE]¹⁾ (стр. 48, 82) Възпроизвежда песните в произволен ред. VIDEO CD < D DATA CD DATA DVD
	[REPEAT]¹⁾ (стр. 49, 83) Възпроизвежда целия диск (всички заглавия/песни/албуми) повторно или едно заглавие/глава/песен/албум повторно. DVD-V DVD-VR VIDEO CD < D DATA CD DATA DVD

Индикация	Име на индикацията, Функция, Съответстващ big disk
	<p>[A/V SYNC] (стр. 56) Регулира разминаването между звук и картина.</p> <p>DVD-V DVD-VR VIDEO CD DATA CD DATA DVD</p>
	<p>[DISC MENU] (стр. 43) Можете да възпроизвеждате DVD меню.</p> <p>DVD-V</p>
	<p>[BROWSING]¹⁾ (стр. 43) Можете да изведете списък с папки/JPEG файлове с изображения.</p> <p>DATA CD DATA DVD</p>
	<p>SETUP¹⁾ (стр. 27, 28, 30, 34, 57, 59, 114) [QUICK] (Бърза настройка) Използвайте бързата настройка, за да изберете езика на екрана, съотношението на телевизионния екран и изберете дали да стартирате автоматичната настройка. [CUSTOM] (Индивидуална настройка) Като допълнение към бързата настройка, с тази функция можете да регулирате и други различни настройки.</p> <p>DVD-V DVD-VR VIDEO CD C D DATA CD DATA DVD</p>
	<p>[FOLDER]¹⁾ (стр. 49, 72) Избира папката за възпроизвеждане.</p> <p>DATA CD DATA DVD</p>
	<p>[FILE]¹⁾ (стр. 49) Избира JPEG файла с изображение или видео файл, който ще се възпроизвежда.</p> <p>DATA CD DATA DVD</p>
	<p>[DATE]¹⁾ (стр. 97) Извежда датата на записа на изображението с цифровия фотоапарат.</p> <p>DATA CD DATA DVD</p>
	<p>[INTERVAL]¹⁾ (стр. 55, 81) Определя продължителността на извеждането на кадри на екрана на телевизионния екран.</p> <p>DATA CD DATA DVD</p>

Индикация	Име на индикацията, Функция, Съответстващ вид disc
	[EFFECT]¹⁾ (стр. 55, 82) Избира ефекта, който ще се използва при възпроизвеждане на изображение при изреждане на касри. DATA CD DATA DVD
	[MEDIA]¹⁾ (стр. 41, 50, 54, 56, 78, 128) Избира вида на данните (MP3 файл, JPEG файл с изображение, видео файл или MP3 файл и JPEG файл с изображение), който да се възпроизвеждат. DATA CD DATA DVD
	[USB TRANSFER]¹⁾ (стр. 72) Прехвърля музика от AUDIO CD или DATA CD/DVD на USB устройството. CD DATA CD DATA DVD
	[KARAOKE MODE]¹⁾ (стр. 85) Включва или изключва режим Караоке. DVD-V DVD-VR VIDEO CD CD DATA CD DATA DVD
	[SCORE MODE]^{1) 2)} (стр. 89) Изчислява резултата ви като сравнява гласа ви с музикалния източник. DVD-V DVD-VR VIDEO CD CD DATA CD DATA DVD
	[VOCAL SELECT]²⁾ (стр. 87) Избира водещ вокал записан на disc с формат "Dolby Digital Karaoke" (само за DVD VIDEO дискове). Избира вокалния тип записан на диска (само за VIDEO CD и AUDIO CD). Изключва вокала. DVD-V VIDEO CD CD

¹⁾ Тези функции са еднакви, когато използвате USB устройство. Въпреки това някои опции в менюто може да не са налични.

²⁾ Тази функция е налична само по време на режим Караоке.

Приоритет на възпроизвеждане за различни видове файлове

Следната таблица описва приоритета за възпроизвеждане на различните видове файлове при настройки [MEDIA].

Вид на файла на диска или на USB устройство	настройки [MEDIA]				
	[VIDEO]	[MUSIC/PHOTO]	[PHOTO]	[MUSIC]	
	Диск	USB устройство	Диск	Диск/USB устройство	Диск/USB устройство
Само за видео файлове	Видео файлове	Видео файлове	Видео файлове	Видео файлове	Видео файлове
Само за JPEG файлове с изображения	JPEG файлове с изображения	JPEG файлове с изображения	JPEG файлове с изображения	JPEG файлове с изображения	JPEG файлове с изображения
Само за аудио файлове	Аудио файлове	Аудио файлове	Аудио файлове	Аудио файлове	Аудио файлове
Видео файлове и JPEG файлове с изображения	Видео файлове	Видео файлове	JPEG файлове с изображения	JPEG файлове с изображения	Видео файлове
Видео файлове и аудио файлове	Видео файлове	Видео файлове	Аудио файлове	Аудио файлове	Аудио файлове
Аудио файлове и JPEG файлове с изображения	Аудио файлове и JPEG файлове с изреждане на изображения	Аудио файлове	Аудио файлове и JPEG файлове с изреждане на изображения	JPEG файлове с изображения	Аудио файлове
Видео файлове, аудио файлове и JPEG файлове с изображения	Видео файлове	Видео файлове	Аудио файлове и JPEG файлове с изреждане на изображения	JPEG файлове с изображения	Аудио файлове

* Когато използвате диск, можете да възпроизвеждате само MP3 записи.

Списък на езиковите кодове

Езиците са съвместими с ISO 639: 1988 (E/F) стандарта

Ког	Език	Ког	Език	Ког	Език	Ког	Език
1027	Афар	1186	Шотландски	1350	Малаялам	1513	Сисвати
1028	Абхазки	1194	Галицийски	1352	Монголски	1514	Сесото
1032	Африкаанс	1196	Гуарани	1353	Молдовски	1515	Судански
1039	Амхарски	1203	Гуџарати	1356	Маратхи	1516	Шведски
1044	Арабски	1209	Хауза	1357	Малатски	1517	Суахили
1045	Асамски	1217	Хинди	1358	Малтийски	1521	Тамилски
1051	Аймарски	1226	Хърватски	1363	Бирмански	1525	Телугу
1052	Азербайджански	1229	Унгарски	1365	Науру	1527	Таджикски
1053	Башкирски	1233	Арменски	1369	Непалски	1528	Тайлански
1057	Белоруски	1235	Интерлингва	1376	Холандски	1529	Тигрински
1059	Български	1236	Интерлингве	1379	Норвежки	1531	Туркменски
1060	Бхарски	1245	Инуитак	1393	Окситански	1532	Тагало
1061	Бисламски	1248	Индонезийски	1403	Оромо	1534	Бантуански
1066	Бенгалски	1253	Исландски	408	Ория	1535	Тонга
1067	Тибетски	1254	Италиански	1417	Пенджабски	1538	Турски
1070	Бретонски	1257	Иврит	1428	Полски	1539	Тсонга
1079	Каталан	1261	Японски	1435	Пащо	1540	Татарски
1093	Корсиански	1269	Идиш	1436	Португалски	1543	Туи
1097	Чешки	1283	Явайски	1463	Кечуански	1557	Украински
1103	Уелски	1287	Грузински	1481	Реторомански	1567	Урду
1105	Датски	1297	Казахски	1482	Кирунди	1572	Узбекски
1109	Немски	1298	Гренландски	1483	Румънски	1581	Виетнамски
1130	Бутански	1299	Камбоджански	1489	Руски	1587	Волапюк
1142	Гръцки	1300	Канадски	1491	Киняруанда	1613	Волоф
1144	Английски	1301	Корейски	1495	Санскрит	1632	Косоа
1145	Есперанто	1305	Кашмирски	1498	Синдхи	1665	Йоруба
1149	Испански	1307	Кьоргски	1501	Санхо	1687	Китайски
1150	Естонски	1311	Киргизки	1502	Сърбо-хърватски	1697	Злууски
1151	Баски	1313	Латински	1503	Сингалски	1703	Не е определен
1157	Персички	1326	Лингалски	1505	Словашки		
1165	Фински	1327	Лаоски	1506	Словенски		
1166	Фиджи	1332	Литовски	1507	Самоански		
1171	Фарьорски	1334	Латвийски	1508	Шона		
1174	Френски	1345	Магазаскарски	1509	Сомалийски		
1181	Фризийски	1347	Маори	1511	Албански		
1183	Ирландски	1349	Македонски	1512	Сръбски		

Код на страната за родителски контрол

Код	Държава	Код	Държава	Код	Държава	Код	Държава
044	Аржентина	2165	Финландия	2362	Мексико	2149	Испания
2047	Австралия	2174	Франция	2376	Холандия	2499	Швеция
2046	Австрия	2109	Германия	2390	Нова Зеландия	2086	Швейцария
2057	Белгия	2248	Индия	2379	Норвегия	2528	Тайланд
2070	Бразилия	2238	Индонезия	2427	Пакистан	2184	Великобритания
2079	Канада	2254	Италия	2424	Филипини		
2090	Чили	2276	Япония	2436	Португалия		
2092	Китай	2304	Корея	2489	Русия		
2115	Дания	2363	Малайзия	2501	Сингапур		

Речник

Auto Pause

Автоматична пауза според сигнала кодиран в диска докато възпроизвеждате VIDEO CD. Ако CD/DVD плетърът не продължи с възпроизвеждането дълго време, продължете с възпроизвеждане ръчно.

Глава

Под-раздел на DVD заглавие. Едно заглавие се състои от няколко глави.

DivX

Цифрова видео технология, създадена от DivX, Inc. Видео файловете, кодирани с DivX технологията, са с високо качество и сравнително малък размер.

Dolby Digital

Този формат за озвучаване на кинозали е по-напреднал от Dolby Surround Pro Logic. В този формат съраунд високоговорителите извеждат стерео звук с разширен честотен обхват, а независимо от тях е включен и субуфер канал за по-обемен бас. Този формат се нарича и "5.1", като субуфер каналът се определя като канал 0.1 (защото функционира само когато е необходим обемен басов ефект). Данните за всички 6 канала в този формат са записани отделно за по-качествено разделяне на каналите. Освен това, тъй като всички сигнали са обработени по цифров път, има по-малко влошаване на сигнала.

Формат "Dolby Digital Karaoke"

(само за DVD VIDEO дискове)

Dolby Digital форматът, който възпроизвежда съраунд звук изпозвайки 5 канала може да съдържа и "Dolby Digital Karaoke" формат, който е специално за караоке. Във формат "Dolby Digital Karaoke", напътствашите мелодия и вокал се записват в допълнение към акомпанимента. Можете да изберете напътстващ вокал, когато режим Караоке е включен.

DTS

Технология за цифрова аудио компресия, разработена от DTS, Inc. Тази технология отговаря на 5.1-канален съраунд. Задният канал е стерео и има отделен нискочестотен канал в този формат. DTS извежда същите 5.1 отделни канали с висококачествен цифров звук. Доброто разделяне на каналите се осъществява благодарение на факта, че данните за всеки канал са записани отделно и се обработват по цифров път.

DVD VIDEO

Диск, който съдържа до 8 часа обижещи се изображения, въпреки че диаметърът му е същият като на CD.

Капацитетът на данните на един DVD - едностранен и еднослоен - е 4.7 GB (гига байт) и е 7 пъти по-голям от този на един CD. Освен това капацитетът на данните на един дбуслоен, едностранен DVD е 8.5 GB, на един еднослоен, дбусстранен DVD - 9.4 GB, а на един дбуслоен, дбусстранен DVD - 17 GB.

Данните за картината са в MPEG 2 формат, един от световните стандарти за цифрова компресия. Данните за картината се компресират до около 1/40 от тяхната истинска големина. DVD използва също технологията за кодиране с различна скорост, която променя данните в зависимост от състоянието на картината.

Аудио данните са записани във формат Dolby Digital както и в многоканален PCM формат, което ви позволява да се наслаждавате на по-реалистично звуково присъствие. Освен това DVD е снабден с допълнителни, усъвършенствани функции като различни ракурси, различни езици и родителски контрол.

DVD-RW

Това е записващ и презаписващ диск със същия размер като DVD VIDEO. Той има два режима: режим VR и режим видео. DVD-RW, който е записан във видео режим, има същия формат като DVD VIDEO, докато този, записан в режим VR (видео запис), позволява редакция или програмиране на съдържанието.

DVD+RW

Това е записващ и презаписващ диск. DVD+RW използва записващ формат, който е сравним с формата на DVD VIDEO.

Файл

Аудио файл (MP3/WMA/AAC), JPEG файл с изображение, DivX видео файл или MPEG4 видео файл, записани на DATA CD/DATA DVD или на USB устройство. ("File" е изключително определение само за тази система).

Film based software, Video based software

DVD дисковете могат да бъдат класифицирани като софтуер на кино или видео основа. DVD дисковете на кино основа съдържат същите изображения (със скорост 24 кадъра в секунда), които се прожектират в кинозалите. DVD дисковете на видео основа, като телевизионни драми или сериали, извеждат изображението със скорост 30 кадъра (или 60 полета) в секунда.

Folder

Част от музикално парче или картина на DATA CD, DATA DVD или USB устройство съдържащо MP3 файлове или JPEG файлове с изображение, DivX и MPEG4 видео файлове.

HDMI (high-definition multimedia interface)

HDMI е интерфейс, който поддържа както видео, така и аудио чрез една единствена цифрова връзка, която ви позволява да се наслаждавате на висококачествени цифрови картина и звук. HDMI спецификациите поддържат HDCP (high bandwidth digital contents protection), технология за защита на копирането, която включва кодираща технология за цифрови видео сигнали.

Interlace формат (Interlaced сканиране)

Interlace формат е NTSC стандартен метод за извеждане на телевизионни изображения при скорост 30 изображения в секунда. Всяко изображение се сканира два пъти – алтернативно между линиите на сканиране и четните номера на линиите за сканиране и нечетните номера, при 60 изображения в секунда.

Menu Playback

Възпроизвеждането с помощта на екрани записани на VIDEO CD и функция РВС. Можете да се наслаждате на лесен интерактивен софтуер като използвате функцията за възпроизвеждане на меню.

Multi-angle функция

Различни ракурси или точки на преглед от видеокамера за сцена записана на DVD VIDEO диск.

Функция различни езици

На някои DVD дискове се записват различни езици за звука или субтитрите на филма.

Multi Session

Това е метод на записване, който позволява добавяне на данни като използвате метод Track-At-Once. Обикновените CD дискове започват в зона CD control area Lead in и завършват в зона Lead-out. Мултисесийен диск е диск, който има няколко сесии, като всеки сегмент от Lead-in и Lead-out се отнася като единична сесия.

Parental Control

Функция на DVD диска за ограничаване на възпроизвеждането въз основа на възрастта на зрителите в съответствие с възрастовите ограничения за всяка страна. Ограничението е различно за различните дискове; когато ограничението се активира, възпроизвеждането се забранява изцяло, сцените на насилие се прескачат или се заменят с други и т.н.

Контрол на възпроизвеждане (РВС)

Сигнали, кодирани на VIDEO CD (версия 2.0) за контролиране на възпроизвеждането.

Чрез използването на екранни менюта, записани на VIDEO CD с функция РВС можете да възпроизвеждате прости интерактивни програми, програми с търсещи функции и т.н.

Прогресивен формат (последователно сканиране)

В сравнение със свързания формат, прогресивният формат показва цялото изображение наведнъж като един кадър, като възпроизвежда до 50 - 60 кадъра в секунда (525 линии за NTSC системата и 625 линии за PAL системата). Качеството на изображението като цяло се подобрява и неподвижните изображения, текстът и хоризонталните линии са по-изострени. Този формат е съвместим с 525 или 625 прогресивен формат.

Регионален код

Тази система се използва за защита на авторското право. На всяка DVD система или DVD disc се задава регионален номер в съответствие с региона на продажбите. Всеки регионален код е изписан на системата, както и на опаковката на диска. Системата може да възпроизвежда дискове, съвпадащи с нейния регионален код. Системата може да възпроизвежда и дискове с обозначението "CD". Дори когато регионалният код не е изписан върху DVD диска, регионалното ограничение пак може да се активира.

Сцена

На VIDEO CD с PBC функции (контрол на възпроизвеждането) екраните на менютата, подвижните и неподвижните изображения са разделени на части, наречени "сцени".

Заглавие

Най-големите части видео или музикален материал на DVD, филм и др., ако е видео софтуер, или цял албум, ако е аудио софтуер.

Трак/Запис

Част от видео или аудио материал на VIDEO CD, CD или MP3. Един албум се състои от няколко трака (само за MP3).

VIDEO CD

Компакт disc, съдържащ филми.

Данните за изображението използват формат MPEG 1 - един от световните стандарти за технологията на цифрово компресиране. Данните за изображението се компресират до 1/140 от оригиналния им размер. Един 12-сантиметров VIDEO CD disc може да съдържа до 74 минути движещи се изображения.

VIDEO CD дисковете съдържат също и компактни аудио данни. Звучите, които са извън обхвата на човешкия слух, се компресират, а звучите, които чуваме, остават некомпресирани.

VIDEO CD дисковете могат да съдържат до 6 пъти повече аудио информация от обикновените CD дискове.

- Съществуват 2 версии на VIDEO CD.
 - Версия 1.1: Можете да възпроизвеждате само движещи се изображения и звуци.
 - Версия 2.0: Можете да възпроизвеждате неподвижни изображения с висока резолюция и да използвате функцията PBC.
- Тази система работи и с двете версии.

Азбучен указател

Цифри

16:9 61
4:3 LETTER BOX 61
4:3 PAN SCAN 61
5.1-канален съхраняв 96, 98

A-Z

A/V SYNC 56, 126
AUDIO 61
AUDIO DRC 64
AUDIO SETUP 64
Auto Pause 131
BACKGROUND 65
BRAVIA Sync 44
CHAPTER 42, 49, 125
COLOR SYSTEM (VIDEO CD) 62
COMPONENT VIDEO OUT 25, 29, 62, 98
CUSTOM 27, 29, 30, 57, 59, 114, 126
DATE 126
DivX 9, 131
Dolby Digital 131
DTS 132
DVD 8, 9
DVD+RW 8, 9, 133
DVD-RW 8, 9, 133
DVD VIDEO 8
EFFECT 55, 81, 127
FILE 49, 126
Film based software 133
FOLDER 49, 72, 83, 126
HDMI 133
HDMI SETUP 27, 60, 63
INDEX 125
Instant Advance 36
Instant Replay 36
Interlace Format 62, 134
INTERVAL 55, 81, 126
JPEG 9, 50, 54, 64, 77

Karaoke 85
KARAOKE MODE 85, 127
Karaoke Pop 86
Контрол на бутоните 86
SCORE MODE 89, 127
VOCAL SELECT 87, 127
LANGUAGE SETUP 33, 60
MEDIA 41, 50, 54, 56, 78, 128
MENU 60
MP3 77
Multi-angle 134
MULTI-DISC RESUME 38, 66
Multilingual 134
ORIGINAL 41, 125
OSD 60
PARENTAL CONTROL 57, 65
PBC възпроизвеждане 40
PLAY LIST 41, 125
PROGRAM 46, 125
PROGRESSIVE (COMPONENT OUT) 30, 62
REC1 71
REPEAT 49, 83, 125
RESET 114
SCENE 125
SCREEN SAVER 65
SETUP 27, 126
SHUFFLE 48, 82, 125
SUBTITLE 61
SYSTEM SETUP 57, 60, 65
TIME 42, 125
TITLE 49, 125
TRACK 46, 83, 125
TRACK SELECTION 64
TV TYPE 61
USB 69
USB устройство 70
USB TRANSFER 72, 127
VIDEO CD 8, 40, 135
VIDEO SETUP 30, 33, 60, 61
WMA 77

А-Я

Батерии 24
Бързо превъртане напред 36
Бързо превъртане назад 36
Възпроизвеждане в забавен каданс 36
Възпроизвеждане с едно докосване 44
Глава 36, 131
Демонстрация 89
Дисплей за бърза настройка 33
Заден панел 97
Запис 70, 75
Контрол на възпроизвеждането (PBC) 134
Меню с настройки 59
Микрофон 13, 85
Мултисесиен диск 118, 134
Основен корпус 11
Отстраняване на проблеми 100
Папка 133
Повторно възпроизвеждане 49, 83
Прехвърляне 70
Прогресивен формат 62, 134
Радио 67
Радио станции 67
Разбъркано възпроизвеждане 48, 82
Регионален код 117, 135
Режим театър 44
Родителски контрол 130, 134
Свързване на други компоненти 97
Свързване на телевизора 25
Списък с езиковите кодове 44
Стоп кадър 36
Сцена 135
Съвместими дискове 8
Таймер 90
Таймер за автоматично изключване 90
Устройство за дистанционно управление
14
Файл 133

Информация за лицензи и авторски права

- Този продукт включва технология за защита на авторското право, защитена с US патенти и други права на интелектуална собственост. Използването на тази технология за защита на авторското право трябва да бъде разрешено от Macrovision и е предназначена само за домашно видео или друго ограничено ползване, освен ако изрично не е разрешено друго от Macrovision. Повторното сдобяване или разгласяване са забранени.
- Тази система включва в себе си Dolby 1) Digital и DTS 2) Digital Surround System.
 - ¹⁾ Произведен по лиценз на Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro Logic" и символът в обикновено D са търговски марки на Dolby Laboratories.
 - ²⁾ Произведена по лиценз и патент на териториите на САЩ#: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 и други патенти в САЩ и по света издадени и чакащи одобрение. "DTS" и "DTS Digital Surround" са регистрирани търговски марки, а лозата на DTS и Symbol са търговски марки на DTS, Inc. 1996-2008 DTS, Inc. Всички права запазени.
- "DVD-RW", "DVD-R", "DVD+RW", "DVD+R", "DVD VIDEO" и "CD" са лоза и търговски марки.
- DivX® е технология за компресия на видео файлове разработена от DivX, Inc.
- DivX®, DivX Certified и асоциирани с тях лоза са търговски марки на DivX, Inc и се използват с лиценз.
- MPEG Layer-3 аудио кодираща технология и патентните лицензирани от Fraunhofer IIS и Thomson.

- Тази система включва High-Definition Multimedia Interface (HDMI™) технологията. HDMI, логото HDMI и High-Definition Multimedia Interface са търговски марки или запазени търговски марки на HDMI Licensing, LLC.
- "BRAVIA" е търговска марка на Sony Corporation.
- Control for HDMI е стандартна функция за взаимен контрол използвана от CEC (Consumer Electronics Control) за HDMI (High Definition Multimedia Interface).
- Windows Media е регистрирана търговска марка на Microsoft Corporation в САЩ и/или други страни.
- ТОЗИ ПРОДУКТ Е ЛИЦЕНЗИРАН ПО ЛИЦЕНЗА ЗА MPEG-4 ВИЗУАЛНОТО ПАТЕНТНО ПОРТФОЛИО ЗА ЛИЧНА И НЕСТОПАНСКА УПОТРЕБА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЗА КОДИРАНЕ НА ВИДЕО СЪГЛАСНО MPEG-4 ВИЗУАЛЕН СТАНДАРТ ("MPEG-4 VIDEO"), КОЕТО Е БИЛО КОДИРАНО ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ С ЛИЧНА И НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ И/ ИЛИ Е БИЛО ПРИДОБИТО ОТ ВИДЕО РАЗПРОСТРАНИТЕЛ, ЛИЦЕНЗИРАН ДА РАЗПРОСТРАНЯВА „MPEG-4 VIDEO“. ЛИЦЕНЗЪТ НЕ СЕ ДАВА И НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗПОЛЗВАН ЗА НИКАКВИ ДРУГИ ЦЕЛИ. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ПРОМОЦИОНАЛНИ, ВЪТРЕШНИ ИЛИ СТОПАНСКИ ЦЕЛИ И УПОТРЕБА МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ОТ MPEG LA, L.L.C. ВИЖТЕ: <http://mpegla.com>

<http://www.sony.net/>

Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

BG



**Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди
(Приложимо за страните от Европейския съюз и други
европейски страни, използващи система за разделно
събиране на отпадъци)**

Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които могат да се случат при неправилното изхвърляне на продукта. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на естествените ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта.

Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Упълномощеният представител за ЕМС (електромагнитна съвместимост) и техническа безопасност на продукта е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. За въпроси, свързани със сервиза и гаранцията, моля обърнете се към адресите в съответните сервизни или гаранционни документи.

Допълнителна информация за този продукт и отговори на често задавани въпроси можете да намерите на нашия уебсайт за клиентска поддръжка.

<http://www.sony.bg>